

SH-05D

取扱説明書 '12.3

docomo STYLE series

はじめに

このたびは、「SH-05D」をお買い上げいただきま して、まことにありがとうございます。SH-05D をご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取 り扱いください。

SH-05Dの操作説明について

SH-05Dの操作は、本書のほかに、「使いかたガイ ド」(本FOMA端末に搭載)や「取扱説明書(詳細 版)」(PDFファイル)で説明しています。

- ■「取扱説明書」(本書) 画面の表示内容や基本的な機能の操作につ いて説明
- ■「使いかたガイド」(本FOMA端末に搭載) よく使われる機能の概要や操作について説 明

SH-05Dから ノーマルメニューで「便利 ツール] ▶ [使いかたガイド] ▶ 項目を選ぶ

■ 「取扱説明書(詳細版)」(PDFファイル) すべての機能の詳しい案内や操作について 説明

パソコンから ドコモのホームページでダ ウンロード

http://www.nttdocomo.co.jp/support/ trouble/manual/download/index.html

※ 本書の最新情報もダウンロードできます。 なお、URLおよび掲載内容については、将 来予告なしに変更することがあります。

本体付属品





電池パック SH34



SH-05D本体(保証書・ リアカバー SH60含む)



取扱説明書(本書)





<ワイヤレスチャージャー> <専用ACアダプタ> ワイヤレスチャージャー SH01(保証書付き)

- ◆本FOMA端末に対応したオプション品について 12 P 88
 - ◆ 本書では、主にきせかえツールの設定が本体 色「ローズ」の場合で説明しています。
 - 本書に記載している画面やイラストはイ メージです。実際の製品とは異なる場合があ ります。
 - この『SH-05D取扱説明書』の本文中において は、「SH-05D Iを「FOMA端末」と表記させて いただいております。あらかじめご了承くだ さい。
 - 本書の内容の一部または全部を無断転載す ることは禁止されています。
 - 本書の内容に関して、将来予告なしに変更す ることがあります。

はじめに	FOMA端末について2 SH-05Dでできること3 各部の名称と機能4	安全上のご注意(必ずお守りください) 6 取り扱い上のご注意16 防水/防塵性能22] *
基本の操作	事前の準備	音/画面設定40 ロック/セキュリティ44] }
つながる	電話49 メール55	電話帳58] }
しらべる	i モード/フルブラウザ59	i チャネル62	
たのしむ	カメラ	i アブリ/ i ウィジェット 71 i モーション・ムービー 72]
より便利に	i コンシェル73 便利ツール74	データ管理78] -
その他	サポート82 付録89	Quick Manual 109 索引 124	

FOMA端末について

- SH-05Dは、W-CDMA・無線LAN方式に対応して います。
- FOMA端末は無線を使用しているため、トンネ ル・地下・建物の中などで電波の届かないとこ ろ、屋外でも電波の弱いところおよびFOMA サービスエリア外ではご使用になれません。ま た、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴ら しのよい場所であってもご使用になれない場合 があります。なお、電波が強くアンテナマークが 3本表示されている状態で、移動せずに使用し ている場合でも通話が切れる場合がありますの で、ご了承ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三 者により通話を傍受されるケースもないとはい えません。しかし、W-CDMA方式では秘話機能を すべての通話について自動的にサポートします ので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただ の雑音としか聞きとれません。
- FOMA端末は音声をデジタル信号に変換して無 線による通信を行っていることから、電波状態 の悪いところへ移動するなど送信されてきたデ ジタル信号を正確に復元できない場合には、実 際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご白身でFOMA端末に登録された情報内 容(電話帳、スケジュール、メモ、伝言メモ、音声 メモなど)は、別にメモを取るなどして保管して くださるようお願いします。FOMA端末の故障 や修理、機種変更やその他の取り扱いなどに よって、万が一、登録された情報内容が消失して しまうことがあっても、当社としては責任を負 いかねますのであらかじめご了承ください。

- ◆ 大切なデータはmicroSDカードに保存すること をおすすめします。また、パソコンをお持ちの場 合は、ドコモケータイdatalinkを利用して電話帳 やメール、スケジュールなどの情報をパソコン に転送・保管できます。
- あ客様はSSL/TLSをご自身の判断と責任におい てご利用することを承諾するものとします。お客 様によるSSL/TLSのご利用にあたり、ドコモお よび別掲の認証会社はお客様に対しSSL/TLSの 安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、 万が一何らかの損害が発生したとしても一切責任 を負いませんので、あらかじめご了承ください。 認証会社: 日本ベリサイン株式会社、サイバー

トラスト株式会社、GMOグローバル サイン株式会社、RSAヤキュリティ 株式会社、ヤコムトラストシステム ブ株式会社、株式会社コモドジャパ ン、Entrust, Inc., Go Daddy, Inc.

● このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよび FOMAハイスピードエリアに対応しております。

SIMロック解除

本FOMA端末はSIMロック解除に対応しています。 SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用す ることができます。

- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をして おります。
- 別途SIMロック解除手数料がかかります。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用に なれるサービス、機能などが制限されます。当社 では、一切の動作保証はいたしませんので、あら かじめご了承ください。
- SIM□ック解除に関する詳細については、ドコモ のホームページをご確認ください。

SH-05Dでできること

docomo Palette UI P.37

MyFACE

待受画面の左右に、さまざまな情報を表示するMyFACEコンテンツを自由に貼り付けられます。MyFACEの情報は定期的に更新され、新しい情報を得ることができます。また、MyFACEはイトからお好みのものをダウンロードして追加したり、並べ替えや削除も簡単にできます。

ショートカット

待受画面の下に、ショートカットを自由に 貼り付けられます。よく使う機能やコンテ ンツのショートカットをお好みで貼り付け ることによって、簡単にアクセスできるよ うになります。

また、ショートカットのグループ分けや並 べ替えも簡単にできます。

使いかたガイド@P.38

使いたい機能の操作方法をFOMA端末で確認できる便利な機能です。手元に取扱説明書がなくても、すぐに調べられます。

ecoモード電P.43

ディスプレイの明るさなどを調整することにより、電池の消費を抑えることができる機能です。また、電池残量や設定した時間帯に応じて自動でecoモードをONにしたり、制限する機能を選んだりすることができます。

しゃべって検索(電P.74

音声で i モード検索ができる便利な機能です。[キーワードを話してください]と表示されている間に、調べたいキーワード(気になる言葉、駅名や住所など)を話しかけるだけで、i モード検索をすることができます。

防水/防塵性能© P.22

防水性能および防塵性能を有しています。 雨の中や風呂場、プールサイドなどで通話 やワンセグ視聴ができます。また、FOMA端 末に付着した汚れを、水道水で洗い流すこ とができます。

まるごと音声パネル(電P.4)

メインディスプレイ側全体が大きな受話口となっているため、耳を当てる位置を気にすることなく会話を聞き取ることができます。


おくだけ充電@P.29


付属のワイヤレスチャージャーに置くだけ で、手軽に充電ができます。


ブライトモード@P.44

太陽光の下などでも画面が見やすくなるよう、ディスプレイを明るく鮮やかに表示できます。

各部の名称と機能







◆ 本書で記載しているボタンは、実際のデザインとは異なります。


イヤホンのご利用について

別売りの外部接続端子対応のイヤホンを接続 してください。

なお、外部接続端子に非対応のイヤホンをご利用になる場合には、別売りの変換アダプタを接続してご利用ください。

外部接続端子用ステレオイヤホンマイク 01(別売)接続例

ACアダプタ(充電)およびステレオイヤホンマイク 01(イヤホンマイク端子)の差込口が共通になっております。



- 11 まるごと音声パネル
- 2 空気穴
 - FOMA端末内の余分な空気を抜くための穴です。
- 図メインディスプレイ(図でP.33)
- 4 EM: MENU/操作ガイダンス用ボタン(2FP.35、 P.41)
- ⑤ 図:メール/操作ガイダンス用ボタン (☞P.35、P.55)

- ⑥ (ご:開始/ハンズフリーボタン(☞P.49)
- 7 1~9、★、0、曲:ダイヤル/文字入力ボタン
- [3 ②]:MULTI/ベールビューボタン(図でP.41)
- ⑤ ●:マルチガイドボタン(© P.35)
- 10 (10): カメラ/操作ガイダンス用ボタン (12万P.35、P.64)
- (ア): i モード/操作ガイダンス用ボタン (変 P.35、 P.59)
- [2 CLR (よ): j チャネル/クリアボタン(図 P.62)
 - ② (ch): i チャネル/クリアボタン(Mg P.62)
 ◆ チャネル一覧を表示します。
 - 1つ前の画面に戻します。
- IB (一:電源/終了ボタン(© P.31)
 - こ・电泳/ ベンハッノ(に) 「こり
 - ■電源を入れる/切るときに2秒以上押します。
 - 起動中の機能を終了して待受画面に戻します。
- - ワンセグを起動します。
- 15 送話ロ/マイク
- 16 外部接続端子
 - 充電時およびイヤホンマイク接続時などに使用する統合端子です。
- 18 着信/充電ランプ

 - 充電中に点灯します。
 - カメラ起動中/撮影中に点灯/点滅します。
- じドコモminiUIMカードスロット(GFP.28)
- 20 microSDカードスロット(1287P.79)
- 21 スピーカ
- 22 []:サイドボタン
 - 静止画や動画を撮影するときに使用します。
- 2 ストラップ取り付け口

- ☑ FOMAアンテナ※
- 25 カメラ
- 静止画や動画を撮影するときに使用します。 26 赤外線ポート(20 P.80)
- 27 リアカバー(©FP.23)
- 28 ダマーク
 - ・ 充電するときに、ワイヤレスチャージャーの ♥マークと位置が重なるようにFOMA端末を ゆっくりと置いてください。
- ☑ Bluetooth / Wi-Fiアンテナ※
- 30 リアカバーのレバー(図でP.23)
- ※ アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ 付近を手で覆うと品質に影響をおよぼす場合が あります。
- ワンヤグアンテナは本体に内蔵されており、 FOMA端末全体がアンテナの役割をしていま đ,

安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお 読みの上、正しくお使いください。 また、お読みになった後は大切に保管してくだ さい。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他 の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため の内容を記載していますので、必ずお守りくだ さい。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用 をした場合に生じる危害や損害の程度を説明して います。

この表示は、取り扱いを誤った 場合、「死亡または重傷を負う危 険が切迫して生じることが想定 される」内容です。

この表示は、取り扱いを誤った 場合、「死亡または重傷を負う可 能性が想定される」内容です。

この表示は、取り扱いを誤った 場合、「軽傷を負う可能性が想定 される場合、および、物的損害の 発生が想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明し ています。

禁止(してはいけないこと)を示 します。



分解してはいけないことを示す 記号です。



濡れた手で扱ってはいけないこ とを示す記号です。



水がかかる場所で使用したり、水 に濡らしたりしてはいけないこ とを示す記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず 実行していただくこと)を示し ます。



電源プラグをコンセントから抜 いていただくことを示す記号で đ,

「安全上のご注意」は、下記の6項目に分けて説明し ています。

- FOMA端末・電池パック・アダプタ・ワイヤレス チャージャー・ドコモminiUIMカードの取り扱い について(共通) P7
- ● 電池パックの取り扱いについて P.11
- アダプタ・ワイヤレスチャージャーの取り扱い について.....
- ▶ ドコモminiUIMカードの取り扱いについて
- 医用電気機器近くでの取り扱いについて

FOMA端末・電池パック・アダプタ・ワイ ヤレスチャージャー・ドコモminiUIM カードの取り扱いについて(共通)

危険



高温になる場所(火のそば、暖房器具の そば、こたつの中、直射日光の当たる場 所、炎天下の車内など)で使用、保管、放 置しないでください。

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧 容器に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



分解、改造をしないでください。

分解禁止

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



水や飲料水、ペットの尿などで濡らさ ないでください。

水濡れ埜止

火災、やけど、けが、感電の原因となります。 防水性能については下記をご参照ください。 ₽ P.22 「防水/防塵性能 |



FOMA端末に使用する電池パックおよ びアダプタは、NTTドコモが指定した ものを使用してください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



強い力や衝撃を与えたり、投げ付けた りしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導電性異物 (金属片、鉛筆の芯など)を接触させな いでください。また、内部に入れないで ください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



使用中や充電中に、布団などで覆った り、包んだりしないでください。

火災、やけどの原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う 電子機器の近くでは、使用しないでく ださい。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因とな ります。

ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細 動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ドア、そ の他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用 される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売 業者に電波による影響についてご確認ください。



ワイヤレスチャージャーの表面や FOMA端末のリアカバー、電池パック に金属製のもの(金属を含む材質の シールなど)を貼り付けないでくださ W

火災、やけど、けがの原因となります。



ワイヤレスチャージャーと、FOMA端 末や電池パックの間に、金属製のもの (金属を含む材質のストラップやク リップなど)を置かないでください。

火災、やけど、けがの原因となります。



ワイヤレスチャージャーで充電する場 合は、FOMA端末に装着しているカ バーなどは取り外してください。

カバーの材質や厚み、FOMA端末とカバーの間に挟まっ たゴミなどの異物によって、正常に充電ができず、火災、 やけど、けがの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発 生する場所に立ち入る場合は必ず事前 にFOMA端末の電源を切り、充電をし ている場合は中止してください。

ガスに引火する恐れがあります。



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、 変色、変形など、いままでと異なるとき は、直ちに次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントやシガーラ イターソケットから抜く。
- FOMA端末の電源を切る。
- 電池パックをFOMA端末から取り外 at.

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

注意



ぐらついた台の上や傾いた場所など、 不安定な場所には置かないでくださ W

落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる 場所には、保管しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り 扱いの方法を教えてください。また、使 用中においても、指示どおりに使用し ているかをご確認ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管して ください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりしま ರ್.



FOMA端末をアダプタに接続した状態 で長時間連続使用される場合には特に ご注意ください。

充電しながらi アプリやテレビ電話、ワンセグ視聴など を長時間行うとFOMA端末や電池パック・アダプタの温 度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や 体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じた り、低温やけどの原因となったりする恐れがあります。

FOMA端末の取り扱いについて

警告



赤外線ポートを目に向けて送信しない でください。

日に悪影響を及ぼす原因となります。



赤外線通信使用時に、赤外線ポートを 赤外線装置のついた家電製品などに向 けて操作しないでください。

赤外線装置の誤動作により、事故の原因となります。



FOMA端末内のドコモminiUIMカード やmicroSDカード挿入口に水などの液 体や金属片、燃えやすいものなどの異 物を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止され た区域では、FOMA端末の電源を切っ てください。

電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となり ます。

なお、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、

設定を解除してから電源を切ってください。 医療機関内における使用については各医療機関の指示

に従ってください。 航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令によ り罰せられます。

ただし、雷波を出さない設定にすることなどで、機内で 本端末が使用できる場合には、航空会社の指示に従って ご使用ください。



ハンズフリーに設定して通話する際や、 着信音が鳴っているときなどは、必ず FOMA端末を耳から離してください。 また、イヤホンマイクなどをFOMA端 末に装着し、ゲームや音楽再生などを する場合は、適度なボリュームに調節 してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。 Earphone Signal Level

The maximum output voltage for the music player function, measured in accordance with EN 50332-2, is 34.0 mV.



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振 動)や着信音量の設定に注意してくだ さい。

心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している場合 は、医用電気機器メーカもしくは販売 業者に、電波による影響についてご確 認の上ご使用ください。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレ ンズを破損した際には、割れたガラス や露出したFOMA端末の内部にご注意 ください。

ディスプレイ部やカメラのレンズの表面には、プラス チックパネルを使用しガラスが飛散りにくい構造と なっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れ ますと、けがの原因となります。



ストラップなどを持ってFOMA端末を 振り回さないでください。

本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因となります。



FOMA端末が破損したまま使用しない でください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶な ど内部の物質が漏れた場合には、顔や 手などの皮膚につけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液晶など内部の物質が目や口に入った場合には、すぐに きれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてくだ さい。

また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコール などで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。



自動車内で使用する場合、自動車メー カもしくは販売業者に、電波による影 響についてご確認の上ご使用くださ L10

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及ぼす 原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止して ください。



お客様の体質や体調によっては、かゆ み、かぶれ、湿疹などが生じることがあ ります。異状が生じた場合は、直ちに使 用をやめ、医師の診療を受けてくださ W

各箇所の材質について**愛**P.14「材質一覧 |



FOMA端末を開閉する際は、指やスト ラップなどを挟まないようご注意くだ さい。

けがなどの事故の原因となります。



ディスプレイを見る際は、十分明るい 場所で、画面からある程度の距離を とってご使用ください。

視力低下の原因となります。

電池パックの取り扱いについて

電池パックのラベルに記載されている表示により、 電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池

⚠危険



端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パックをFOMA端末に取り付ける ときは、電池パックの向きを確かめ、う まく取り付けできない場合は、無理に 取り付けないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



火の中に投下しないでください。

禁止

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏 みつけたりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パック内部の液体などが目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

失明の原因となります。

⚠警告



落下による変形や傷などの異常が見られた場合は、絶対に使用しないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭がした りするときは、直ちに使用をやめて火 気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。



ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

⚠注意



一般のゴミと一緒に捨てないで<ださ い。

発火、環境破壊の原因となります。不要となった電池 バックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコ モショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行って いる市町村の指示に従ってください。



濡れた電池パックを使用したり充電し たりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パック内部の液体などが漏れた場 合は、顔や手などの皮膚につけないで ください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着し た場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。 また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診断 を受けてください。

アダプタ・ワイヤレスチャージャーの取り 扱いについて

警告



アダプタやワイヤレスチャージャーの コードが傷んだら使用しないでくださ W

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタやワイヤレスチャージャー は、風呂場などの湿気の多い場所では 使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース重専用で す。プラスアース車には使用しないで ください。

火災、やけど、感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタやワイヤ レスチャージャーには触れないでくだ さい。

感電の原因となります。



コンセントやシガーライターソケット につないだ状態で充電端子をショート させないでください。また、充電端子に 手や指など、身体の一部を触れさせな いでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



アダプタやワイヤレスチャージャーの コードの上に重いものをのせないでく ださい。

火災、やけど、感電の原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き差しす るときは、金属製ストラップなどの金 属類を接触させないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



ワイヤレスチャージャーに海外旅行用 の変圧器(トラベルコンバーター)を使 用しないでください。

発熱や発火、感電の原因となります。



濡れた手でアダプタのコード、ワイヤ レスチャージャー、コンセントに触れ 濡れ手禁止ないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



水で濡れたものをワイヤレスチャー ジャーで充電しないでください。

水濡れ禁止

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。 また、海外で充電する場合は、海外で使用 可能なACアダプタで充電してください。

誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の原因とな ります。

ACアダプタ:AC100V

DCアダプタ:DC12V・24V(マイナスアース重専用) 海外で使用可能なACアダプタ: AC100V~240V(家庭 用交流コンセントのみに接続すること)



DCアダプタのヒューズが万が一切れた 場合は、必ず指定のヒューズを使用し てください。

火災、やけど、感電の原因となります。指定ヒューズに関し ては、個別の取扱説明書でご確認ください。



電源プラグについたほこりは、拭き 取ってください。

指示

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタや電源プラグをコンセント に差し込むときは、確実に差し込んで ください。

火災、やけど、感電の原因となります。



電源プラグをコンセントやシガーライ ターソケットから抜く場合は、アダプ タやワイヤレスチャージャーのコード を無理に引っ張らず、アダプタを持っ て抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器を装着されている場合 は、ワイヤレスチャージャーのご使用 にあたって医師とよく相談してくださ 1.1.

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグを コンセントやシガーライターソケット 電源プラグを から抜いてください。

抜く

火災、やけど、感電の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、 直ちにコンセントやシガーライターソ 電源プラグを ケットから電源プラグを抜いてくださ

火災、やけど、感電の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセ ントやシガーライターソケットから抜 電源プラグを いて行ってください。

火災、やけど、感電の原因となります。

ドコモminiUIMカードの取り扱いにつ



ドコモminiUIMカードを取り外す際は 切断面にご注意ください。

けがの原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」 (電波環境協議会)に準ずる。

♠ 警告



医療機関の屋内では次のことを守って 使用してください。

- 7日ル
- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室 (CCU)にはFOMA端末を持ち込まないでください。
- 病棟内では、FOMA端末の電源を切ってください。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、FOMA端末の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 自動的に電源が入る機能が設定されている場合は、 設定を解除してから、電源を切ってください。



満員電車の中など混雑した場所では、 付近に植込み型心臓ペースメーカおよ び植込み型除細動器を装着している方 がいる可能性がありますので、FOMA 端末の電源を切ってください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から FOMA端末は22cm以上離して携行および使用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



自宅療養などにより医療機関の外で、 植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器以外の医用電気機器を使 用される場合には、電波による影響に ついて個別に医用電気機器メーカなど にご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

材質一覧

端末/リアカバー/電池パック

使用箇所		材質/表面処理
	ディスプレイ面	PC・PMMA樹脂/ ハードコート
	ディスプレイ面 の裏側	PMMA樹脂/ハー ドコート
FOMA端末 の表面	ディスプレイ面 の側面、ボタン 面の周囲	ガラス入りポリア ミド樹脂/UV塗装
	左側、右側、ボタ ン面の裏側	PC+ABS-GF20樹 脂/UV塗装
	ボタン面	UV硬化樹脂
	ヒンジ部	ABS樹脂/UV塗装
カメラ窓		PMMA樹脂/ハー ドコート
	リアカバー	PC+ABS-GF20樹 脂/UV塗装
リアカバー	レバー	POM樹脂
	パッキン	EPDM/低摩擦コー ティング

使用箇所		材質/表面処理
当たり	ボタン面上部	PET樹脂/UV硬化 樹脂
カバー	ボタン面下部	ウレタン樹脂
	ヒンジ部	ABS樹脂/UV塗装
操作ボタン	(飾りを含む)	UV硬化樹脂
サイドボタン	ン	ABS樹脂/UV塗装
	外部接続端子	SUS/ニッケル メッキ
外部接続 端子	カバー	PC樹脂・エラスト マー樹脂/UV塗装
	パッキン	EPDM/低摩擦コー ティング
赤外線ポー	-	ABS樹脂
ドコモ miniUIM	レバー	46ナイロン
カードス ロット	金属部分	SUS
電池収納面		ガラス入りポリア ミド樹脂
電池収納部	電池収納部周囲	ガラス入りポリア ミド樹脂
电池拟构部	ネジ	SUS/パシペート 処理
電池端子	電池端子コネク タ本体	LCP
	電池端子	銅合金/金メッキ
	電池パック本体	PC樹脂/放電加工
電池パック	端子部	銅合金/全面ニッ ケル下地メッキ、金 メッキ

ワイヤレスチャージャー

使用箇所	材質/表面処理
本体	PC/シボ加工
充電アシストボタン	PC/シボ加工
ACアダプタ端子	PA
ネジ	SWCH/Zn5 bk/ CM2黒色
ACアダプタのコード部	TPE
ACアダプタ本体	PC
ACアダプタの電源プラグ	黄銅/Niメッキ
ACアダプタのコネクタ (金属部)	黄銅/Niメッキ
ACアダプタのコネクタ (金属部周囲)	TPE
フェライトコア	TPE

取り扱い上のご注意

共通のお願い

 SH-05Dは防水/防塵性能を有しておりますが、 FOMA端末内部に水や粉塵を侵入させたり、付 属品、オブション品に水や粉塵を付着させたり しないでください。

電池バック、アダプタ、ワイヤレスチャージャー、ドコモminiUIMカードは防水/防塵性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用か、雨などがかめることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

- あ手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
 - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷が つく場合があります。
 - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭く と、印刷が消えたり、色があせたりすることがあり ます。
- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れた り充電不十分の原因となったりしますので、端子を 乾いた綿棒などで拭いてください。

また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。

■ エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

● FOMA端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類の ボケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内 部基板、電池バックなどの破損、故障の原因となりま す。

また、外部接続機器を外部接続端子(イヤホンマイク端子)に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。

- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。
 傷つくことがあり故障、破損の原因となります。
- ■電池パック、アダプタに添付されている個別の

取扱説明書をよくお読みください。 FOMA端末についてのお願い

● 極端な高温、低温は避けてください。

温度は5 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 以上は風呂場などでの一時的な使用に限る)、湿度は $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ の範囲でご使用ください。

- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことが あっても、当社としては責任を負いかねますのであ らかじめご子承ください。

● FOMA端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

故障、破損の原因となります。

- 外部接続端子(イヤホンマイク端子)に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。
 故障、破損の原因となります。
- ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を閉じないでください。

故障、破損の原因となります。

- 使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないで ください。

素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

- 通常は外部接続端子カバーを閉じた状態でご使用ください。
 - ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- リアカバーを外したまま使用しないでください。

電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。

- ディスプレイやボタンのある面に、極端に厚み のあるシールなどを貼らないでください。
 故障、破損、誤動作の原因となります。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、FOMA端末の電源を切ったりしないでください。

データの消失、故障の原因となります。

- 磁気カードなどをFOMA端末に近づけたり、挟んだりしないでください。
 - キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えて しまうことがあります。
- FOMA端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。

強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

シールなどでFOMA端末を装飾しないでください。

ワイヤレスチャージャーで充電ができないことがあ ります。

電池パックについてのお願い

電池パックは消耗品です。

使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い
求めください。

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- ■電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- ■電池パックを保管される場合は、次の点にご注意<ださい。
 - フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
 - 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。

保管に適した電池残量は、目安として電池アイコン表示が2本、または残量が40パーセント程度の状態をお勧めします。

アダプタ・ワイヤレスチャージャーについてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で 行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
 - 湿気、ほこり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタやワイヤレスチャージャーが 温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。

自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。 ● 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場

- ・ 扱い的正機構ののるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。
 故障の原因となります。
- 毛布などを被せた状態でワイヤレスチャー ジャーを使用しないでください。
- 指定の機器や専用ACアダプタ以外は、ワイヤレスチャージャーに使用しないでください。
- ワイヤレスチャージャーとFOMA端末の間に、 金属製ストラップなどの金属類を挟んで充電しないでください。
- FOMA端末にアダプタを接続している状態でワイヤレスチャージャーに置かないでください。
- 磁気カードなどをワイヤレスチャージャーに近づけないでください。

キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えて しまうことがあります。 ● ワイヤレスチャージャーに磁気を帯びたものを 近づけないでください。

強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

ドコモminiUIMカードについてのお願い

- ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないでください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどにドコ モminiUIMカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- I C部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- あ手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- お客様ご自身で、ドコモminiUIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことが あっても、当社としては責任を負いかねますのであ らかじめごろ承ください。

- 環境保全のため、不要になったドコモminiUIM カードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- I C を傷つけたり、不用意に触れたり、ショート させたりしないでください。
 データの消失、故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードを落としたり、衝撃を与え たりしないでください。
 故障の原因となります。
- ▶ ドコモminiUIMカードを曲げたり、重いものをの せたりしないでください。 故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードにラベルやシールなどを 貼った状態で、FOMA端末に取り付けないでく ださい。

故障の原因となります。

Bluetooth[®]機能を使用する場合のお願い

- FOMA端末は、Bluetooth機能を使用した通信時 のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準 **机したセキュリティ機能に対応しております** が、設定内容などによってセキュリティが十分 でない場合があります。Bluetooth機能を使用し た通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや情 報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねま すので、あらかじめごろ承ください。
- 周波数帯について FOMA端末のBluetooth機能が使用する周波数 帯は次のとおりです。



- 2.4:2.4GHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② FH:変調方式がFH-SS方式であることを示しま đ,
- ③ 1:想定される与干渉距離が10m以下であること を示します。
- (4) :2400MHz~24835MHzの全帯域を 使用し、かつ移動体識別装置の帯域を同避不可で あることを意味します。

- Bluetooth機器使用上の注意事項 本端末の使用周波数帯では、電子レンジなどの 家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場 の製造ラインなどで使用される免許を要する 移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定
 - の無線局」と略します)が運用されています。 1. 本端末を使用する前に、近くで「他の無線 局」が運用されていないことを確認してく ださい。

小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他

- 2. 万が一、本端末と「他の無線局」との間に電 波干渉が発生した場合には、速やかに使用 場所を変えるか、「電源を切る」など電波干 渉を避けてください。
- 3. その他、ご不明な点につきましては、取扱説 明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問 い合わせください。

無線LAN(WLAN)についてのお願い

- 無線LAN(WLAN)は、電波を利用して情報のや り取りを行うため、電波の届く範囲であれば自 中にLAN接続できる利点があります。その反面、 ヤキュリティの設定を行っていないときは、悪 意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不 正に侵入されてしまう可能性があります。お客 様の判断と責任において、セキュリティの設定 を行い、使用することを推奨します。
- 無線LANについて
 - 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているとこ ろや電磁波が発生しているところで使用しないでく ださい。
 - 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きく なったり、通信ができなくなることがあります(特 に電子レンジ使用時には影響を受けることがあり ます)。
 - テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因と なったり、テレビ画面が乱れることがあります。
 - 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在 し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索 できない場合があります。

■ 周波数帯について

WLAN搭載機器が使用する周波数帯は、端末本 体の電池パック挿入部に記載されています。ラ ベルの見かたは次のとおりです。



- ① 2.4:2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② DS: 変調方式がDS-SS方式であることを示しま đ.
- ③ OF: 麥調方式がOFDM方式であることを示しま đ,
- ④ 4:想定される与干渉距離が40m以下であること を示します。
- (5) :2400MHz~2483.5MHzΦ 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回 避可能であることを意味します。

利用可能なチャンネルは国により異なります。 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認くだ さい。

フランスなど、一部の国/地域では、Wi-Fiの使用が 制限されます。海外で利用するときは、その国/地域 の法規制など条件をご確認ください。

● 2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レン ジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器の ほか工場の製造ラインなどで使用されている 移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線 局) および特定小電力無線局(免許を要しない) 無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要 する無線局)が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで移動体識 別用の構内無線局および特定小電力無線局 ならびにアマチュア無線局が運用されてい ないことを確認してください。
- 2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内 無線局に対して有害な電波干渉の事例が発 生した場合には、速やかに使用周波数を変 更するかご利用を中断していただいた上 で、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ 先はでお問い合わせいただき、混信回避の ための処置など(例えば、パーティションの 設置など)についてご相談ください。
- 3. その他、この機器から移動体識別用の特定 小電力無線局あるいはアマチュア無線局に 対して電波干渉の事例が発生した場合など 何かお困りのことが起きたときは、取扱説 明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問 い合わせください。

注意

● 改造されたFOMA端末は絶対に使用しないでく ださい。改造した機器を使用した場合は電波法 に抵触します。

FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術 基準適合証明などを受けており、その証として「技適 マーク(こ)」がFOMA端末の銘版シールに表示され ております。

FOMA端末のネジを外して内部の改造を行った場 合、技術基準適合証明などが無効となります。 技術基準適合証明などが無効となった状態で使用す ると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されない ようにお願いいたします。

- 自動車などを運転中の使用にはご注意くださ L1 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対
 - 象となります。 ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、 やむを得ない場合は対象外となります。
- 基本ソフトウェアを不正に変更しないでくださ 1,1,

ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする 場合があります。

防水/防塵性能

SH-05Dは、外部接続端子カバーをしっかりと閉 じ、リアカバーを取り付けてロックした状態で IPX5^{※1}、IPX7^{※2}の防水性能、IP5X^{※3}の防塵 性能を有しています。

- ※ 1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、 約3mの距離から12.5リットル/分の水を最低 3分間注水する条件であらゆる方向から順流 を当てても、電話機としての機能を有するこ とを意味します。
- ※2 IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1m のところにSH-05Dを静かに沈め、約30分間放 置後に取り出したときに電話機としての機能 を有することを意味します。
- ※3 IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75 u m以下 の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8 時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電 話機の機能を有し、かつ安全を維持することを 意味します。

SH-05Dが有する防水/防塵性能で できること

雨の中で傘をささずに通話、ワンセグ視聴がで きます(1時間の雨量が20mm程度)。

- 汚れを洗い流すことができます。洗うときは、や や弱めの水流(6リットル/分以下、常温(5°~~ 35℃)の水道水)で蛇口やシャワーから約10cm 離して洗います。リアカバーを取り付けてロッ クレた状態で、外部接続端子カバーが開かない ように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは 使用せず手で洗ってください。洗ったあとは、水 抜きをしてから使用してください(@P.26)。
- サイドで使用できます。ただし、プールの 水をかけたり、プールの水に浸けたりしないで ください。
- 風呂場で使用できます。ただし、湯船には浸けな いでください。

ご利用にあたって

防水/防塵性能を維持するために、必ず次の点 を確認してください。

- 外部接続端子カバー、リアカバーをしっかりと 閉じてください。開閉するときは、ゴムパッキン に無理な力を加えないように注意してくださ 1,1,
- 外部接続端子カバーやリアカバーが浮いていな。 いように完全に閉じたことを確認してくださ
- リアカバーのレバーがLOCK位置にあることを 確認してから使用してください。
- 動水/防塵性能を維持するため、外部接続端子 カバー、リアカバーはしっかり閉じる構造と なっております。無理に開けようとすると爪や 指などを傷つける可能性がありますので、ご注 意ください。


外部接続端子カバーの開きかた

ミゾに指をかけて、開けてください。




外部接続端子カバーの閉じかた

FOMA端末と外部接続端子カバーにすき間が生じないように、矢印の方向にしっかりと押して閉じてください。




リアカバーの取り付けかた

- リアカバーの先のツメをFOMA端末のミゾに差し込み(■)、矢印の方向(2)に取り付け、両手でしっかりと押す(3)
 - リアカバーの裏側にも、8 箇所に取り付け 用のツメが付いています。FOMA端末とリ アカバーにすき間が生じないように、ツメ の位置を上から両手でしっかりと押して取 り付けてください。




🦻 リアカバーのレバーを矢印の方向 (4)にスライドさせてロックする



リアカバーの取り外しかた

- リアカバーのレバーを矢印の方向 (11)にスライドさせてロックを外し、 リアカバーを取り外す(2)
 - FOMA端末には、リアカバー取り外し用の ミゾが付いています。リアカバーに無理な 力を加えないよう、図のようにFOMA端末 をしっかりと持ち、ミゾに爪などをかけて 上方向に取り外してください。



助水/防塵性能を維持するため、異常の有無 にかかわらず必ず2年に1回、部品の交換が 必要となります。部品の交換はFOMA端末を お預かりして有料にて承ります。ドコモ指定 の故障取扱窓口にお持ちください。

注意事項

- 手が濡れているときやFOMA端末に水滴がつい ているときには、リアカバーの取り付け/取り 外し、外部接続端子カバーの開閉はしないでく ださい。
- リアカバーは確実にロックし、外部接続端子カ バーはしっかりと閉じてください。接触面に微 細なづら(髪の毛 1 本、砂粒 1 つ、微細な繊維な ど)が挟まると、水や粉塵が侵入する原因となり ます。
- 外部接続端子カバーまたはリアカバーが開いて いる状態で水などの液体がかかった場合、内部 に液体が入り、感電や故障の原因となります。そ のまま使用せずに電源を切り、電池パックを外 した状態でドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡 ください。
- 外部接続端子カバー、リアカバーのゴムパッキ ンは防水/防塵性能を維持する上で重要な役割 を担っています。はがしたり傷つけたりしない でください。また、ゴミが付着しないようにして ください。

外部接続端子カバー、リアカバーのゴムパッキ ンが傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ 指定の故障取扱窓口にてお取り替えください。

- 外部接続端子カバーやリアカバーのすき間に、 先の尖ったものを差し込まないでください。ゴ ムパッキンが傷つき、水や粉塵が侵入する原因 となります。
- リアカバーが破損した場合は、リアカバーを交 換してください。破損箇所から内部に水が入り、 感電や電池の腐食などの故障の原因となりま ₫,
- 水中でFOMA端末を使用(開閉、ボタン操作を含 む)しないでください。故障の原因となります。
- 規定(愛P.22)以上の強い水流(6リットル/分 を超える)を直接当てないでください。SH-05D はIPX5の防水性能を有しておりますが、故障の 原因となります。
- 浸けたりしないでください。
- 洗濯機などで洗わないでください。
- 結露防止のため、寒い場所から風呂場などへは FOMA端末が常温になってから持ち込んでくだ さい。
- 風呂場など湿気の多い場所には、長時間放置し ないでください。また、風呂場で長時間使用しな いでください。
- 温泉やせっけん、洗剤、入浴剤の入った水には絶 対に浸けないでください。
- 動湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ド) ライヤーなど)を当てたりしないでください。
- 海水には浸けないでください。
- 砂/泥の上に直接置かないでください。
- 濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍 結するなど、故障の原因となります。
- FOMA端末は水に浮きません。
- 落下させないでください。傷の発生などにより 防水/防塵性能の劣化を招くことがあります。

- 送話□、スピーカに水滴を残さないでください。 通話不良となるおそれがあります。
- 付属品、オプション品は防水/防塵性能を有し ておりません。付属のワイヤレスチャージャー にFOMA端末を置いた状態の場合、専用ACアダ プタを接続していない状態でも、風呂場、シャ ワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しな いでください。







せっけん/ 洗剤/入浴剤





実際の使用にあたって、すべての状況での動 作を保証するものではありません。また、調 査の結果、お客様の取り扱いの不備による故 障と判明した場合、保証の対象外となりま す。

水に濡れたときの水抜きについて

FOMA端末を水に濡らした場合、拭き取れな かった水があとから漏れてくる場合があります ので、下記の手順で水抜きを行ってください。


- FOMA端末表面の水分を乾いた清潔 な布などでよく拭き取る
 - ストラップを付けている場合は、ストラッ プも十分乾かしてください。



FOMA端末のヒンジ部をしっかりと 持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるま で振る



- 🧣 送話口、スピーカ、ボタン、ヒンジ部な どのすき間に溜まった水は、乾いた清 潔な布などにFOMA端末を軽く押し 当てて拭き取る
 - 各部の穴に水が溜まっていることがありま すので、開口部に布を当て、軽くたたいて水 を出してください。



- FOMA端末から出てきた水分を乾い た清潔な布などで十分に拭き取る
 - 水を拭き取ったあとに本体内部に水滴が 残っている場合は、水が染み出ることがあ ります。

充電のときには

付属品、オプション品は防水/防塵性能を有し ていません。充電時、および充電後には、必ず次 の点を確認してください。

- FOMA端末が濡れていないか確認してくださ い。濡れている場合や水に濡れたあとは、よく水 抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってか ら、ワイヤレスチャージャーに置いたり、外部接 続端子カバーを開いたりしてください。
- 外部接続端子カバーを開いて充電した場合に は、充電後はしっかりとカバーを閉じてくださ い。外部接続端子からの水や粉塵の侵入を防ぐ ため、ワイヤレスチャージャーを使用して充電 することをおすすめします。
- FOMA端末が濡れている状態では絶対に充電 しないでください。
- 濡れた手で付属品、オプション品に触れないで ください。感電の原因となります。
- 付属品、オプション品は、水のかからない状態 で使用してください。風呂場、シャワー室、台 所、洗面所などの水周りで使用しないでくださ い。火災や感電の原因となります。

事前の準備


ドコモminiUIMカードの取り付け かた

ドコモminiUIMカードは、お客様の電話番号な どの情報が記憶されているICカードです。

- ドコモminiUIMカードは、対応端末以外ではご利 用いただけないほか、ドコモUIMカードからのご 変更の場合は、ご利用のサイトやデータなどの 一部がご利用いただけなくなる場合がありま す。
- ◆ 本FOMA端末では、ドコモminiUIMカードのみご 利用できます。ドコモUIMカード、FOMAカード をお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にて お取り替えください。
- ドコモminiUIMカード の IC(金色)面を下に 向けて、ドコモminiUIM カードスロットにセッ トする(11)



● 奥まで差し込んでください(2)。



- レバーを無理に引っぱったり、力を加えたりす。 ると、破損するおそれがありますのでご注意く ださい。
- 無理に取り付けようとしたり、取り外そうとし たりするとドコモminiUIMカードが破損するお それがありますので、ご注意ください。

雷池パックの取り付けかた

- FOMA端末の電源を切り、閉じた状態で、両手で 持って行ってください。
- 電池パックは防水/防塵性能を有しておりませ ho
- リアカバーを取り外す(©TP.24)

電池パックを取り付ける

■ 電池パックのリサイクルマークのある面を トに向けて、FOMA端末と電池パックのツ メを合わせて取り付けてください。



リアカバーを取り付ける(©TP.23)

● 無理に取り付けたり、取り外したりすると、 FOMA端末の電池パックとの接続端子(充電端 子)が破損することがあります。

リアカバーはしっかりと閉めてください。不十 分だとリアカバーが外れ、振動で電池パックが 外に飛び出すおそれがあります。また、防水/ 防塵性能が損なわれ、水や粉塵が侵入する原因 となります。

充雷のしかた

- 外部接続端子カバーの閉め忘れによる水や粉塵 の侵入を防ぐため、付属のワイヤレスチャー ジャーを使用して充電することをおすすめしま đ٠,
- ACアダプタ、ワイヤレスチャージャーは防水/ 防塵性能を有しておりません。FOMA端末が濡 れている状態では絶対に充電しないでくださ い。充電時の、防水/防塵性能に関する注意事項 については**愛**P.27

ワイヤレスチャージャーを使って充 雷する


♥マークがあるドコモ提供の対応機器をワイヤ レスチャージャーで充電することができます。 ご使用になる対応機器の取扱説明書をご覧くだ さい。

∮マークがある製品は、ワイヤレスパワー コンソーシアム(WPC)による無接点充電 規格に適合しています。

各部の名称は次のとおりです。

充電アシストボタン 充電エリア イソフォメーション

- 充電アシストボタンは、充電が開始されない 場合に、送電コイルを充電エリアの中央に移 動し、充電開始させるためのボタンです。
- 専用ACアダプタのコネクタをワイヤ レスチャージャーに差し込む(11)
 - 奥まで確実に差し込んでください。
- 🤈 専用ACアダプタの電源プラグをコン セントに差し込む(2)
- FOMA端末をワイヤレスチャー ジャーに置くと、充電確認音が鳴り、 充雷ランプとチャージインフォメー ションが点灯して、充電が開始する
 - ♥マークがある面を下に向けてワイヤレス チャージャーのダマークと電池パックの位 置が重なるようにFOMA端末をゆっくりと 置いてください。



- ▲ 充電確認音が鳴り、充電ランプと チャージインフォメーションが消灯 すると、充電が完了する
 - FOMA端末をワイヤレスチャージャーから 取り除いてください。

- 長時間使用しないときは、専用ACアダプタを コンセントから抜いてください。
- ◆ 充電が開始されない場合は、充電エリアから取 り外し、約2秒後に充電アシストボタンを押し たあと、FOMA端末/電池パックを充電エリア の中央に置き直してください(取り外さず、中 央に滑らせた場合は、充電アシストボタンは機 能しませんのでご注意ください)。
- FOMA端末にカバーなどを装着していると、カ バーなどの材質、厚みなどによっては充電でき ない場合があります。確実に充電するには、カ バーなどから取り出してください。
- ワイヤレスチャージャーの周辺で電子機器を 使用すると充電できない場合があります。電子 機器を使用する場合はワイヤレスチャー ジャーから30cm以上離してご使用ください。
- 充電中は、ワイヤレスチャージャーとFOMA端 末/電池パックを動かさないでください。
- FOMA端末を充電するときはバイブレータを 動作させないでください。振動によりFOMA端 末の位置が動いたり、落下したりするおそれが あります。
- 電すると、充電中に着信しない場合がありま す。付属のワイヤレスチャージャーで充電して ください。

ACアダプタを使って充電する

- 必ずFOMA ACアダプタ01/02(別売)の取扱説 明書を参照してください。
- 外部接続端子カバーを開き、ACアダ プタを外部接続端子に水平に差し込 **t**}(**1**)



ACアダプタの電源プラグをコンセン トに差し込むと、充電確認音が鳴り、充 雷ランプが点灯して、充電が開始する



- 🧣 充電確認音が鳴り、充電ランプが消灯 すると、充雷が完了する
 - コネクタを取り外すときは、コネクタの両 側にあるリリースボタンを押したまま (11)、コネクタを水平に抜いてください $(2)_{3}$



● 無理に差し込んだり抜いたりすると、外部接続 端子やコネクタが破損や故障する場合があり ますので、ご注意ください。

一(2秒以上)

- が表示されます。
- 電源を切るときも、●を2秒以上押しま す。

初期設定を行う

- 端末暗証番号が設定されていないときは、 FOMA端末の電源を入れるたびに、設定画面が 表示されます。
- ノーマルメニューで[本体設定] [その他設定][初期設定]でも設定画面を表示できます。
 - ¶ [日付時刻設定]▶日付・時刻を設定
- ② [端末暗証番号設定]▶端末暗証番号を登録
- ③ [キー確認音設定]▶キー確認音を設定
- 4 [文字サイズ設定] ▶ 文字サイズを一 括設定
- 50

相手に自分の電話番号を通知する

音声電話やテレビ電話をかけるときに、相手の電話機(ディスプレイ)に自分の電話番号(発信者番号)を表示させることができます。

- 発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが 聞こえた場合は、発信者番号を通知する設定に するか「186 |を付けてからおかけ直しください。
- 1 ノーマルメニューで[電話機能]▶[発着信・通話設定]▶[発信者番号通知]
- ② [設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ [OK]

自分の電話番号を確認する

1 ノーマルメニューで[プロフィール]

自分の名前や画像を登録する

- 1 ノーマルメニューで[プロフィール]
- 2 📵 ▶ 端末暗証番号を入力
- 3 各項目を設定 ▶ 📵



メールアドレス変更や迷惑メール対 策の設定などを行う

メールアドレスの変更や迷惑メール対策などを行う iモードサイトに接続します。詳しい設定方法については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編》』をご覧ください。

- 1 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶「アドレス・迷惑メール設定]
- 2 [はい]

画面の説明

ディスプレイの見かた



アイコン表示領域

主なアイコン

	電池残量表示
	(多 < 少)
	電波状態表示
	Tol→To→T→T
	(強 ←──→ 弱)
Tid	● [酬]が表示されているとき
	は、サービスエリア外、また
	は電波の届かない場所にい
	ます。
≣ ₹	i モード表示
WHEN WHEN	Wi-Fi表示
*	赤外線通信表示
* *	ハンズフリー表示
	i モードメール/SMS/エリ
	アメール/インフォメーショ
	ン受信表示
区区外图	i アプリ表示
4 =	アラーム/スケジュール表示
*	ソフトウェア更新表示

so 🌠	microSDカード表示
æ	公共モード(ドライブモード) 表示
□(×} [{	サイレント/バイブレータ表示
<u>@</u>	マナーモード表示
G.	ダイヤル発信制限表示
	伝言メモ表示
	ベールビュー表示
	ドコモminiUIMカードエラー表 示
Self	セルフモード表示
覸	Music&Videoチャネル番組予約表示
*	ブライトモード表示
36	3G表示
8	Bluetooth表示
	Music&Videoチャネル表示
On On	パーソナルデータロック表示
REC REC	ワンセグ録画表示
₹	USB接続中表示

ストックアイコンからお知らせ内容 を確認する

かかってきた電話に出られなかったときや新着 メールがあるときなどに、待受画面にストックアイ コンを表示してお知らせします。



- ストックアイコン

主なマークの意味

■ : 着信あり ・ 伝言 メモ

(会: 留守録音あり)

(マンボン : 新着メールあり)

- 待受画面にストックアイコン表示▶ (•)
- ストックアイコンを選ぶ
 - 内容を確認するとストックアイコンは消え ます。

サブディスプレイの見かた

画面は、サブディスプレイ設定の待受表示設定で時 計表示を[待受時計(小)]に設定した場合です。



時計表示

メニューの設定と選択

機能の設定、変更、登録は、メニュー画面から行 うことができます。

本書では、ノーマルメニューから機能を呼び出 す方法を基準に説明しています。

各メニューを表示する

待受画面でMMを押すと、ノーマルメニュー、ベーシッ クメニュー、セレクトメニューを表示できます。



7' XC1 - 《 決定 》

ベーシック


ガ だューマ 決定 。 ノーマル

セレクト

メニュー

操作ガイダンス用ボタンについて

操作ガイダンスに表示されているメニューの選 択/実行などに使用します。操作ガイダンスに 表示されているメニューを選択/実行するため に割り当てられたボタンは次のとおりです。



罪操作ガイダンスメニューについて

操作ガイダンスには、利用している機能や状況に応 じてメニューが表示されます。

主に表示される操作ガイダンスメニュー例を記載 します。

決定	選択した項目を決定
サブメニュー	サブメニューを表示
確認	選択した画像や音楽などを確認
戻る	1つ前の画面に戻る
全表示	フォルダ分けしたファイルなど
	を一覧で表示
中止	メール受信などの動作を中止
全選択/全解除	選択できる項目のすべてを選
	択/解除
ショートカット	ショートカットを追加
閉じる	サブメニュー画面などを閉じる

メニュー操作

- 選択できる機能については**愛**P.89
- ノーマルメニューに設定したきせかえツールによっ ては、機能の選択方法が異なる場合があります。

ここでは、マルチガイドボタンを使ってアラー ムを起動する方法を例に説明します。



ノーマルメニュー

「便利ツール]を表示



アラームを起動

サブメニューから機能を選択する

操作ガイダンスに[サブメニュー]が表示されてい るときに呼を押すと、その画面で使用できる機能 (サブメニュー)が表示されます。 ※を使って、表示 されたサブメニューを選択してください。 サブメニューに複数のページがある場合は、☎を 使ってページを切り替えます。

docomo Palette UI

FOMA端末の電源を入れると、待受画面が表示されます。待受画面で®を押すとMyFACE画面が表示され、®を2回押すとショートカット画面が表示されます。各画面にコンテンツやショートカットを登録して、さまざまな機能を利用することができます。



MyFACEを利用する

- 待受画面で🚱
 - MyFACEコンテンツの更新: 📵
- 接続先設定を変更した場合は、プリインストー ルされたMvFACEコンテンツの更新にもパ ケット通信料がかかります。

■ MyFACEを設定する

- ノーマルメニューで[本体設定] 🕨 [画面・ディスプレイ] ▶ [MyFACE設 定门
- 🤈 項目を選ぶ
 - ◆ [MyFACE利用設定] ▶ 設定を選ぶ
 - ◆ 「更新诵知表示設定] ▶ 設定を選ぶ
 - ◆「ローミング時自動更新設定] 設定を選ぶ
 - ◆ [低雷力時動作設定] ▶ 設定を選ぶ
 - ◆「MvFACEビューア設定】▶項目を選ぶ

[ローミング時自動更新設定]について

- 海外に移動すると[自動更新しない]に設定さ れ、確認画面が表示されます。
- 国際ローミング中はすべてのMvFACEコンテ ンツの更新にパケット通信料がかかります。

ショートカットを利用する

- 待受画面で◎▶◎
- ショートカットを選ぶ

ショートカットを作成する

例: ノーマルメニューのとき

- メニュー項目にカーソルを合わせる
 - ▶ MENI ▶ 「ショートカット作成」
 - ショートカット画面で「新規追加」 ▶ 項目に カーソルを合わせる 🏲 🖾 でも操作できます。

₩ ショートカット/グループを移動する

1 ショートカット画面でショートカッ ト/グループにカーソルを合わせる ●(1秒以上) 移動先を選ぶ

使いかたガイドを利用する

FOMA端末の操作方法がわ からないときに利用してく ださい。使いかたガイドが 表示され、それぞれの機能 の説明や操作方法などを確 認することができます。ま た、使いかたガイドから機 能を直接起動することもで きます。



- ノーマルメニューで[便利ツール] 「使いかたガイド]
- 🤈 項目を選ぶ

文字入力

文字入力のしかた

FOMA端末には、電話帳やメールなど文字を入 カレて活用する機能があります。

◆ 本書では、ダイヤルボタンでのかな入力で文字 を入力する方法を基準に説明しています。

入力モードの種類と切り替え

入力する文字の種類に合わせて、入力モードを切り 替えます。

文字入力画面で「図



切り替え項目

2 入力モードを選ぶ

漢	漢字・ひらがな
ア	全角カタカナ
7	半角カタカナ
X	区点コード
а	全角英字(小文字→大文字)
а	半角英字(小文字→大文字)
1	全角数字
_1	半角数字
Α	全角英字(大文字→小文字)
А	半角英字(大文字→小文字)

文字を入力する

例:「電話」と入力するとき

文字入力画面で「でんわ」と入力

- でんわ:41(4回) ►★(1回) ► (3回) **(a) (0)** (1□)
- 同じボタンに割り当てられた文字を連続し て入力:文字を入力 ▶ ② ▶ 文字を入力
- 20
- 3 (

絵文字/記号を入力する

文字入力画面で個

- デコメ絵文字®/絵文字/デコメ®ピクチャ の切替: 📵
- ◆ 全角記号と半角記号の切替: №
- 絵文字/記号を選ぶ

顔文字を入力する

- 1 文字入力画面で㎞ ▶ 「絵文字・記号・ 顔文字] ▶ 「顔文字]
 - メール本文のとき:文字入力画面で [定型文・データ引用] ▶ [絵文字・記号・顔文 字] | [顔文字]
- カテゴリを選ぶ 顔文字を選ぶ

音/画面設定

着信音を変える

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶[音/バイブ/マナー] ▶ [着信音設定]
- 2 項目を選ぶ
 - ◆ [音声雷話]
 - ◆「テレビ電話]
 - ◆ [メール] ▶ 項目を選ぶ
- 3 各項目を設定 ▶ ⑩

着信音の音量を変える

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶[音/バイブ/マナー] ▶ [音量設定]
- 2 項目を選ぶ
 - ◆ [着信音量] ▶ 項目を選ぶ ▶ ②
 - ◆ [メール・メッセージ着信音量] ▶ ②

ボタンを押したときの音量を変える

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶[音/バイブ/マナー] ▶ [音量設定]
- 2 [操作確認音量] ▶ ◎

バイブレータを設定する

着信時、アラーム鳴動時、i アプリ利用時の振動 を設定できます。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶[音/バイブ/マナー] ▶ [バイブレータ設定]
- 2 項目を選ぶ
- 3 バイブレータを選ぶ
- バイブレータを設定したとき、机の上などに FOMA端末を置いておくと、振動によって落下 するおそれがありますので、ご注意ください。

マナーモードを利用する

FOMA端末から音を出さないように、切り替えることができます。

- マナーモード設定中も、次の音は鳴ります。
 - カメラのシャッター音
 - カメラの撮影開始音/停止音
 - ボイスレコーダーの録音開始音/停止音
- マナーモード設定中に緊急地震速報を受信する と、マナーモードの設定にかかわらずバイブ レータは動作します。また、オリジナルマナー モードで、次のいずれかの音を鳴らす設定に なっているときは専用警報音(ブザー音)も鳴り ます。
 - キー確認音

- 電話着信音量
- メール着信音量
- 電池アラーム音

■ アラーム音

- ¶ ノーマルメニューで[本体設定]▶ [音/バイブ/マナー] ▶ [マナーモー ド選択]
- 🤰 種類を選ぶ
 - ◆ 「诵常マナーモード]
 - ◆「オリジナルマナーモード」▶各項目を 設定 🅨 📵
 - ◆「サイレントマナーモード]
 - マナーモードを設定すると、[♥]/[図]が 表示されます。

マナーモード解除

● 待受画面で無(1秒以上)

画面の設定を変える

メインディスプレイの表示を変える

- ¶ ノーマルメニューで[本体設定]▶ 「画面・ディスプレイ] ▶ 「待受画面設 定] [待受画面選択]
- 🤊 項目を選ぶ

周りの人からディスプレイを見えに くくする

ディスプレイにパターン(図柄やアニメーション) を表示させて、周りの人から見えにくくします。

- ② (1秒以上)
 - ベールビューを設定すると、[図]が表示さ わます。

ベールビュー解除

□ (1秒以上)

メニューの表示を変える

待受画面表示中に帰る押したとき表示されるメ ニューを設定できます。

- ノーマルメニューで[本体設定] 「画面・ディスプレイ] ▶ 「メニュー設 定]
- ② [表示メニュー設定] ▶ メニューを選 ぶ
 - 設定できるメニューは次のとおりです。
 - ノーマルメニュー:あらかじめ登録され ているきせかえツール(PSPP.42)を選ん で設定することができます。きせかえ ツールは、それぞれ異なった機能やデザ インで構成されています。サイトなどか らきせかえツールをダウンロードして 利用することもできます。
 - ベーシックメニュー: メニューに表示さ れるアイコンを選んで、機能を呼び出す ことができます。また、設定メニューに 割り当てられた機能番号を入力して、す ばやく目的の機能を呼び出すこともで きます。
 - セレクトメニュー:よく使う機能や人 物・グループを登録してオリジナルメ ニューを作成することができます。

文字のサイズを変える

- 2 項目を選ぶ 文字サイズを選ぶ

マチキャラの設定を変える

マチキャラを設定すると待受画面にキャラクタが表示されます。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶[画面・ディスプレイ] ▶ [マチキャラ設定]
- ② [表示設定] ▶ 各項目を設定 ▶ ⑩
- □ マチキャラと会話できるように設定する 音声クイック起動を利用するときにマチキャラの 音声を出力するかどうかを設定できます。
- お買い上げ時にプリインストールされている [メイちゃん]、[セイリアン]はマチキャラお しゃべり設定に対応しています。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶[音/バイブ/マナー] ▶ [マチキャラおしゃべり設定]
- 2 設定を選ぶ
 - ◆ [ON] ▶ 音声出力先を選ぶ
 - [OFF]

きせかえツールを設定する

ノーマルメニュー画面や待受画面、メニューア イコン、着信音などをまとめて変更できます。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [きせかえ ツール設定]
- 2 きせかえツールにカーソルを合わせる ▶ ⑩ ▶ 「はい 〕
 - データの確認:きせかえツールを選ぶ(きせかえツール内データー覧画面を表示)♪データを選ぶ

イルミネーションを設定する

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶[照明・イルミネーション] ▶ [イルミネーション設定]
- 2 項目を選ぶ
- 3 各項目を設定 ▶ 🙆

不在着信や新着メールを確認する

- ノーマルメニューで[本体設定] 「画面・ディスプレイ]▶「各種画面設 定]
- ② [着信表示設定] ▶ 項目を選ぶ
 - 設定できる項目は次のとおりです。
 - 電話/メール着信時設定:電話やメール の着信時に、電話番号や電話帳に登録し ている名前などをディスプレイに表示 するかどうかを設定できます。
 - 不在着信わ知らせ:不在着信や新着メー ルがあったときにランプを約4秒間隔 で点滅してお知らせします。

ecoモードを設定する

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] 「雷池] ▶ [ecoモード]
- 2 設定を選ぶ
 - ecoモードに設定すると、[⑩]が表示されます。

ecoモード自動起動設定

- ノーマルメニューで[本体設定] 「電池」 ▶ 「ecoモード自動起動設定]
- 2 項目を選ぶ
 - ◆「自動記動ON/OFF設定] ▶ 設定を選ぶ
 - ◆ 「起動条件設定] ▶ 項目を選ぶ ▶ 各項目 を設定 🅨 📵
 - ◆ [ecoモード項目設定] ▶ 項目を選ぶ ▶
 - ecoモードを設定したときに対象となる 項目を設定することができます。
 - 項目にカーソルを合わせると、その項目 を設定したときの効果の大きさに応じて 画面下部の「●」が変化します。「●」が多 いほど効果が大きくなります。
 - ◆「デフォルト設定に戻す] ▶ 「はい]
 - ◆ [使いかたガイドを確認]
 - ecoモード自動起動設定が設定されている ときに、ecoモードが[OFF]の場合は[@]が 表示されます。

ディスプレイとボタンの照明を設 定する

- ノーマルメニューで[本体設定]▶ 「照明・イルミネーション」▶「照明設定」
- 🮐 項目を選ぶ
 - ◆ 「照明点灯時間設定】 項目を選ぶ ▶ 設 定を選ぶ
 - 一定時間FOMA端末を使用しなかったと きに、照明が点灯している時間を各機能 ごとに設定できます。
 - ◆ 「画面オフ時間設定] ▶ 時間を選ぶ
 - 一定時間FOMA端末を使用しなかったと きに、ディスプレイの表示を消します。
 - ◆ [明るさ調整] ▶ ◎
 - 5段階で調整できます。調整しながら明 るさを確認できます。
 - ◆「キーバックライト設定」
 設定を選ぶ

ブライトモードを利用する

太陽光の下などでも画面が見やすくなるよう、ディ スプレイを明るく鮮やかに表示させます。

- **-**₩
 - ブライトモードを設定すると、「□」が表示 されます。

ブライトモード解除

*

ロック/セキュリティ

各種暗証番号について

FOMA端末には、便利にお使いいただくための 各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。

各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「牛年月日」、「電話番号 の一部 |、「所在地番号や部屋番号 |、「1111 |、 「1234」などの他人にわかりやすい番号はお 避けください。また、設定した暗証番号はメ モを取るなどしてお忘れにならないようお 気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご 注意ください。万が一、暗証番号が他人に知 られ悪用された場合、その損害については、 当社は一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約 者ご本人であることが確認できる書類(運転 免許証など)やFOMA端末、ドコモminiUIM カードをドコモショップ窓口までご持参い ただく必要があります。 詳しくは取扱説明書裏面の「総合お問い合わ せ先はでご相談ください。
- PINロック解除コードは、ドコモショップで ご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控 え)に記載されています。ドコモショップ以 外でご契約されたお客様は、契約者ご本人で あることが確認できる書類(運転免許証な ど)とドコモminiUIMカードをドコモショッ プ窓口までご持参いただくか、取扱説明書裏 面の「総合お問い合わせ先」までご相談くだ さい。

端末暗証番号 (お買い上げ時:0000)

■ 端末暗証番号の入力を、5 回連続して間違える と電源が切れます。

端末暗証番号を変える

- ノーマルメニューで[本体設定] 「ロック・ヤキュリティ]▶「端末暗証 番号設定] ▶ 現在の端末暗証番号を入 ヵ
- 新しい端末暗証番号を入力
- 🧣 もう一度、新しい暗証番号を入力

ネットワーク暗証番号 (ご契約時:任意の番号を設定)

ドコモショップまたはドコモ インフォメーション ヤンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に 契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネッ トワークサービスご利用時などに必要な数字4桁 の番号です。

₩ ネットワーク暗証番号を変える

待受画面で(ま) 「お客様サポート] ▶ 「各種設定(確認・変更・利用)]▶「ネッ トワーク暗証番号変更]

i モードパスワード(ご契約時:0000)

マイメニューの登録・削除、メッヤージサービス、 i モードの有料サービスのお申し込み・解約などを 行う際には4桁の「i モードパスワード」が必要に なります(その他にも各情報サービス提供者が独自 アパスワードを設定していることがあります)。

黜 i モードパスワードを変える

待受画面で(ま) 「お客様サポート] ▶ 「各種設定(確認·変更·利用)] ▶ 「iモードパスワード変更]

PIN1 = F · PIN2 = F (ご契約時:0000)

ドコモminiUIMカードには、PIN1コード、PIN2コー ドという2つの暗証番号を設定できます。 PIN1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、 ドコモminiUIMカードをFOMA端末に差し込むたび に、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者 を確認するために入力する4~8桁の暗証番号 (コード)です。PIN1コードを入力することにより、 発着信および端末操作が可能となります。PIN2コー ドは、積算通話料金リセット、ユーザ証明書利用時 や発行申請を行うときなどに使用する4~8桁の 暗証番号(コード)です。

● PIN1コード、PIN2コードの入力を3回連続して 間違えると、PIN1コード、PIN2コードがロックさ わます。

₩ PINコードを設定する

¶ ノーマルメニューで[本体設定]▶ 「ロック・セキュリティ] ▶ 「UIMカー ド(FOMAカード)設定]

🤰 項目を選ぶ

- ◆ [PIN1コード変更] ▶ 端末暗証番号を入 カト現在のPIN1コードを入力ト新しい PIN1コードを入力 bう一度、新しい PIN1コードを入力 **1**0
 - PIN1入力ON/OFF切替が「OFF]に設定さ れているとき、PIN1コードは変更できま thin
- ◆ [PIN2コード変更] ▶ 端末暗証番号を入 カト現在のPIN2コードを入力ト新しい PIN2コードを入力 b もう一度、新しい PIN2コードを入力 🌘
- ◆ 「PIN1入力ON/OFF切替] ▶ 「ON] ▶ PIN1コードを入力
 - 電源を入れたときにPIN1コードを入力す るように設定できます。

PINロック解除コード

お客様ご自身では変更できません。

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードが ロックされた状態を解除するための8桁の番号で す。

● PIN□ック解除コードの入力を、10回連続して間 違えるとドコモminiUIMカードが完全にロック されます。その場合は、ドコモショップ窓口にお 問い合わせください。

各種ロック機能

ロック	
機能	動作•制限内容
オールロック	電源のON/OFFと音声電話/テレビ電話に応答する以外の操作ができないようにします。 ● 設定: ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ] ▶ [ロック設定] ▶ [オールロック] ▶ 端末暗証番号を入力 ● 解除: 待受画面で端末暗証番号を入力
あまかせ ロック	FOMA端末を紛失した際などに、ドコモにお電話でご連絡いただくだけで、個人データにロックをかけることができます。 おまかせロックの設定/解除
セルフ モード	電話や i モードメール、i モード、赤外 線通信などで、通信ができないように 設定します。 ● 設定/解除: ノーマルメニューで [本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [セル フモード] ▶ 設定を選ぶ ▶ [はい]

ロック 機能	動作•制限内容
パーソナ	メールや個人情報などを表示できない
ルデータ	ようにします。
ロック	● 設定/解除:ノーマルメニューで
	[本体設定]▶[□ック・セキュリ
	ティ] ▶ [ロック設定] ▶ [パーソナ
	ルデータロック]▶端末暗証番号を
	入力▶設定を選ぶ
ダイヤル	電話帳に登録していない相手への電話
発信制限	発信、i モードメール/SMS送信がで
	きないようにします。
	● 設定/解除:ノーマルメニューで
	[本体設定] ▶ [ロック・セキュリ
	ティ]▶[ダイヤル発信制限]▶端末
	暗証番号を入力▶設定を選ぶ
自動キー	FOMA端末を閉じたり、ディスプレイ
ロック	の表示が消えてから設定した時間が経
	過したりすると、自動的にボタンを操
	作できないようにします。
	● 設定/解除:ノーマルメニューで
	[本体設定]▶[ロック・セキュリ
	ティ] ▶ [□ック設定] ▶ [自動キー
	ロック]▶ロックの種類を選ぶ▶端
	末暗証番号を入力▶各項目を設定
	6
	● クローズロックの一時解除:FOMA
	端末を開いて端末暗証番号を入力
	● 画面オフロックの一時解除:いずれ
	かのボタンを押してディスプレイ
	を表示 🏲 🔤 🕨 端末暗証番号を入力

電話の着信制限をする

発信者番号のわからない着信への対応 を設定する

発信者番号が通知されない着信があったとき、非通 知理由によって異なる着信動作を設定できます。

- 非通知理由には次の種類があります。
 - 非通知設定
- 公衆電話
- 通知不可能
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ] ▶ [着信拒否 設定]
- 🤰 項目を選ぶ

 - ◆ [通知不可能] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 各項目を設定 ▶ [図]

電話帳未登録の相手からの電話を受けない

- ② [登録外着信拒否] ▶端末暗証番号を 入力 ▶ 設定を選ぶ

お買い上げ時の状態に戻す

各種機能の設定をリセットする

- 各種設定リセットでお買い上げ時の状態に戻る 項目については67P.89
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶[その他設定] ▶ [各種設定リセット]
- 2 端末暗証番号を入力
- 3 項目を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [はい]

登録データを一括して削除する

あ客様が登録されたデータを削除し、各種機能の設 定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

- FOMA端末の保護されているデータも削除されます。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶[その他設定] ▶ [データー括削除]
- ② 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

電話

雷話/テレビ電話をかける

- ◆ 本FOMA端末は、内側にカメラを搭載しており ませんので、相手に送る画像はキャラ電、静止画 または背面のカメラで撮影中の映像となりま đ٠,
- ▶ ドコモのテレビ電話は、「国際基準の3GPPで標 準化された、3G-324M」に準拠しています。異な る方式を利用しているテレビ電話とは接続でき ません。

雷話番号を入力して雷話をかける

- 待受画面で電話番号を入力
 - 市外局番から入力してください。
- (子)(音声電話)/(図)(テレビ電話)
- 通話が終わったら

 一

雷話帳から雷話をかける

- 待受画面で③
- 名前にカーソルを合わせる
- (子) (音声雷話) / (重) (テレビ雷話)

リダイヤル/着信履歴を利用して雷 話をかける

- ノーマルメニューで[電話機能] [発着信履歴] ▶ [着信履歴] / [リダイ ヤル
- 履歴にカーソルを合わせる
- (子) (音声雷話) / (1) (テレビ雷話)

声の宅配便を利用する

メッセージを録音すると、SMSでメッセージが録音 されたことを相手にお知らせします。送られたSMS からPhone To機能を利用してメッヤージを再生す ることができます。

- 詳細はドコモのホームページをご覧ください。
- 声の字配便を録音するとき
- 待受画面で電話番号を入力
- 音声ガイダンスに従ってメッセージ を録音する
 - SMSでメッヤージが録音されたことを相手 にお知らせします。
- 声の字配便を再生するとき
 - 録音诵知SMSを選ぶ
- [再生] ▶ [雷話発信] ▶ 🕜 / 🗹
 - ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [声の字] 配便] ▶ [メッヤージ確認(音声)] ▶ [はい] でも操作できます。

国際電話をかける

WORLD CALLは国内でドコモのFOMA端末からご利用いただける国際電話(音声電話・テレビ電話)サービスです。

FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせてWORLD CALLもご契約いただいています(ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。

- WORLD CALLの料金は毎月のFOMAサービス の通話料金と合わせてご請求いたします。
- 申込手数料・月額使用料は無料です。
- WORLD CALLの詳細については、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になるときには、各国際電話サービス会社にお問い合わせください。
 - 待受画面で「+」(①を1秒以上)、国番号、地域番号(市外局番)、電話番号を入力
 - 相手先の携帯電話番号、地域番号(市外局番)が「0」から始まる場合は、「0」を除いてダイヤルしてください(イタリアなど一部の国・地域を除く)。
- 🕜 (音声電話) / 📵 (テレビ電話)
- **3** [はい]

電話/テレビ電話を受ける

- 電話がかかってくると、着信音が鳴り、着信ランプが点滅する
 - 発信者番号が通知されないときは、非通知 理由が表示されます。
 - ・[非通知設定]:発信者の意思により発信 者番号を通知しないで発信したとき
 - ・[公衆電話]:公衆電話などから発信したとき
 - ・[通知不可能]:海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経由しての着信など、発信者番号を通知できない相手から発信したとき
- **2** 🕜
- 3 通話が終わったら

相手の声の大きさを変える

1 通話中に◎

電話に出られないとき

伝言メモ/テレビ電話伝言メモを設 定する

伝言メモを設定しておくと、電話に出られないとき にFOMA端末が応答して伝言を預かることができ ます。

1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶[伝言メモ/音声メモ] ▶ [伝言メモ設定]

[ON]

● FOMA端末の故障・修理やその他取り扱いに よって録音/録画内容が消失するときがあり ます。当社としては、責任を負いかねますので、 万が一に備え、音声電話伝言メモ、テレビ電話 伝言メモの内容は、メモなどに控えをお取りく ださるようお願いします。

■ 伝言メモを再生する

- ノーマルメニューで[電話機能] [伝言メモ/音声メモ] ▶ [伝言メモー [寶]
- メモを選ぶ
- 「いいえ]

公共モード(ドライブモード)を設定 する

公共モード(ドライブモード)を設定すると、電話を かけてきた相手に運転中もしくは通話を控えるよ うな場所にいるため、電話に出られない旨のガイダ ンスが流れ、自動的に電話を終了します。

- お客様のFOMA端末に音声電話やテレビ電話が かかってきても、着信音は鳴りません。ディスプ レイにストックアイコン[日]が表示され、着信履 歴に記憶されます。
- 待受画面で(X)(1秒以上)

公共モード(ドライブモード)を解除する

● 待受画面で※(1秒以上)

公共モード(雷源OFF)を設定する

公共モード(電源OFF)を設定すると、電源をOFFに している場合の着信時に、電話をかけてきた相手に 電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出ら れない旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了 します。

- 待受画面で※25251 / 7 公共モード(電源OFF)を解除する
 - ◆ 待受画面で※25250 ▶

各種ネットワークサービスを利用 する

◆ 本端末では、次のようなドコモのネットワーク サービフをご利田いただけます

ソーレスとこ利用いただけより。		
サービス名称	お申し込み	月額使用料
留守番電話サービス	要	有料
着信通知サービス	不要	無料
キャッチホン	要	有料
転送でんわサービス	要	無料
迷惑電話ストップ	不要	無料
サービス		,
発信者番号通知	不要	無料
サービス		
公共モード	不要	無料
(ドライブモード)		
公共モード	不要	無料
(電源OFF)	1.5	7117 1
番号通知お願い	不要	無料
サービス		7117-1

サービス名称	お申し込み	月額使用料
英語ガイダンス	不要	無料
マルチナンバー	要	有料
2in1	要	有料
OFFICEED	要	有料
メロディコール	要	有料
声の宅配便	不要	無料

- サービスエリア外や電波の届かない場所では ネットワークサービスはご利用できません。
- ●「OFFICEED Iの詳細については、ドコモの法人向 けサイト(http://www.docomo.biz/html/ service/officeed/)をご確認ください。
- 詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサー ビス編)』をご覧ください。
- お申し込み、お問い合わせについては、取扱説明 書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わ せください。

留守番電話サービスを設定する

- ノーマルメニューで[電話機能] 「留守番雷話サービス]
- 🤊 [開始] ▶ [はい] ▶ [はい] ▶ 呼出秒数 を入力 ▶ [OK]

キャッチホンを設定する

- ノーマルメニューで[電話機能] 「その他ネットワークサービス]▶ [キャッチホン]
- 「開始] ▶ 「はい] ▶ 「OK]

転送でんわサービスを設定する

- ノーマルメニューで[電話機能] 「その他ネットワークサービス]▶ 「転送でんわ」
- [開始] ▶ [はい] ▶ [はい] ▶ 電話番号 を入力 ▶ 📵 ▶ 「はい] ▶ 呼出秒数を入 カ > [OK]

緊急诵報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上での通報	118

◆ 本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応し ております。

110番、119番、118番などの緊急涌報をかけた 場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警 察機関などの緊急涌報受理機関に通知されま す。お客様の発信場所や電波の受信状況によ り、緊急通報受理機関が正確な位置を確認でき ないことがあります。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話 ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番 号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人 命の保護などの事由から、必要であると判断し た場合は、お客様の設定によらず、機関側が位 置情報と電話番号を取得することがあります。 また、「緊急通報位置通知 」の導入地域/導入時 期については、各緊急通報受理機関の準備状況 により異なります。

- FOMA端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。
 - また、通報は途中で通話が切れないように移動 せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10 分程度は着信のできる状態にしておいてくだ さい。
- ◆ かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。
- FOMA端末から110番、119番、118番ヘテレビ 電話発信した場合は切断されます。音声自動再 発信を[ON]に設定している場合、自動的に音 声電話に切り替えて再発信します。

海外で利用する

国際ローミング(WORLD WING)とは、日本国内で使用しているFOMA端末を電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携している海外通信事業者のサービスエリアで利用いただけるサービスです。音声電話、SMS、iモードメールは設定の変更なくご利用になれます。

対応エリアについて

本FOMA端末は3Gネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。また、3G850MHzに対応した国・地域でもご利用いただけます。ご利用可能エリアをご確認ください。GSMネットワーク/GPRSネットワークのサービスエリアでは、本FOMA端末をご利用いただけません。

海外で本FOMA端末をご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください。

- ■『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』
- ドコモの「国際サービスホームページ」
- データBOXの[マイドキュメント]にプリインストールされている[海外ご利用ガイド]

ご契約について

● WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。詳細は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先はでお問い合わせください。

料金について

- 海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料) は日本国内とは異なります。
- 国際ローミング中に電話がかかってきたとき は、日本からの国際転送となります。発信者には 日本までの通話料がかかり、着信側には着信料 がかかります。

お問い合わせについて

- ◆ FOMA端末やドコモminiUIMカードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面をご覧ください。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。
- ■番号・国際電話アクセス番号・ユニバーサルナンバー用国際識別番号・接続可能な国・地域および海外通信事業者は、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームベージ」をご確認ください。

海外で利用できるサービス

主な通信サービス	3G
音声電話※1	0
テレビ電話 ^{※ 1}	0
SMS [*] ²	0
i モード*3	0
i モードメール	0
i チャネル ^{※3※4}	0
i コンシェル ^{※ 5}	0
i ウィジェット ^{※6}	0
パソコンと接続して行うパケット通信	0

- ※1 2in1利用時はBナンバーでの発信はできません。マルチナンバー利用時は付加番号での発信はできません。
- ※2 宛先がFOMA端末の場合は、日本国内と同様 に相手の電話番号をそのまま入力します。
- ※3 i モード海外利用設定が必要となります。
- ※4 i チャネル海外利用設定が必要となります。 ベーシックチャネルの情報の自動更新にもパケット通信料がかかります(日本国内ではiチャネル利用料に含まれます)。
- ※5 i コンシェルの海外利用設定が必要となります。インフォメーションの受信ごとにパケット通信料がかかります。
- ※6 i ウィジェットの海外利用設定が必要となります。i ウィジェット画面を表示すると複数のウィジェットアプリが通信する場合があり、この場合 1 通信ごとにパケット通信料がかかります。
- 接続する海外通信事業者やネットワークにより利用できないサービスがあります。

滞在国外(日本を含む)に電話をかける

滞在国から日本または他の国へ電話をかけます。

- 1 待受画面で「+」(①を1秒以上)、国番号、地域番号(市外局番)、相手先電話番号を入力
 - 地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください(イタリアなど一部の国・地域では、「0」が必要な場合があります)。
- 🤌 🕜 (音声電話) / 📵 (テレビ電話)

滞在国内に電話をかける

滞在国で国内電話をかけるときは、日本国内にいるときと同様の操作で電話をかけることができます。

- 1 待受画面で電話番号を入力
- (子)(音声電話)/(図)(テレビ電話)

海外にいるWORLD WING利用者に電 話をかける

海外でWORLD WING利用中の相手に電話をかける ときは、滞在国内外にかかわらず、日本への国際電 話として電話をかけます。

- 1 待受画面で「+」(⑩を1秒以上)、日本の国番号「81」、先頭の「0」を除いた相手先携帯電話番号を入力
- 🤰 🗹 (音声電話) / 📵 (テレビ電話)

メール

i モードを契約するだけで、i モード対応端末 間はもちろん、インターネットを経由して e-mailのやりとりができます。

テキスト本文に加えて、合計 2 Mバイト以内の ファイル(写真や動画ファイルなど)を10個ま で添付することができます。また、デコメール® にも対応しており、メール本文の文字の色・大き さや背景色を変えられるほか、デコメ絵文字® も使えて、簡単に表現力豊かなメールを送るこ とができます。

さらにメッセージや画像を挿入したFlash画像 のデコメアニメ®にも対応しております。

i モードメールの詳細については、『ご利用ガイド ブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

iモードメールを送信する

- 待受画面で □ ▶ [新規メール作成]
- 🤊 [<宛先入カ>] ▶ 宛先を入力
 - [電話帳検索]を選択したときは、宛先を一 度に50件まで選択できます。
- SUB欄を選ぶト題名を入力
- [本文] 本文を入力
 - 自動的にメールを装飾:本文入力後、メール 作成画面で「かんたんデコメ]
 - 次候補に変更: 6
 - ファイルを添付:メール作成画面で添付欄 を選ぶ▶添付ファイルを選ぶ

デコメール®/デコメアニメ®を作成 する

デコメール®を作成する

i モードメール作成.時、本文 の色や文字サイズを変更し たり、Flash画像などの画像を 挿入する、背景に色を付ける などの装飾を行ったりする ことができます。



本文入力画面で№№ | デコレーション]

装飾する



- パレット

● パレットやサブメニューから装飾方法を選 び、装飾内容を設定して本文を入力します。

デコメアニメ®を作成する

デコメアニメ®とは、デコメア ニメ®テンプレートを利用し、 メッヤージや画像を挿入した Flash画像を使った表現力豊 かなメールサービスです。



- 1 待受画面で図 ▶ [新規デコメアニメ 作成] ▶ [編集]
- 2 テンプレートにカーソルを合わせる
 ▶ 個
- 🔧 編集項目を選ぶ
 - ◆ [∅] ▶ 項目を選ぶ ▶ 編集する
 - ◆ [彎] ▶ 編集する
 - ◆ [∅] ▶ [画像選択] ▶ 画像にカーソルを 合わせる ▶ [⑥]
- 4 0

受信した i モードメールを見る

- 1 i モードメールを自動的に受信
- 2 受信終了後、受信完了画面が表示され、i モードメール着信音が鳴る
 - 受信完3画面で、何も操作しないでそのままにしておくと、約15秒後、自動的に受信前の画面に戻ります。
- 🧣 [メール] ▶ メールを選ぶ
- 本文の文末には[-END-]が表示されます。受信可能文字数を超えたときは、[/]または[//]が表示され、超えた部分が自動的に削除されます。

受信/送信/未送信BOXのメールを 見る

- 1 待受画面で ☑
- 2 BOXを選ぶ
- ᢃ メールを選ぶ

i モードメールに返信する

- 🤰 返信方法を選ぶ
 - ◆ [返信]
 - ◆ [引用返信]
 - ◆ [参照返信]
 - ◆ [クイック返信] ▶ 本文を選ぶ
 - ◆ [デコメアニメ返信]
 - ◆ [参照デコメアニメ返信]
- 🥞 メールを作成・送信

i モードメールが届いているか問い 合わせる

圏外、セルフモード中、電源が入っていないときなどに送られてきた i モードメールやメッセージR/Fは i モードセンターに保管されています。i モードセンターに問い合わせて受信できます。

1 待受画面で図 ▶ [メール/メッセージ問合せ]

iモードメールを振り分ける

ユーザフォルダに振分け条件を設定すると、条件に 合ったiモードメールやSMSを自動的に振り分け ることができます。

- フォルダにカーソルを合わせる MENI ▶ [振分け条件設定]
- 🤊 登録する番号を選ぶ
- 振分け条件を設定
- 複数の振分け条件を設定するときは、 操作2~3を繰り返す

緊急速報[エリアメール]

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信 することができるサービスです。

- ▼ エリアメールはお申し込みが不要の無料サービ スです。
- i モードを契約しなくても、エリアメールの受 信ができます。

エリアメールを受信する

- エリアメールを自動的に受信
- 受信すると、専用警報音(ブザー音)ま たはエリアメール専用着信音が鳴り、 着信ランプが点滅
 - エリアメールには、受信完了後に本文が白 動表示されるものと、「Tリアメールを受信 しました]と表示されるものがあります。

「Tリアメールを受信しました]と表示され、 たときは、約30秒経過すると自動的に受信 前の画面に戻ります。

エリアメールの設定をする

- 待受画面で □ | 「メール設定] | 「竪急速報「エリアメール」設定]
- [受信設定] ▶ 設定を選ぶ

SMSを利用する

携帯電話番号を宛先とするSMSを利用できま ರ್ಮ

SMSを送信する

- 待受画面で「図 I 新規SMS作成]
- TO欄を選ぶ 宛先を入力
- [本文] ▶ 本文を入力

受信したSMSを見る

- SMSを自動的に受信
- 受信終了後、受信完了画面が表示さ れ、SMS着信音が鳴る
- 🧣 [メール] ▶ SMSを選ぶ

雷話帳

FOMA端末電話帳とドコモminiUIMカード電話 帳の両方を使用できます。

電話帳に登録する

- 1件の電話帳に登録できる内容は次のとおりで ₫,
 - FOMA端末電話帳:メモリ番号、名前、フリガ ナ、画像・動画、グループ、電話番号、メールア ドレス、誕生日、テキストメモ、郵便番号/住 所、会社名、所属、役職名、URL
 - ドコモminiUIMカード電話帳:名前、フリガナ、 グループ、電話番号、メールアドレス
 - フリガナは名前を入力すると自動的に入力さ わます。

新しい雷話番号/メールアドレスなど を登録する

- ノーマルメニューで[雷話機能] 「雷話帳」▶ 「雷話帳登録] / 「UIMカー ド(FOMAカード)操作]
- 🤧 各項目を設定 🕨 📵

リダイヤル/着信履歴から雷話帳に 登録する

ノーマルメニューで[電話機能] [発着信履歴] ▶ [着信履歴] / [リダイ ヤル

- 🥍 履歴にカーソルを合わせる 🕨 📖 🕨 「登録]▶「雷話帳新規登録]
- 🥞 各項目を設定 ▶ 🔞

メールに表示された雷話番号/メー ルアドレスを一括登録する

- メール詳細画面でメールアドレスや 雷話番号を選ぶ
- 「番号/アドレスー括登録]▶各項目 を設定 🏲 📵
 - 電話番号やメールアドレスをそれぞれ3件 まで一括で登録できます。

雷話帳を修正する

- 待受画面で◎▶名前にカーソルを合 わせる ▶ №№ ▶ [編集/設定] ▶ [編集]
- 電話帳を修正 🏲 📵
- 🧣 雷話帳に登録
 - ◆ 「上書き登録〕
 - ◆ 「新規登録]

雷話帳を削除する

- 待受画面で◎▶名前にカーソルを合 わせる 🅨 🔤 🕨 [電話帳削除]
- 多 削除方法を選ぶ

i モード/フルブラウザ

iモードサイトを表示する

i モードでは、i モード対応端末のディスプレ イを利用して、サイト接続、インターネット接 続、i モードメールなどのオンラインサービス をご利用いただけます。

- i モードはお申し込みが必要な有料サービスで す。
- i モードの詳細については、『ご利用ガイドブッ ク(i モード < FOMA > 編) 』をご覧ください。

□ i モードのご利用にあたって

- サイトやインターネットトのホームページの内 容は、一般に著作権法で保護されています。これ らサイトやインターネットホームページから i モード対応端末に取り込んだ文章や画像など のデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者 の許可なく一部あるいは全部をそのまま、また は改変して販売、再配布することはできません。
- 別のドコモminiUMカードを差し替えたり、ドコ モminiUIMカードを未挿入のまま電源ONにした 場合、サイトから取り込んだ静止画・動画・メロ ディやメールで送受信した添付ファイル(静止 画・動画・メロディなど)、「画面メモ および 「メッセージR/F はどを表示・再生できません。
- ドコモminiUMカードにより表示・再生が制限さ れているファイルを待受画面・指定着信音など に設定している場合、別のドコモminiUIMカード を差し替えたり、ドコモminiUIMカードを未挿入 のまま電源ONにすると、設定内容は初期状態に リセットされます。

待受画面で

項目を選ぶ



パソコン向けのホームページを表 示する

フルブラウザを利用すると、i モードに対応し ていないサイトをパソコンと同じようにFOMA 端末で表示することができます。

- 画像を多く含むホームページの閲覧、データの ダウンロードなど、データ量の多い通信を行う と通信料金が高額になりますのでご注意くださ 1.1.
- Wi-Fiを使用してフルブラウザを利用することが できます。Wi-FiからFOMAのネットワークに切 り替えるとパケット通信料がかかります。また、 FOMAのネットワークに切り替えた場合、自動 的にWi-Fiには戻りませんのでご注意ください。
- ノーマルメニューで[iモード/ web] ▶ 「フルブラウザホーム]
- 情報量の多いサイトは、正しく表示されない場 合があります。

ブラウザを切り替える

i モードのとき

iモードでサイト表示中にጮ
▶ 「フルブラウザ] ▶ 「フルブラウザ切 替]

フルブラウザのとき

- 「i モードブラウザ] ▶ 「i モードブラ ウザ切替]
- i モードとフルブラウザでは通信料金が異な りますので、切り替えるときはご注意くださ L1

サイトの見かたと操作

リンクを選んで画面を移動する

リンクが設定されている文字列は、通常、青色で表 示されます。選択されているリンクは、反転表示さ わます。

- 画像にリンクが設定されていることもありま す。選択すると画像が実線で囲まれます。
- サイト表示中にリンクを選ぶ

前のページに戻る/次のページに進む

サイトなどを表示してきた経路を記憶しています。 通信を行わず
図/
重を押して表示することがで きます。これを「キャッシュ」といいます。



- キャッシュに記憶されたページを表示するとき は、以前入力した文字や設定などの情報は表示 されません。
- キャッシュの情報は、i モード/フルブラウザ を終了するとリセットされます。
- i モードからフルブラウザに切り替えたとき は、Mを押してiモードで表示していたペー ジに戻ることができます。同様に、フルブラウ ザから i モードに切り替えたときでも、図を 押してフルブラウザで表示していたページに 戻ることができます。

よく見るサイトを登録する

よく見るサイトやインターネットホームページ のURLをBookmarkに登録しておくと、すぐに 見たいページを表示できます。

- サイト表示中に (END | Bookmark] | ▶ [Bookmark 登録]
- [OK]
- 累 フォルダを選ぶ
- ⊞ Bookmarkからサイトを表示する
- ノーマルメニューで「i モード/ webl | [Bookmark]
- 🤊 Bookmarkを選ぶ
 - Bookmark―覧は利用した順に表示されま す。
 - i モードのBookmarkは i モード接続し、フ ルブラウザのBookmarkはフルブラウザ接 続します。

サイトの内容を保存する

お好きなサイトなどの画面を、FOMA端末や microSDカードに画面メモとして保存しておく ことができます。

- サイト表示中に(MEN) ▶ 「画面メモ] ▶ [画面メモ保存]
- ≫ 保存先を選ぶ▶[はい]
 - 画面メモが保存されます。
 - スクリーンキャプチャのみ保存:保存先を 選ぶ [表示のみ保存]
- ページサイズが0バイトのサイトや画面メモ 保存不可の指定をしているサイトなど、サイト によっては画面メモに保存できない場合があ ります。
- 画面メモを表示する
- ノーマルメニューで[i モード/ web] **|** 「画面メモ]
- 画面メモを選ぶ
 - 画面メモ内のリンクを選んだ場合、i モー ドの画面メモではiモード接続し、フルブ ラウザの画面メモではフルブラウザ接続し ます。

i チャネル

ニュースや天気などの情報がiチャネル対応端 末に配信されるサービスです。自動的に受信し た最新の情報が待受画面にテロップとして流れ ます。また、©R(ch)を押すことで最新情報が チャネル一覧に表示されます。

i チャネルはお申し込みが必要な有料サービス です(お申し込みには i モード契約が必要で ਰ),

また、i チャネルにはドコモが提供する「ベー シックチャネル」とP(情報サービス提供者)が 提供する「おこのみチャネル」の2種類がありま す。「ベーシックチャネル」は、配信される情報の 自動更新時にパケット通信料はかかりません。 お好きなチャネルを登録し利用できる「おこの みチャネルは、情報の自動更新時に別途パケッ ト通信料がかかります。「ベーシックチャネル」、 「おこのみチャネル」共に、詳細情報を閲覧する 場合は別途パケット通信料がかかりますのでご 注意ください。

国際ローミングサービスご利用の際は、白動更 新・詳細情報の閲覧共にパケット通信料がかか ります。

i チャネルの詳細については、『ご利用ガイド ブック(iモード<FOMA>編)』をご覧くださ L10

iチャネルを表示する

- 待受画面で (品(山)
- 🤊 チャネルを選ぶ



i チャネルの表示について設定する

待受画面やサブディスプレイにiチャネルテロッ プを表示するかどうかを設定します。

- ノーマルメニューで「i モード/ web] ▶ [i チャネル] ▶ [テロップ表 示設定]
- プテロップの表示先を選ぶ▶各項目を 設定 🅨 📵
 - [メイン画面]を選択した場合は、画面下部 にテロップの見本が表示されます。

カメラ

撮影画面の見かたと操作

撮影画面の見かた

静止画撮影

動画撮影



- 11 フォーカス枠
- **3** ズームバー
- 5 残り時間

- 2マーク表示位置 4 状態表示

撮影画面のボタン操作

₩ 静止画撮影画面のボタン操作

ミニプレ ビュー	6	高速モード/ 通常モード切替	
動画撮影切替※1	(i)	明るさ調整	٥
ズーム調整 ^{※2}	0	フォーカス ロック	
撮影モード切替	1	画面表示切替 ※3	2

デフォルト設 定に戻す	3	手ぶれ補正	4
サイズ選択	5	画質選択	6
ホワイトバラ ンス	7	セルフタイ マー	8
その他設定	9	保存先選択	×
操作ガイド起動	0	マイカメラ	#
顔検出枠切替	※ (1秒以上)		

- ※ 1 顔情報の登録中は静止画撮影切替になります。
- ※2 撮影サイズが最大のときは、操作できません。 ※3 押すたびに、ボタン・グリッド表示→グリッド 表示→ボタン・グリッド非表示→ボタン表示

の順に切り替わります。 ■ 動画場影画面のボカン場作

■ 判凹取が凹凹のバブノ流下			
ミニプレ ビュー		シーン/モー ド設定	
静止画撮影切替	i	明るさ調整	٥
ズーム調整	0	フォーカス ロック	
撮影モード切替	1	画面表示切替※	2
デフォルト設 定に戻す	3	手ぶれ補正	4
映像·音声切替	5	画質選択	6
ホワイトバラ ンス	7	セルフタイ マー	8
その他設定	9	保存先選択	×
操作ガイド起動	0	マイカメラ	#

※ 押すたびに、ボタン・グリッド表示→グリッド表 示→ボタン・グリッド非表示→ボタン表示の順 に切り替わります。

静止画/動画を撮影する

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や線、暗く見える画素や線もあります。また、特に光量が少ない場所での撮影では白い線などのノイズが増えますので、ブマ蚤ください。
- カメラのレンズに直射日光が長時間当たると、 内部のカラーフィルターが変色して映像が変色 することがあります。
- 太陽やランプなどの強い光源が含まれる撮影環境で被写体を撮影しようとすると、画像が暗くなったり画像が乱れたりすることがありますので、ご注意ください。
- ◆ 太陽を直接撮影すると、CMOSの性能を損なうときがありますので、ご注意ください。
- ■電池残量が少ないときは、撮影した静止画や動画を保存できない場合があります。

静止画を撮影する

- 1 待受画面で 📵
 - 静止画撮影を起動すると着信ランプが点灯 します。
- **2** ⊙/□
 - 静止画を撮影します。
 - お買い上げ時は自動保存モードが[ON]に 設定されているため、自動的に静止画が保存され、操作が完了します。
- 3 ⊙∕□
 - 静止画を保存します。

動画を撮影する

1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/ MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [動画撮影]

- 動画撮影を起動すると着信ランプが点灯します。
- **2 0** ∕ 🛭
 - 中央の被写体に自動的にピントを合わせて 撮影します。
 - 撮影一時停止/再開: ₪
 - 静止画撮影: ☑

🥄 撮影を止めるときは◉/🏾

- お買い上げ時は自動保存モードが[ON]に 設定されているため、自動的に動画が保存 され、操作が完了します。
- 4 [保存]

撮影した静止画/動画を見る

撮影した静止画を見る

- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ 「マイピクチャ]
- 2 [カメラ]フォルダ▶静止画を選ぶ
 - ◆ 待受画面などに設定:静止画にカーソルを 合わせる ▶ ■ [画面設定] ▶ 項目を選ぶ

撮影した動画を見る

- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶
 [i モーション・ムービー]
- 2 [カメラ]フォルダ▶動画を選ぶ
 - ◆ 待受画面などに設定:動画にカーソルを合わせる① 項目を選ぶ

さまざまな方法で撮影する

機能	内 容	設定/起動方法
シーン別撮影	自然な色合いやピントで撮影できるよう、	撮影画面で呱▶️📵 ▶ [撮影メニュー]
	撮影環境や被写体に応じた撮影モードを設	▶[シーン別撮影]
	定できます。	
フォーカス設定	被写体に合わせて、AF(オートフォーカス)	撮影画面で��� ▶ [「AF]]
	モードの切り替えができます。	
顔登録	顔の画像を撮影して顔情報として登録した	静止画撮影画面で㎞▶️📵 ▶ [顔登録]
	り、登録した顔情報名とフォーカスマーク	▶[新規登録]▶顔を登録する
	を静止画撮影画面で表示して撮影したりで	
	きます。	
トイカメラ	撮影する静止画にトンネル効果やぼかし効	ノーマルメニューで[カメラ/TV/
	果など、トイカメラで撮影したようなアレ	MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [トイカメラ]
	ンジを加えて撮影できます。	
エフェクトカメラ	撮影する静止画や動画にエフェクトを設定	撮影画面で呱▶️📵 ▶ [撮影メニュー]
	し、色合いやタッチを変えて撮影できます。	▶[エフェクト撮影]▶エフェクトの種
		類を選ぶ
連写カメラ	連続撮影をしたり、連続撮影した静止画か	ノーマルメニューで[カメラ/TV/
	らお好みの写真を選んで保存したりできま	MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [連写カメラ]
	す。	

ワンセグ

ワンセグのご利用にあたって

ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などに より提供されるサービスです。映像、音声の受信 には通信料がかかりません。なお、NHKの受信 料については、NHKにお問い合わせください。

- ※「データ放送サイト」「i モードサイト」などを閲 覧する場合は、パケット通信料がかかります。 サイトによっては、ご利用になるために情報料が 必要なもの(j モード有料サイト)があります。
- ※「ワンセグ」サービスの詳細については、下記の ホームページなどでご確認ください。 社団法人 デジタル放送推進協会 パソコンから http://www.dpa.or.ip/ i モードから http://www.dpa.or.jp/1seg/k/

放送波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、FOMAサー ビスとは異なる電波(放送波)を受信しています。 次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受 信できなくなったりする場合があります。

- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など
- トンネル、地下、建物内の奥まった場所など 受信状態を良くするためには、場所を移動したりす ることで受信状態が良くなることがあります。

注意事項

アナログ停波に伴い、チャンネル再編成が行われる 場所があります。そのため、お客様自身により自動 チャンネル設定によるチャンネルの再設定が必要 になる場合があります(@P.67)。また、チャンネル の再設定後はチャンネルリストの選択を必ず行っ てください。

地デジチャンネルリパックについての詳細につい ては、下記ホームページなどでご確認ください。 総務省テレビ受信者支援センター(デジサポ)チャ ンネル変更コールセンター

電話番号 0120-922-303

パソコンから http://www.digisuppo.ip/ index.php/repack/

i モードから http://digisuppo.jp/m/index.php

電池残量について

ワンセグ利用中に電源が切れそうになると、「電池 がありません。操作を終了して充電してください〕 と表示され、自動的にワンセグが終了します。

こはじめてワンセグを利用する場合の画 面表示

お買い上げ後、はじめてワンセグを利用する場合、 免責事項の確認画面が表示されます。 表示される内容を確認して⑥を押してください。以 後、同様の確認画面は表示されません。

ワンセグをご利用になる前に

- ◆ 充電しながらワンセグの視聴を長時間行うと、 電池パックの寿命が短くなることがあります。
- FOMA端末の故障・修理やその他取り扱いに よって、保存内容が消失・変化しても、当社とし ては責任を負いかねますので、あらかじめごろ 承ください。

なお、FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、 端末内に保存した情報(ワンセグから録画したビ デオや静止画、テレビリンク、放送用保存領域に保 存された情報など)は移し替えできません。

チャンネルを設定する

ワンセグを利用するには、あらかじめチャンネル設定を行い、チャンネルリストを1つ選択しておく必要があります。

- 自動チャンネル設定は、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内で行ってください。
- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/ MUSIC] ▶ [ワンセグ] ▶ [チャンネル リスト]
 - 確認画面が表示されたとき:[はい] ▶ 操作
- ② ■■ ▶ [新規作成]
- 🙎 登録方法を選ぶ
 - ◆「プリセットから設定]
 - あらかじめ用意されている各地域の放送 局の情報から、ご利用になる都道府県/ 地区を選んでチャンネルリストに登録します。
 - ◆「自動チャンネル設定] ▶ 「はい]
 - 自動的に放送局を検索してチャンネルリストに登録します。
 - ・地域を選択しないとき:[いいえ]▶操作6へ
- 💶 地域を選ぶ
- 都道府県/地区を選ぶ
- **6** [はい]

ワンセグを見る

ノーマルメニューで[カメラ/TV/ MUSIC]▶[ワンセグ]▶[ワンセグ視聴]

視聴画面の見かたと操作

ワンセグ視聴画面の見かた



1 映像

2 字幕

🖪 データ放送

4 チャンネル番号

6 マーク表示位置

ワンセグ視聴画面のボタン操作

テレビ操作モード

5 放送局•番組名

UP/DOWN選局	0
ワンタッチ選局	1~9,*,0,#
サーチ選局	③(1秒以上)/◎(1秒 以上)
	サーチ選局の中止:●/配

音量調節	•
ミュート/解除	
字幕設定ON/OFF	☑(1秒以上)
番組表iアプリ起動	6
簡易番組表を表示	⑥(1秒以上)
ビデオ録画	☑(1秒以上)
	● 録画停止: ☑
静止画録画	
操作切替	i
画面表示の切替	麼(1秒以上)
縦横切替	•
ワンセグ終了	□ ▶ [はい]

ワンセグの視聴や録画を予約する

- ノーマルメニューで[カメラ/TV/ MUSIC] ▶ 「ワンセグ] ▶ 「予約 / 予約 リスト]
- ✓ MENU ► 「新規予約] ► 「視聴予約] / [録画予約]
- 🧣 各項目を設定 ▶ 🔞 ▶ 📵
 - [録画予約]の場合、電波状況などによって は録画が正常に行われない可能性がある旨 の確認画面が表示されます。

録画したビデオを再生する

- ノーマルメニューで「データBOX] ▶ 「ワンセグ」
- [ビデオ]フォルダ ▶ ビデオを選ぶ

Music

音楽データの取り扱いについて

- 本書ではミュージックプレーヤーで再生する着 うたフル®とWMA (Windows Media® Audio) ファイルを含わせて「音楽データ」と記載してい ます。
 - 「着うたフル は株式会社ソニー・ミュージッ クエンタテインメントの登録商標です。
- FOMA端末では、著作権保護技術で保護された WMAファイルや着うたフル®を再生できます。
- インターネットトのホームページなどから音楽 データをダウンロードする際には、あらかじめ 利用条件(許諾、禁止行為など)をよくご確認の 上、ご利用ください。
- 事作権保護技術で保護されたWMAファイルは、 FOMA端末固有の情報を利用して再生していま す。故障や修理、機種変更などでFOMA端末固有 の情報が変更された場合、変更前に保存した WMAファイルは再生できなくなることがあり **∄す**。
- CCCD(コピーコントロールCD)の取り扱いや、 音楽データをWMAファイルとして保存できな い場合については、当社としては責任を負いか ねますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末やmicroSDカード内に保存した音楽 データは、個人使用の範囲内でのみ使用するこ とができます。ご利用にあたっては、著作権など の第三者の知的財産権その他の権利を侵害しな いよう十分ご配慮ください。また、FOMA端末や microSDカード内に保存した音楽データは、パソ コンなど他の媒体に複製または移動しないでく ださい。

Music&Videoチャネルについて

Music&Videoチャネルとは、事前にお好みの音 楽番組などを設定するだけで、夜間に最大2時 間程度までの音楽番組が自動配信されるサービ スです。

- Music&Videoチャネルはお申し込みが必要な有 料サービスです(お申し込みにはiモード契約 およびiモードパケット定額サービスのご契約 が必要です)。
- Music&Videoチャネルのサービス利用料のほか に、番組によって別途情報料がかかる場合があ ります。
- Music&Videoチャネルにご契約いただいたあ と、Music&Videoチャネル非対応のFOMA端末に ドコモminilJIMカードを差し替えた場合、 Music&Videoチャネルはご利用いただけませ ん。ただし、Music&Videoチャネルを解約されな い限りサービス利用料がかかりますのでご注意
- ください。 ■ 国際ローミング中は番組設定や取得は行えませ ん※。海外へお出かけの際は、事前に番組の配信 を停止してください。また、帰国された際は、番
 - 組の配信を再開してください。 ※国際ローミング中に番組設定や取得を行おう とした場合、iモード接続を行うためパケッ ト涌信料がかかりますのでご注意ください。
- i モードまたはMusic&Videoチャネルの解約や マイメニュー登録の削除を行うと、配信番組 フォルダ内の番組データが削除されることがあ ります。
- Music&Videoチャネルの詳細については、『ご利 用ガイドブック(i モード < FOMA > 編)』をご

番組を設定する

- ノーマルメニューで[カメラ/TV/ MUSIC] ▶ [Music&Videoチャネル] ▶ 「番組設定]
- 画面の指示に従って番組を設定
 - 番組配信の12時間前になると、待受画面に [職]が表示されます。

番組の取得は夜間に自動的に行われます。 取得に成功すると、[#]が表示されます。 取得に失敗した場合は、「飜」が表示されま す。この場合は、手動で取得してください。

番組を再生する

- ノーマルメニューで「カメラ/TV/ MUSIC] ▶ [Music&Videoチャネル]
- 🤈 番組を選ぶ

着うたフル®をダウンロードする

サイトから着うたフル®をダウンロードして保 存できます。

- 5Mバイトまでの着うたフル®をダウン□ード できます。
- サイト表示中に着うたフル[®]を選ぶ
- 🤧 [保存] ▶ 保存先を選ぶ

音楽データを再生する

- ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [ミュージック]
- 🤈 音楽データを選ぶ

ミュージックプレーヤー画面の見 かたと操作

ミュージックプレーヤー画面の見かた



- 11 ジャケット画像
- 2 タイトル名
- 3 アーティスト名
- 4 再生状態
- 5 マーク表示位置
- 6 うた文字エリア
- 7 再生時間/総再生時間
- 8 音量

ミュージックプレーヤー画面のボタ ン操作

一時停止/再生	•
停止	
音量調節	٥
ミュート/解除	
前の曲に戻す/頭出し※	©
早戻し	❷(1秒以上)
次の曲を再生	③
早送り	❷(1秒以上)
ボタンに割り振られた再	1:先頭
生開始位置にジャンプ	2 ~ 9 :総再生時間
	の約1/9ずつ先の位置
クイックプレイリストに	#
登録	
歌詞表示	6
歌詞検索	(idu)
再生対象の音楽データ	i
一覧画面を表示	
ミュージックプレーヤー	□ ▶ [はい]
終了	

※ 再生経過時間が約2秒未満:前の曲に戻る 再生経過時間が約2秒以上:頭出し

i アプリ/ i ウィジェット

iアプリを起動する

iアプリとは、iモード対応端末用のソフトです。iモードサイトからさまざまなソフトをダウンロードすれば、自動的に株価や天気情報などを更新させたり、ネットワークに接続していない状態でもゲームを楽しんだり、FOMA端末をより便利にご利用いただけます。

- 海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信 料と異なります。
- i アプリの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード < FOMA > 編)』をご覧ください。
- お買い上げ時に登録されている ソフトを削除後にもう一度ご利 用になるときは、i Menu内のサ イト[SH-MODE]からダウン ロードできます。 [i Menul ▶ [メニューリスト]



サイト接続用 QRコード

▶ [ケータイ電話メーカー] ▶
「SH-MODE]

- ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
- 1 ノーマルメニューで[iアプリ]▶ [ソフト一覧]
- 2 起動するソフトを選ぶ
- ご利用には別途パケット通信料がかかるもの があります。

ウィジェットアプリを起動する

i ウィジェットとは電卓・時計や、メモ帳、株価情報など頻繁に利用する任意のコンテンツおよびツール(ウィジェットアプリ)に簡単にアクセスすることができる便利な機能です。

ウィジェットアプリはサイトからダウンロード することにより、追加することが可能です。 i ウィジェット画面に貼り付けると、次回すぐ に利用できます。

- i ウィジェット画面を表示すると、複数のウィジェットアプリが通信することがあります。
- 詳細情報を閲覧する場合は別途パケット通信料 がかかります。
- iウィジェットの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。
- 海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信 料と異なります。
 - 1 待受画面で 1 (1 秒以上)
 - i ウィジェット画面が表示されます。
- 2 ウィジェットアプリを選ぶ
- - i ウィジェット画面にウィジェットアプリ が貼り付けられます。
 - ウィジェットアプリを終了: (*) [YES]

i モーション・ムービー

サイトから i モーションを取得し て再生する

i モーションとは、映像や音声、音楽のデータです。i モーション対応サイトなどから、FOMA端末に取得し、再生することができます。

● 再生できる i モーションは次のとおりです。

タイプ	説明
標準タイプ(保	データを取得してから再生し
存可※)	ます。
	データを取得しながら再生し
	ます。
ストリーミン	データを取得しながら同時に
グタイプ(保存	再生します。再生し終わった
不可)	データは破棄され、繰り返し
	再生したり、FOMA端末に保
	存したりすることはできませ
	h.

- ※ i モーションによっては、標準タイプでも保存できないものがあります。
- 保存したiモーションは、iモーションプレーヤーで再生できます。

1 サイト表示中に i モーションを選ぶ

- iモーションを保存: iモーションの再生/一時停止中に∞に保存] ▶フォルダにカーソルを合わせる ▶
 - i モーションの再生が終了したとき: [保存] ▶ フォルダにカーソルを合わせる▶ 個

サイトからムービーを取得して再生 する

インターネット上のポータル系サイトや動画専門サイトなどで提供されている動画(ムービー)は、FOMA端末のインターネットムービープレーヤーで再生できます。

- インターネットムービープレーヤーはWindows Media Video、Windows Media Audioの再生に対 応しています。
- フルブラウザでの容量制限のないストリーミン クタイプのムービーなど、送受信データが大き い場合はパケット通信料が高額になりますの で、ご注意ください。
- 再生できるムービーは次のとおりです。

タイプ	配信方式	説明
ストリー	ライブ配	ムービーがリアルタイ
ミングタ	信	ムで配信されます。
イプ	オンデマ	あらかじめサーバ上に
	ンド配信	用意されたムービーが
		配信されます。

1 サイト表示中にムービーを選ぶ▶ [はい]

 microSDカードのインポートフォルダの ムービーを再生:ノーマルメニューで[便利 ツール] ▶ [microSD] ▶ [インポート] ▶ [iモーション・ムービー] ▶ ムービーを選 ぶ

i コンシェル

i コンシェルとは、執事やコンシェルジュのように、お客様の生活をサポートするサービスです。お客様のさまざまなデータをお預かりし、メモやスケジュールの内容、生活エリアやお客様の居場所、趣味嗜好にあわせた情報を適切なタイミングでお届けします。i コンシェルの情報は、待受画面上でマチキャラ(待受画面上のキャラクタ)がお知らせします。

- i コンシェルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モードの契約が必要です)。
- ケータイデータお預かりサービスのご契約をされていないお客様が、i コンシェルを新たにご契約になる場合、同時にケータイデータお預かりサービスにもご契約いただいたことになります。
- コンテンツ(インフォメーション、i スケジュールなど)によっては、i コンシェルの月額使用料のほかに、別途情報料がかかる場合があります。
- インフォメーションの受信には一部を除いて別途パケット通信料がかかります。
- 詳細情報のご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ■際ローミングサービスご利用の際は、受信・詳細情報の閲覧共にパケット通信料がかかります。また、海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。
- i コンシェルを海外でご利用になる場合は海外利用設定が必要となります。

- i スケジュール・メモ・トルカ・電話帳などの自動更新時には別途パケット通信料がかかります。
- i コンシェルの詳細については、『ご利用ガイド ブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

インフォメーションを受信する

インフォメーションを受信したり、今日の予定通知 設定時刻、スケジュールアラーム設定時刻になった りすると、待受画面にポップアップメッセージを表示してお知らせします。

- 1 待受画面にポップ アップメッセージ 表示 ▶ ⑥
- ポップアップメッセージを選ぶ



「ひつじのしつじくん®」 ©NTT DOCOMO

iコンシェル画面を表示する

- [↑] ノーマルメニューで[i コンシェル]
- 2 機能アイコンを選ぶ

便利ツール

しゃべって検索を利用する

キーワードを音声入力し、i モードに接続して サイトを検索します。

- しゃべって検索のご利用時にはパケット通信料 がかかります。
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶[しゃべって検索]
 - はじめて起動したときは、[利用する]を選択してください。
- [キーワードを話してください]と表示されたら、送話口に向かって検索したい内容を話す
 - (内容を話す)約10秒以内で話してください。※約10秒経過するか、約10秒経過する、まちは®を細すと等



または**●**を押すと音
声入力が終了し、検索結果を表示します。

- 自然な速度でお話しください。次の場合は正し く認識できないことがあります。
 - 声が大きすぎたり、小さすぎたりする場合
 - 周囲の雑音が大きい場合
 - 発声が明瞭でない場合
 - 発声が不自然な場合
 - 発声速度が速すぎる場合
 - ボタンを押したり、送話口を触ったりした場合

音声クイック起動を利用する

待受画面から音声で機能を呼び出して実行することができます。

利用したい機能がメニューのどこにあるのかわからないときや、利用したい機能をすばやく起動させることができます。

- 1 待受画面で < (1秒以上)
- 2 [それではどうぞ
 ★★音声受付中★
 ★]と表示された
 ら、送話口に向かっ
 て起動したい機能
 を話す
 - 約10秒以内で話してください。話してください。話し終わるか、約10秒経過する、または⑥を押すと音声入力が終了し、



「ひつじのしつじくん®」 ®NTT DOCOMO

該当する機能を起動します。

- 起動する機能を特定できないときは、使い かたガイドを起動します。
- 自然な速度でお話しください。次の場合は正し く認識できないことがあります。
 - 声が大きすぎたり、小さすぎたりする場合
 - 周囲の雑音が大きい場合
 - 発声が明瞭でない場合
 - 発声が不自然な場合
 - 発声速度が速すぎる場合
 - ボタンを押したり、送話口を触ったりした場合

スケジュールを利用する

- 日付と件名は必ず設定してください。
- ノーマルの場合
- ノーマルメニューで「便利ツール] > [スケジュール] ▶ № ▶ [新規作成]
- 2 各項目を設定 ▶ 🗊



アラームを利用する

- ノーマルメニューで[便利ツール] [アラーム]
- 🤧 登録する番号を選ぶ
- 🕄 各項目を設定 🕨 📵
 - 項目の切替:

バーコードリーダーを利用する

- **1** ノーマルメニューで「カメラ/TV/ MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [読取りカメ ラ1 [バーコードリーダー]
- ディスプレイの中央に読み取るバー コードを表示▶●
 - バーコード(JANコード、QRコード)の真正 面からカメラまでを10cm以上離して、バー コードやFOMA端末をできるだけ固定する と認識されやすくなります。
- 🧣 読み取り結果を利用する

Bluetooth機能を利用する

FOMA端末とBluetooth機器をワイヤレスで接 続できます。

- すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を 保証するものではありません。
- Bluetooth機器が発信する電波は、電子医療機器 などの動作に影響を与える可能性があります。 場合によっては事故を発生させる原因になりま すので、次の場所ではFOMA端末の電源および 周囲のBluetooth機器の電源を切ってください。
 - 雷重内 ■ 航空機内 ■ 病院内
 - 白動ドアや火災報知機から近い場所
 - ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する 場所

Bluetooth機器をFOMA端末に登録する

- Bluetooth機器の登録には、Bluetoothパスキーの 入力が必要になります。登録を始める前にお好 きな4~16桁の数字を決めておき、FOMA端末・ 相手のBluetooth機器で同じ数字を入力します。
- あらかじめ相手のBluetooth機器を登録待機状態にしておいてください。
 - 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Bluetooth] ▶ [機器リスト・接続・切断]
 - 登録済みの機器があるときは、機器リスト 画面が表示されます。
 個を押して操作3に 谁みます。
- 2 [はい]
- 登録するBluetooth機器にカーソルを 合わせる ► [呼吸] ► 「機器登録]
- ▲ Bluetoothパスキーを入力
- 相手のBluetooth機器によっては、Bluetoothパ スキーの入力が不要な場合もあります。

Bluetooth機器と接続する

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶[Bluetooth] ▶ [機器リスト・接続・切断]
- 接続するBluetooth機器を選ぶ

Wi-Fiを利用する

本FOMA端末はWi-Fiに対応しており、ご家庭の アクセスポイントや公衆無線LANサービスを 通じて、フルブラウザを利用してインターネッ トに接続できます。

IEEE 802.11nについて

- 5.2GHz/5.3GHz/5.6GHz(W52/W53/W56)には対応していません。
- MIMO (Multiple Input Multiple Output、多入力 多出力)には対応していません。
- 40MHz帯域幅システム(HT40)には対応していません。

アクセスポイントモードを利用する

FOMA端末をアクセスポイント (親機)にしてWi-Fi 対応機器 (子機)を接続し、ゲーム対戦などのサービ スを利用できます。

また、FOMA端末をローカルエリアネットワーク内 でWi-Fi対応機器どうしを接続する際のアクセスポイントとして利用できます。

- 海外ではアクセスポイントモードを利用できません。
- ▼クセスポイントモードを利用するには、 mopera Uなどのインターネットサービスプロバイダとの契約が必要です。
- ▼クセスポイントモード利用時のパケット通信料は、パソコン・PDAなどを接続したパケット通信料となります。データ量の大きい通信を行うと通信料が高額になりますので、ご注意ください。

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Wi-Fi] ▶ [アクセスポイントモード (親機)]
 - アクセスポイントモード画面が表示されます。
- 2 項目を選ぶ
 - ◆ [APモード開始] / [APモード(ローカル)開始]
 - ◆ [接続中子機一覧] ▶ Wi-Fi対応機器を選ぶ ▶ 各項目を設定 ▶ ⑩
 - ◆ 「APモード停止] ▶ 「はい]
- アクセスポイントモードの設定をする
- 1 アクセスポイントモード画面で €
- 2 項目を選ぶ
 - ◆ [無線設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 各項目を設定 ▶ (図)
 - ◆ [接続先(APN)一覧]
 - ◆ [子機登録一覧] ▶ Wi-Fi対応機器を選ぶ ▶ 各項目を設定 ▶ 🚳
 - ◆ [ローカル通信設定] ▶ 設定を選ぶ
 - ◆ [設定リセット] ▶ 端末暗証番号を入力▶ [はい]

クライアントモードを利用する

ご家庭のアクセスポイントや公衆無線LANサービスなどに接続して、Wi-Fi経由でインターネットを利用することができます。

- Wi-Fi経由で i モードの利用はできません。
- Wi-FiからFOMAのネットワークに切り替えると パケット通信料が発生し、通信料が高額になり ますのでご注意ください。また、FOMAのネット ワークに切り替えた場合、自動的にWi-Fiには戻りませんのでご注意ください。
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Wi-Fi] ▶ [クライアントモード(子 機)]
- 2 項目を選ぶ
 - ◆ 「接続(自動選択)]
 - ◆ [新規接続先登録] ▶ 登録方法を選ぶ
 - [接続先一覧] ▶ アクセスポイントに カーソルを合わせる ▶ ⑥ ▶ 各項目を設 定 ▶ ⑥
 - ◆ [切断/停止]

データ管理

microSDカードを利用する

FOMA端末内の電話帳やメール、BookmarkなどのデータをmicroSDカードに保存したり、microSDカード内のデータをFOMA端末に取り込んだりすることができます。microSDカードをご利用になるには、別途microSDカードが必要となります。microSDカードおよびmicroSDカードアタプタをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。

- SH-05Dでは市販の2GバイトまでのmicroSD カード、32GバイトまでのmicroSDHCカードに 対応しています(2012年3月現在)。microSD カードの製造メーカや容量など、最新の動作確 認情報については次のサイトをご覧ください。 また、掲載されているmicroSDカード以外につい ては、各microSDカードの製造メーカへお問い合 わせください。
 - i モードから [SH-MODE] (2012年3月現在) [i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [ケータイ 電話メーカー] ▶ [SH-MODE]
 - パソコンから

http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh-05d/ なあ、掲載されている情報は動作確認の結果で あり、すべての動作を保証するものではありま せんので、あらかじめごろ承ください。

- FOMA端末の電源を入れたままの状態で microSDカードを取り付けたり、取り外したりしないでください。データが壊れることや正常に 動作しなくなることがあります。
- FOMA端末にmicroSDカードを挿入した直後や、microSDカード内のデータ編集中に、microSDカードを取り外したり、電源を切ったりしないでください。データが壊れることや正常に動作しなくなることがあります。
- 初期化されていないmicroSDカードを使うときは、FOMA端末で初期化する必要があります。パソコンなどで初期化したmicroSDカードは、FOMA端末では正常に使用できないことがあります。
- ●他のFOMA端末やパソコンなどで初期化した microSDカードを使うときは、表示されるフォル ダ名が異なることがあります。
- microSDカードの種類によっては、著作権保護機能に対応していないため、初期化できないことがあります。そのmicroSDカードはFOMAサポート対象となっていないため、データの保存やコピーなどの保証はいたしかねます。
- 他のFOMA端末やパソコンなどで使用していた microSDカードを挿入したときは、使用できない ことがあります。
- microSDカードに保存されたデータはバック アップをとるなどして別に保管してくださるようお願いします。万が一、保存されたデータが消失または変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

microSDカードを取り付ける/取り 外す

- microSDカードの金属端子面を下に 向けてゆっくりと挿入する
 - ●「カチッ」と音がするまで、ゆっくり指で押 し込んでください。
 - 取り外すときは、軽く押し込んでから引き 抜きます。



- 無理な力を加えると、FOMA端末・microSDカー ドが破損するおそれがありますので、ご注意く ださい。
- microSDカードスロットを顔の方に向けて、挿 入したり、取り外したりしないでください。急 に指を離すとmicroSDカードが飛び出し危険 です。

microSDカードを初期化する

- 初期化を行うと、microSDカードの内容がすべて 消去されますのでご注意ください。
- ノーマルメニューで[便利ツール] [microSD] | [6]

データをmicroSDカード/FOMA端 末ヘコピーする

例: i モーションのとき


- ノーマルメニューで[データBOX] ▶ 「i モーション·ムービー](**)** 「→ microSD1) *
 - ※ 保存場所がmicroSDカードのとき
- i モーションにカーソルを合わせる ▶ IMM ► [移動/コピー] ► [microSD ヘコピー] / [本体ヘコピー]
- 🙎 コピー方法を選ぶ

データをmicroSDカードにバック アップする

電話帳、メールなどのデータと各種設定情報が、一括してバックアップされます。

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [microSD] ▶ [バックアップ/復元]
- 2 [microSDへバックアップ] ▶ 端末暗 証番号を入力 ▶ 「はい]
- 電話帳をバックアップするときは、プロフィールの保存確認画面が表示されます。

赤外線通信を利用してデータを送 受信する



● 受信側と送信側のFOMA端末の赤外線ポートが 約20cm以内に向き合うようにしてください。

データを送信する

例: 電話帳のとき

- ┓ 待受画面で◎
- 2 名前にカーソルを合わせる ▶ ▶ [データ送信] ▶ [赤外線送信]
- 3 送信方法を選ぶ
 - ♦ [送信]
 - ◆ [全件送信] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 認 証パスワードを入力
- **4** [はい]

データを受信する

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶[赤外線] ▶ [赤外線受信]
- 2 受信方法を選ぶ
 - ◆ [受信] ▶ [はい]
 - ◆ [全件受信] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 送 信側と同じ認証パスワードを入力 ▶ 「はい〕
- **3** [はい]

パソコンと接続する

FOMA端末とパソコンを接続しmicroSDカード内のWMAファイルや画像などをやりとりすることができます。また、インターネットへ接続してデータ通信を行うこともできます。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売) またはFOMA USB接続ケーブル(別売)が必要です。
- データ通信を行うには、「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールする必要があります。

詳しくは「パソコン接続マニュアル」をご覧ください。「FOMA通信設定ファイル」と「パソコン接続マニュアル」は、ドコモのホームページからダウンロードできます。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/

ドコモ コネクションマネージャ

ドコモコネクションマネージャは、ドコモのデータ通信を行うのに便利なソフトウェアです。お客様のご契約状況に応じたパソコン設定を簡単に行うことができます。また、料金カウンタ機能で通信料や利用金額の目安を確認することもできます。詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/service/connection_manager/

サポート

故障かな?と思ったら

- まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要がある かをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを 更新してください(grp.86)。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改 善されないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合 わせ先」、またはドコモ指定の故障取扱窓口までお気 軽にご相談ください。

■ 雷源

FOMA端末の電源が入らない

- 電池パックが正しく取り付けられています P.28 tì. ■ 電池切れになっていませんか。
- ₽ 充電

充電ができない(充電ランプが点灯しない、または 点滅する)

- 電池パックが正しく取り付けられています P 28 アダプタの電源プラグやシガーライタープ ラグがコンセントまたはシガーライターソ P31 ケットに正しく差し込まれていますか。 ● アダプタとFOMA端末が正しくセットされ P31 ていますか。 ● ACアダプタ(別売)をご使用の場合、ACア ダプタのコネクタがFOMA端末にしっかり P.31 と接続されていますか。
- ・ 充電しながら通話や通信、その他機能の操 作を長時間行うと、FOMA端末の温度が上 昇して充電ランプが点滅する場合がありま す。その場合は、FOMA端末の温度が下がっ てから再度充電を行ってください。

充電が完了しない(充電しているのに電池残量が 減る)

通話中や通信中は充電が完了しない場合が あります。また、ワンセグ視聴/録画中、動 画/i モーション再生中、Music&Video チャネル番組取得中、Music&Videoチャネ ルプレーヤーやミュージックプレーヤー起 動中、iアプリの動作中、カメラ使用中など に充電を開始するとご使用の充電アダプタ によっては電池残量値が減り、充電が完了 しないことがありますが、FOMA端末の異 常ではありません。充電を完了させるには、 動作を終了してから充電することをおすす めします。

付属のワイヤレスチャージャーで充電できない (チャージインフォメーションが点灯しない)

- 専用ACアダプタを使用していますか。 P 29 専用ACアダプタの電源プラグ、コネクタが P.29 奥まで確実に差し込まれていますか。 ● ワイヤレスチャージャーとFOMA端末や電
- P 29 池パックの間に異物がありませんか。 P.29 充電完了またはほぼ充電完了しています。
- FOMA端末や電池パックを充電エリアの中 P 29 央付近に置いていますか。
- FOMA端末や電池パックを正しい向きに置 P 29 いてください。

ワイヤレスチャージャーで充電できない(チャー ジインフォメーションが早い点滅をする)

- 専用ACアダプタを使用していますか。また は異常がありませんか。専用ACアダプタを 使用しても状態が変わらない場合は、電源 プラグをコンセントから抜き、数秒後に差 し込み直してください。
- ワイヤレスチャージャーとFOMA端末や電 P.29 池パックの間に異物がありませんか。
- FOMA端末や電池パックを充電エリアの中 P.29 央付近に置いてください。

ワイヤレスチャージャーで充電できない(チャージインフォメーションがゆっくり点滅(約2秒点滅)をする)

FOMA端末や電池パックの温度が高すぎたり、低すぎたりしませんか。5 ℃~35℃の場所でFOMA端末や電池パックをしばらく置いてから充電してください。

ワイヤレスチャージャーでの充電時間が長い

 充電する場所の温度が高すぎたり、低すぎ たりしませんか。5℃~35℃の場所で充電 してください。

端末操作

操作中・充電中に熱くなる

● 操作中や充電中、また、充電しながら:アプリやテレビ電話、フンセグ視聴などを長時間行った場合などには、FOMA端末や電池パック、アダブタの温度が高くなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままざ使用ください。

電池の使用時間が短い

- 圏外の状態で長時間放置されるようなこと はありませんか。 圏外時は通信可能な状態にできるよう電波 を探すため、より多くの電力を消費してい ます。
- 電池バックの使用時間は、使用環境や劣化 度により異なります。
- ■電池パックは消耗品です。充電を繰り返す ごとに、1回で使える時間が次第に短く なっていきます。
 十分に充電しても購入時に比べて使用時間

十分に充電しても購入時に比べて使用時間 が極端に短くなった場合は、指定の電池 パックをお買い求めください。

電源断・再起動が起きる		
● 電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。	_	
● ドコモminiUIMカードのIC部分が汚れて いませんか。	P.28	
ボタンを押しても動作しない		
オール□ックを設定していませんか。	P.47	
● FOMA端末の電源が切れていませんか。	P.31	
ドコモminiUIMカードが認識しない		
● ドコモminiUIMカードを正しい向きで挿入 していますか。	P.28	
時計がずれる		

時計がずれる

● 長い間電源を入れた状態にしていると時計 がずれる場合があります。 自動時刻・時差補正が[ON]に設定されてい るかを確認し、電波のよい場所で電源を入 れ直してください。

通話

ダイヤル発信できない	
オールロックを設定していませんか。	P.47
ダイヤル発信制限を設定していませんか。	P.47
● セルフモードを設定していませんか。	P.47

通話ができない(場所を移動しても[酬]の表示が 消えない、電波の状態は悪くないのに発信または 着信ができない)

電源を入れ直すか、電池パックまたはドコ	P.28
モminiUIMカードを入れ直してください。	P.31
電波の性質により、「圏外ではない」「電波状	

- 電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は「副」を表示している」状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。
- メモリ別着信許可、メモリ別着信拒否など 着信制限を設定していませんか。
- 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は[しばらくお待ちください]と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてがす直してください。

カメラ

カメラで撮影した静止画や動画がほやける 近くの被写体を撮影するときは、フォーカス設定を[接写]に設定してください。 カメラのレンズにくもりや汚れが付いていない力を確認してください。 フォーカスロックを利用してください。 人物を撮影するときは、フォーカス設定の顔認識フォーカスを[ON]に設定してください。 手ぶれ補正を[オート](静止画)/[ON](動画)で撮影してください。

保証とアフターサービス

保証について

- ◆ FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品 の全部または一部を変更することがありますので、 あらかじめご了承ください。

アフターサービスについて

調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書または本FOMA端末に搭載の「使いかたガイド」の「故障かな?と思ったら」をご覧になってお調べください。

それでも調子が良くないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご3承ください。

保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(ディスプレイ・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。

ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

以下の場合は、修理できないことがあります。

- ◆ 故障取扱窓□にて水濡れと判断した場合(例:水濡れシールが反応している場合)
- ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

保証期間が過ぎた場合は

ご要望により有料修理いたします。

部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめごろ承ください。

闘お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
 - 改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
 - 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
 - ディスプレイやボタン部にシールなどを貼る
 - ・ 接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
 - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
 - 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。

- FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。
 - 銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。

技術基準適合認証品

- 各種機能の設定などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。
 - お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を 行ってくださるようお願いいたします。
- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、 Wi-Fi用のMACアドレスおよびBluetoothアドレスが 変更される場合があります。
- FOMA端末の下記の箇所に、磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
 - 使用箇所:スピーカ、メインディスプレイ上部
- 体内側が、ストーグ、ネインが、ストロ・ストロ・ 本FOMA端末は防水/防塵性能を有しておりますが、FOMA端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池バックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。

端末エラー情報送信設定

ご利用のFOMA端末にエラーが発生した場合、 記録したエラー情報をドコモに送信する設定を 行います。

- ▼エラーが発生しても、エラーの種別によっては 記録されない場合があります。
- 記録された情報は夜間にドコモに送信されます。
- エラー情報が送信される際のパケット通信料は 無料です。
- 送信された情報に個人を特定する情報は含まれません。

i モード故障診断サイト

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いただけます。ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ失」までお問い合わせください。

「iモード故障診断サイト」への接続方法

i モードサイト: [i Menu] ▶ [お知らせ] ▶ [サポート情報] ▶ [お問い合わせ] ▶ [故障・電波状況お問い合わせ先] ▶ [i モード故障診断]

● 海外でのご利用は有料となります。



サイト接続用 QRコード

ソフトウェア更新

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

- ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよび i Menuの「お客様サポート」にてご案内いたします。更新方法には、「自動更新」、「即時更新」、「予約更新」の3つの方法があります。
- ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様のFOMA端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめごろ承ください。

ご利用にあたって

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書換え)には 時間がかかることがあります。
- リフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種 通信機能、端末クリーンアップおよび、その他機 能を利用できません(ダウンロード中は音声着 信が可能です)。

- ◆ ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマー クが3本表示されている状態で、移動せずに実行 することをおすすめします。ソフトウェアダウン ロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロー ドが中止された場合は、再度電波状態のよい場所 でソフトウェア更新を行ってください。
- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソフトウェア更新用サーバ)と信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗 しました」と表示され、一切の操作ができなくな ります。その場合には、大変お手数ですがドコモ 指定の故障取扱窓口までお越しいただきますよ うお願いいたします。

アイコンからソフトウェアを更新する

ソフトウェアが自動でダウンロードされると、待受 画面に[**]が表示されます。

- 1 待受画面に[☆]表示 ● [☆]を 選ぶ
- 2 書換え方法を選ぶ

設定の確認:[OK]

● 設定の変更:[時刻変更]

● 書換え開始: [今すぐ書換え]

メニューからソフトウェアを更新する

1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶[その他設定] ▶ [ソフトウェア更新]

- ② 端末暗証番号を入力 ▶ [更新実行]
- 3 更新方法を選ぶ

スキャン機能

FOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

◆ スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール 受信などの際にFOMA端末に何らかの障害を引 き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提 供する機能です。各障害に対応したパターン データがFOMA端末にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデー タが存在しない場合、本機能にて障害などの発 生を防ぐことができませんのであらかじめご了 承ください。

パターンデータ更新

- まずはじめに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。
- 2 [はい] ▶ [はい]
- 3 パターンデータ更新が完了したら[OK]

スキャン結果の表示

₩ スキャンされた問題要素の表示について

● 警告画面で[詳細]を選択すると、問題要素名が表示されます。バターンデータの内容によって問題要素名がない場合、[詳細]は表示されません。



● 問題要素名は最大5個まで表示されます。6個以上検出した場合は、6個目以降の問題要素名は省略され、検出された問題要素の総数が表示されます。また、同じ問題要素を複数検出した場合は、1個のみ表示されます。

スキャン結果の表示について

■ スイヤノ和未の衣がについて	
警告レベル 0	警告レベル 1
問題要素が検出されました した 正常に動作できない場 合があります	問題要素が検出されました に常に動作できない場合があります 動作を中止しますか?
[OK]:表示/起動/ 発信	[いいえ]:表示/起動/ 発信 [はい]:動作の中止
警告レベル 2	警告レベル3
問題要素が検出されました に常に動作できない場 合があるため終了しま す	問題要素が検出されました。 正常に動作できない場合があります データを削除しますか?
[OK]:終了	[はい]:データ削除 「いいえ]:データを削除

警告レベル4



[OK]:データ削除

オプション・関連機器

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。

また、オプションの詳細については、各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- FOMA ACアダプタ01*1/02*1
- 電池パック SH34
- リアカバー SH60
- イヤホンターミナル P001※2
- 平型ステレオイヤホンセット P01※3
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01^{※3} / P02^{※3}
- ステレオイヤホンセット P001*2
- スイッチ付イヤホンマイク P001^{※2}/P002^{※2}
- イヤホンマイク 01
- ステレオイヤホンマイク 01
- イヤホンジャック変換アダプタ P001※3
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01
- イヤホン変換アダプタ 01
- FOMA USB接続ケーブル※4
- ワイヤレスイヤホンセット 02
- FOMA海外兼用ACアダプタ 01^{※1}

- FOMA DCアダプタ01/02
- FOMA室内用補助アンテナ※5
- 車載ハンズフリーキット 01※6
- FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- 車内ホルダ01
- FOMA乾電池アダプタ 01
- キャリングケースS 01
- キャリングケース 02
- 骨伝導レシーバマイク 01※3/02
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02^{※4}
- FOMA 補助充電アダプタ 01/02/03
- FOMA室内用補助アンテナ(スタンドタイプ)※5
- FOMA ecoソーラーパネル 01
- ワイヤレスチャージャー SH01※5
- ワイヤレスチャージャー 01^{※5}
- ※1 ACアダプタでの充電方法については、P.31を ご覧ください。
- ※2 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01と イヤホンジャック変換アダプタを接続しない とご利用になれません。
- ※3 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01を 接続しないとご利用になれません。
- ※4 USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- ※5 日本国内でご利用ください。
- ※6 SH-05Dを充電するためには、FOMA車載ハン ズフリー接続ケーブル 01が必要です。

付録

メニュー一覧

- の項目は、各種設定リセット(★★ア.48)でお買い上げ時の状態に戻る項目です。
 - 項目の中には、お買い上げ時の状態に戻らない機能を含んでいる場合があります。

ノーマルメニュー/ベーシックメ ニュー一覧

ノーマルメニューに設定されているきせかえツール によっては、機能名の表記が異なる場合があります。

器 メールメニュー

受信BOX	
送信BOX	
未送信BOX	
新規メール作成	
新規デコメアニメ作成	
デコメテンプレート	デコメール
	デコメアニメ
新規SMS作成	
メール/メッセージ問合せ	
SMS問合せ	
メール選択受信	
デコメアイテム	変換パターン
	フォント

=0 · T 18 / 1	
	メール受信履歴
メール送受信履歴	メール送信履歴
	緊急速報「エリアメール」設 定
	SMS設定
	編集時自動保存設定
	アドレス・迷惑メール設定
	メールグループ
	ブログ/SNS投稿先設定
	返信設定
	メール/メッセージ問合せ 設定
	定型文/単語登録
	署名編集設定
	表示設定
メール設定	受信設定

□ i モード/webメニュー

i Menu总検索	
Bookmark	
画面メモ	
サイト閲覧履歴	
URL入力	URL入力
	URL入力履歴
i チャネル	i チャネル一覧
	テロップ表示設定
	i チャネル初期化
RSSリーダー	
ツータッチサイト	

i モード/web設定	i モードブラウザ設定
	フルブラウザ設定
	共通設定
	i モード設定確認
	i モード設定リセット
フルブラウザホーム	

₩ i アプリメニュー

ソフト一覧	
i アプリコール履歴	
i アプリ実行情報	自動起動失敗履歴
	異常終了履歴
	セキュリティエラー履歴
	トレース情報
i アプリ設定	i アプリ音量
	ソフト情報表示設定
	自動起動設定
	iウィジェット設定
	ソフトの並べ替え
	照明点灯時間設定
	バイブレータ設定
	ツータッチiアプリ表示
	i アプリ省電力設定
	i アプリコールダウンロー
	ド設定

☆ カメラ/TV/MUSICメニュー

カメラ	静止画撮影
	動画撮影
	トイカメラ
	アレンジカメラ
	連写カメラ
	読取りカメラ
	メイクデコカメラ
	静止画アルバム
	動画再生
ワンセグ	ワンセグ視聴
	番組表
	録画した番組
	予約/予約リスト
	録画予約履歴
	テレビリンク
	チャンネルリスト
	ユーザ設定
ミュージックプレーヤー	-
Music&Videoチャネル	

≣ データBOXメニュー

マイピクチャ
ミュージック
Music&Videoチャネル
i モーション・ムービー
メロディ
コンテンツパッケージ
マイドキュメント
きせかえツール
マチキャラ
キャラ電
ワンヤグ

その他
データ検索
アルバム
ホームネットワーク

ホームネットワーク	
便利ツールメニュー	
バーコードリーダー	
電卓	
アラーム	
赤外線	赤外線受信
	赤外線全件送信
	データ送受信設定
スケジュール	
メモ	
お知らせタイマー	
ボイスレコーダー	
Bluetooth	接続待機
	Bluetooth受信
	Bluetooth全件送信
	機器リスト・接続・切断
	新規機器登録
	Bluetooth電源オン/
	Bluetooth電源オフ
	Bluetooth設定
Wi-Fi	クライアントモード(子機)
	アクセスポイントモード(親 機)
	ホームネットワーク設定
プレゼンアシスト	
マンガ・ブックリーダー	
ドキュメントビューア	
クイック検索	

ケータイデータお預か	データ確認/ダウンロード
りサービス	電話帳を更新
	スケジュール等を更新
	画像を更新
	設定情報を更新
	詳細設定/通信履歴
microSD	データBOX
	PIM
	トルカ
	i アプリ使用データ
	デコメアニメテンプレート
	マンガ・ブックリーダー
	バックアップ/復元
	その他
	個別バックアップ/復元
	インポート
使いかたガイド	
定型文/単語登録	定型文
	単語登録
ダウンロード辞書	
音声クイック起動	
しゃべって検索	
ドコモへのお問合せ	ドコモ総合案内・受付
	ドコモ故障問合せ
	海外紛失·盗難等
	海外故障

■ 電話機能メニュー

電話帳	電話帳検索
	電話帳登録
	UIMカード(FOMAカード)操
	作
	グループ登録

声メモ一覧 声メモ録音 言メモ設定 信履歴 ダイヤル 窓電話ストップ 号通知部願いサービス 信者番号通知 信託中の着信動作 信詳細設定 信詳細設定 話中詳細設定 話中詳細設定 において、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には
言メモ設定 信履歴 ダイヤル 惑電話ストップ 号通知お願いサービス 信者番号通知 話中の着信動作 信詳細設定 信詳細設定 話中詳細設定 話中詳細設定 に言詳細設定 に言詳細設定
信履歴 ダイヤル 窓電話ストップ 号通知お願いサービス 信者番号通知 話中の着信動作 信詳細設定 信詳細設定 時中詳細設定 たホン機能設定 にする機能設定
ダイヤル 窓電話ストップ 号通知お願いサービス 信者番号通知 話中の着信動作 信詳細設定 信詳細設定 話中詳細設定 比・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
整電話ストップ 号通知お願いサービス 信者番号通知 話中の着信動作 信詳細設定 信詳細設定 話中詳細設定 比中詳細設定 でする。 である。
写通知お願いサービス 信者番号通知 話中の着信動作 信詳細設定 信詳細設定 信詳細設定 に詳細設定 に対している。 には、
信者番号通知 話中の着信動作 信詳細設定 信詳細設定 信詳細設定 話中詳細設定 ヤホン機能設定 信拒否設定 信語函数
話中の着信動作 信詳細設定 信詳細設定 話中詳細設定 お・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
信詳細設定 信詳細設定 話中詳細設定 ヤホン機能設定 信拒否設定 信通知
信詳細設定 話中詳細設定 ヤホン機能設定 信拒否設定 信通知
話中詳細設定 ヤホン機能設定 信拒否設定 信通知
ヤホン機能設定 信拒否設定 信通知
信拒否設定 信通知
信通知
話発着信設定
レビ電話発信設定
レビ電話着信設定
ケット通信中着信設定
レビ電話動作設定
レビ電話画像選択
レビ電話切替機能通知
話料金表示
話時間表示
話料金自動リセット設定
話料金上限通知
限通知アイコン消去
ッヤージ確認・設定(サイ
)

2in1	2in1モード切替
	電話帳2in1設定
	モード別待受画面設定
	番号別発着信設定
	2in1機能OFF
	着信回避設定
メロディコール	
留守番電話サービス	開始
	呼出時間
	停止
	設定確認
	メッセージ再生
	設定
	メッセージ問合せ
	件数増加鳴動設定
	表示消去
	テレビ電話設定
その他ネットワーク	転送でんわ
サービス	キャッチホン
	英語ガイダンス
	遠隔操作設定
	マルチナンバー
	デュアルネットワーク
	追加サービス
	OFFICEED

本体設定メニュー

画面・ディスプレイ	きせかえツール設定
	待受画面設定
	MyFACE設定
	カラーテーマ設定
	表示画質設定
	ベールビュー設定
	各種画面設定
	サブディスプレイ設定
	マチキャラ設定
	メニュー設定
音/バイブ/マナー	着信音設定
	その他音設定
	音量設定
	バイブレータ設定
	マナーモード選択
	音楽再生音優先設定
	マチキャラおしゃべり設定
照明•イルミネーション	照明設定
	イルミネーション設定
文字表示/入力	文字サイズ設定
	フォント選択
	文字入力設定
	Select language
時計	日付時刻設定
	時計表示設定
	自動電源ON/OFF

ロック・セキュリティ	ロック設定
	シークレットモード
	プライバシー設定
	電話/メール着信時設定
	ダイヤル発信制限
	着信拒否設定
	端末暗証番号設定
	UIMカード(FOMAカード)設
	定
	スキャン機能
電池	ecoモード
	ecoモード自動起動設定
	電池残量
	電池アイコン設定
	電池マーク%一時表示
外部接続	USBモード*
	Bluetooth
	Wi-Fi
	フェムトセル
	データ送受信設定
その他設定	セルフモード
	初期設定
	端末クリーンアップ
	データー括削除
	各種設定リセット
	表示速度優先モード
	端末エラー情報送信設定
	ソフトウェア更新
	リモート機能設定確認
	メモリ確認
きせかえ/ライフスタ	トータルカスタマイズ
イル	ライフスタイル設定

地図/海外メニュー

0,, ,,,,,,	
地図	
イマドコサーチ	イマドコかんたんサーチ
	イマドコサーチ
i エリア-周辺情報-	
地図選択	
海外ネットワークサー	ネットワークサーチ設定
チ	優先ネットワーク設定
	オペレータ名表示設定
	在圏状態表示
	再検索アイコン表示設定
海外設定	お問合せ(海外)
	ローミング時着信規制
	ローミング着信通知
	ローミングガイダンス
	国際ダイヤルアシスト
	i モードサービス利用設定
	メール/メッセージ利用設
	定
	ネットワークサービス
海外ご利用ガイド	

□ i コンシェルメニュー

iコンシェル

プロフィールメニュー

プロフィール

₩ トルカメニュー

トルカ
ワンセグからトルカ取得
トルカサウンド設定

その他の機能

クイック設定	
セレクトメニュー	
テレビ電話	
マナーモード	
おまかせロック	
かんたんデコメ	
文字入力	入力設定

主な仕様

₩ 本体

品名		SH-05D	
サイズ		高さ約110mm×幅約50mm ×厚さ約17.3mm(最厚部:約 18.1mm)(折りたたみ時)	
質量		約129g(電池パック装着時)	
	FOMA/ 3G	音声電話時:約310分	
連続通話 時間 ^{※ 1} ※ 2		テレビ電話時:約140分 (カメラ映像表示時)	
		テレビ電話時:約180分 (代替画像表示時)	
連続待受 時間 ^{※2} ※3	FOMA/ 3G	静止時:約800時間※4	
ワンセグ視	聴時間	約380分	
充電時間		ACアダプタ:約195分	
		DCアダプタ:約195分	
		ワイヤレスチャージャー: 約205分	

ディスプ レイ	方式	メインディスプレイ: NewモバイルASV液晶 16,777,216色 サブディスプレイ:有機EL 1色
	サイズ	メインディスプレイ: 約3.2inch サブディスプレイ: 約0.9inch
	画素数	メインディスプレイ: 409,920画素(480×854ドット) サブディスプレイ: 4,608画素(128×36ドット)
揚像素子	種類	CMOS [*] ⁵
版傢系士	サイズ	1/4.0inch
カメラ部	有効画素数	約530万画素
	記録画素数 (最大時)	約500万画素
	ズーム(デ ジタル)	最大約22.0倍
	静止画記録 枚数	約1200枚 ^{※6※7}
記録部		約60000枚(microSDカード (2Gバイト)保存時) ^{※6}
	静止画連続 撮影	待受: 8枚/VGA: 10枚/ QVGA: 40枚/QCIF: 40枚
	静止画ファ イル形式	JPEG
	動画録画時間	1件あたり約26秒 ^{※8}
		1件あたり約60分 (microSDカード(2Gバイト) 保存時)**8
	動画ファイ ル形式	MP4

	連続再生時間	i モーション:約510分 ^{※9}	
		着うたフル®(バックグラウ	
		ンド再生対応):約5400分※9	
		WMAファイル(バックグラ	
************************		ウンド再生対応):約3120分 *10	
音楽再生		A. 10	
		Music&Videoチャネル(音声)	
		(バックグラウンド再生対	
		応):約1020分	
		Music&Videoチャネル(動	
		画):約510分	
	着うた®		
保存容量	着うたフ	約957Mバイト※ ¹¹	
	ル®		
無線I AN		IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)	
##inkLAIN		準拠	

- 「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- ※1 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- ※2 データ通信やマルチアクセス実行時およびカメ ラ起動時も、前述の通話時間や待受時間より短く なります。
- ※3 連続待受時間とは、FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できる状態で移動したときの目安です。なお、電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、通話・待受時間は半分程度になることがあります。。 モード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話や i モード通信をしなくても、フンセグの視聴、i モードメールの作成、ダウンロードした i アプリ、i アプリ待受画面の起動など各種機能の利用頻度が高い場合、通話(通信)・待受時間は短くなります。
- ※4 FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。

- ※5 CMOS(complementary metal-oxide semiconductor:相補型金属酸化膜半導体)とは、 銀塩カメラのフィルムに当たる部分を構成する 揚像奏子です。
- ※6 画像サイズ:QVGA(240×320ドット)/画質: ノーマル/ファイルサイズ:25Kバイト
- ※7 お買い上げ時に登録されているデータ(削除可能なデータ)を削除していない場合の撮影枚数です。
- ※8 画像サイズ:VGA(640×480ドット)/画質://イ クオリティ/ファイルサイズ制限:制限なし/種 別:映像+音声
- ※9 ファイル形式:AAC形式
- **※10** ファイル形式:WMA形式
- ※11 静止画、動画、ミュージック、メロディ、マイドキュメント、きせかえツール、マチキャラ、キャラ電、iアブリ、電子書籍/電子コミック、Music&Videoチャネル、ビデオ、トルカを保存している場合には、着うた®/着うたフル®の保存容量は少なくなります。

電池パック

品名	電池パック SH34
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	DC 3.7 V
公称容量	1150 mAh

罪 ワイヤレスチャージャー

	ワイヤレス チャージャー	専用ACアダプタ
入力	DC12V 600mA	AC100-240V
		50-60Hz 18-24VA
出力	最大 5 W	DC12V 600mA
寸法	138×90×19mm	70.5×30.5×45.0mm
		(突起部、コード含まず)
質量	約140g	約120g
使用温度	5℃~35℃	5℃~35℃
規格	WPC準拠	_

₩ ビデオの保存件数と録画時間の目安

	最大保存件数	最大録画時間
FOMA端末	99件	約300分
microSDカード (32Gバイト)※	99件	約10240分

※ 1回あたりの録画サイズは2Gバイト(約640分)までです。2Gバイトを超えるmicroSDカードを使用し、空き容量があっても録画を終了します。

FOMA端末の保存・登録・保護件数

į	重 別	保存•登録 可能件数	保護 可能 件数
電話帳		2000* 1 * 2	_
ワンセグ	テレビリンク	50	-
	視聴予約/録 画予約	100*3*4	-
チャンネル	リスト	10	_
Music&Vide	oチャネルの番組	22 [*] ²	_
≥⊐-	着うたフル®	100 [*] ²	_
ジック	うた文字	100*2	_
	プレイリスト	10	-
スケ	スケジュール	2600*4*5	-
ジュール	休日	30	_
	祝日	5 * 6	_
メモ		2600*4*5	_
メール	受信メール	2500*2*7*8	2500
(SMS	送信メール	500 % 2 % 7	500
i モード メールの 合計)	未送信メール	500 [*] ²	500
エリアメー	- ル	30	-
デコメ®	デコメール®	100 ^{※8}	_
テンプ レート	デコメアニメ®	100**8	-
デコメ®	変換パターン	10	_
アイテム	フォント	5	_

種別	保存•登録 可能件数	保護 可能 件数
メッセー メッセージR	50 ^{※2}	25
ジ メッセージF	50 ^{※2}	25
Bookmark	200	_
画面メモ	400 ^{※ 2}	400
ダウンロード辞書	10 ^{※9}	_
iアプリ	100*2*8	_
画像	3000 * 2 * 8 * 10	_
動画/iモーション	200*2*8	_
きせかえツール	50*2*8	_
MyFACEコンテンツ	12*11	_
マチキャラ	50*2*8	_
キャラ電	50*2*8	_
メロディ	500 [*] ²	_
PDFデータ	100*2*8	_
Word, Excel, PowerPoint	100	_
トルカ	200** 2	_
電子書籍/電子コミック	1000*2	-
ワンセグのビデオ	99**2	-
フォント(TTF)	3	-
コンテンツパッケージ	100** 2	-
個別データ	99	_

- ※ 1 50件までドコモminiUIMカードに保存できます。
- ※2 メモリの使用状況によっては実際に保存できる 件数が少なくなる場合があります。
- ※3 視聴予約と録画予約を合わせた件数です。
- ※4 視聴予約、録画予約、スケジュール、メモのメモリの使用状況によっては、保存できる件数が少なくなる場合があります。
- ※5 視聴予約、録画予約、スケジュール、メモを合わせ た件数です。
- ※6 あらかじめ登録されている国民の祝日とは別に 登録できます。
- ※7 SMSの場合はさらに受信メールと送信メールを 合わせて20件までドコモminiUIMカードに保存で きます。

- ※8 お買い上げ時に登録されている削除可能なデー タも含みます。
- ※9 使用辞書には5件まで設定できます。
- ※10 ワンセグで録画した静止画も含みます。
- ※11 お買い上げ時に登録されている削除不可能な データ、発着信一覧も含みます。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種SH-05Dの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する 技術基準(※1)ならびに、これと同等な国際ガイドライ ンが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計さ れています。この国際ガイドラインは世界保健機関 (WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年 齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。 国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容 値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表 す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)で定めてお り、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。こ の携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.703 W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じ ることもありますが、いずれも許容値を満足しています。 携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限 の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話 している状態では、通常SARはより小さい値となりま

す。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話

機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。NTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します(※2)。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体から1.5cm以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、「携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。」と表明しています。 さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/ facts_press/fact_iapanese.htm

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm 一般社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/index02.html ドコモのホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/

http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/シャープ株式会社のホームページ

http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/index.html

- ※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、平成22年3月に国際規格(IEC62209-2)が制定されました。国の技術基準については、平成23年10月に、諮問第118号に関して情報通信審議会情報通信技術分科会より一部答申されています。

European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.704 W/kg³⁶. As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away from the head.

X The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.

Declaration of Conformity

This declaration relates to the handset only.



In some countries/regions, such as France, there are restrictions on the use of Wi-Fi. If you intend to use Wi-Fi on the handset abroad, check the local laws and regulations beforehand.

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that this SH-05D is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

A copy of the original declaration of conformity can be found at the following Internet address: http://www.sharp.co.ip/k-tai/

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Bules
 - Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient/relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit. different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.

The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the ECC for each model. The highest SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 1.010 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.662 W/kg.

Body-worn Operation: This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with ECC RF exposure requirements, and should be avoided.

The ECC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea/ fccid/ after searching on FCC ID APYHRO00167. Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at http://www.ctia.org/.

Wi-Fiとは

無線LAN標準規格のIEEE 802.11に基づき、無線 LAN機器の相互接続性を保証するためにWi-Fi Alliance®が実施している認証テストで、この認証テ ストにパスした製品のみ「Wi-Fi Certified™」という 認定が与えられ、Wi-Fiロゴがついた製品との相互 接続が保証されます。

№ 認証取得内容

IFFF Standard^{※ 1}

- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n



Security^{* 2}

- WPA™ Personal
- WPA2™ Personal

Special Features

■ Wi-Fi Protected Setup™¾3



- ※ 1 無線LAN規格IEEE 802.11に基づいたWi-Fi認証の ベースとなる規格です。
- ※ 2 IEEE 802.11に基づきWi-Fi Alliance[®]が策定した 無線LANの暗号化方式の規格です。
 - WPATM

Wi-Fi Protected Accessの略で、相互運用可能なセキュリティ拡張の標準化仕様です。 暗号化方式はTemporal Key Integrity Protocol (TKIP)を使用します。

WPA2TM

IEEE 802.11i規格に準拠し、WPA™認証をさら 応強化しており、下位互換性があります。 暗号化方式はAdvanced Encryption Standard (AES)を使用し、現在Wi-Fi認証ではWPA2™認 証は必須となっています。

WPA™、WPA2™のPersonalでは事前共有キー (WPA/WPA2-PSK)で認証を行います。

※3 WPS機能で、無線LANの接続設定内容(SSIDや認証方式、暗号キーなど)をブッシュボタン方式、 PNコード入力方式で設定できる機能を有しています。

輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本製品及び付属品を輸出及び再輸出する場合は、お養物責任及び費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

知的財産権

| 著作権・肖像権について

◆ お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードやテレビ、ビデオなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であって も撮影または録音を制限している場合がありますの で、ご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに 他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本 人の同意なしにインターネット上のホームページに 掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖 像権を侵害するおそれがありますのでお控えくださ い。

商標について

- ●「FOMA」、「トルカ」、「mopera U」、「キャラ電」、「デコメール®」、「デコメ®」、「デコメアニメ®」、「デコメ絵文字®」、「「デフリ」、「i チャネル」、「WORLD CALL」、「デュアルネットワーク」、「セキュリティスキャン」、「メッセージ・「ADATAでは、アルティスキャン」、「スッセージ・「ADATAでは、アルトークのでは、「メッセージ・「ADATAでは、アルトークのでは、「リア」、「アンは、「ADATAでは、アンドークのでは、「は、アンドークル」、「エリアメール」、「イマドコサーチ」、「コンシェル」、「i ウィジェット」、「i アブリコール」、「コンジェル」、「i ウィジェット」、「アブリコール」、「コンジェル」、「声の宅配便」、「imode」の「、「impopi」の「は、NTTドコモの商標または登録商標です。
- 本機には、Symbian Foundation Limitedよりライセンス供与されたソフトウェアが含まれています。
 SymbianはSymbian Foundation Limitedの登録商標です。
- キャッチホンは日本電信電話株式会社の登録商標です。
- マルチタスク/Multitaskは、日本電気株式会社の登録商標です。
- Microsoft[®]、Windows[®]、Windows Media[®]、Windows Vista[®]、PowerPoint[®]は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Microsoft Excel、Microsoft Wordは、米国の Microsoft Corporationの商品名称です。
- QuickTimeは、米国および他の国々で登録された米国Apple Inc.の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- microSDHC□ゴはSD-3C, LLCの商標です。



- Powered by JBlend[™] Copyright 2002-2011 Aplix Corporation. All rights reserved.
 JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。
- 「AXISフォント」は株式会社アクシスの登録商標です。 また、「AXIS」フォントはタイププロジェクト株式会社 が制作したフォントです。

JBlend[®]

- この製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見やすく、読みやすくなるよう設計したLCフォントが搭載されています。LCフォント/LCFONTおよび
 は、シャープ株式会社の登録商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc. また はその関係会社の米国またはその他の国における登 録商標です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、G ガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、 およびGガイド関連ロゴは、米国 Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日 本国内における商標または登録商標です。
- Google, モバイルGoogle マップは、Google, Inc.の登録商標です。
- OBEX™、IrSimple™、IrSS™またはIrSimpleShot™は、Infrared Data Association®の商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造 されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号は ドルビーラボラトリーズの商標です。
- FlashFX® Pro™は、米国Datalight, Inc.の商標または 登録商標です。
 - (U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156)
- PhotoSolid[®]、PhotoScouter[®]、ImageSurf[®]、 TrackSolid[®]、MovieSolid[®]は株式会社モルフォの登録 商標です。
- ◆ 本製品には株式会社モルフォのMorpho Effect Library [PRETTY]を採用しております。
 Morpho Effect Library [PRETTY]は株式会社モルフォの商標です。

- ▲ A O S S™及び、A O S S™は株式会社バッファローの 商標です。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、WMM®、Wi-FiロゴおよびWi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です。
- Wi-Fi CERTIFIED™、WPA™、WPA2™およびWi-Fi Protected Setup™はWi-Fi Allianceの商標です。
- DLNA®、DLNAロゴおよびDLNA CERTIFIED™は、 Digital Living Network Alliance の商標です。 DLNA®、the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance. 本機のDLNAの認定はシャープ株式会社が取得しました。
- 本製品は沖電気工業株式会 社の顔認識エンジンFSE (Face Sensing Engine)を使用しています。 FSEおよびFSEロゴは沖電気工業株式会社の登録商標 です。
- 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnn を使用しています。 iWnn@OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2012 All Rights Reserved.
- ●「QiJおよび♥マークは、ワイヤレスパワーコンソー シアム(WPC)の商標です。
- 「ベールビュー」、「VeilView」、「クイック設定」、「プレゼンアシスト」、「まるごと音声パネル」はシャープ株式会社の商標または登録商標です。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標 または登録商標です。

その他

- 本製品はMPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに 基づき、下記に該当するお客様による個人的で目つ 非営利目的に基づく使用がライセンス許諾されてあ ります。これ以外の使用については、ライセンス許諾 されておりません。
 - MPEG-4ビデオ規格準拠のビデオ(以下「MPEG-4 ビデオ」と記載します)を符号化すること。
 - 個人的で且つ営利活動に従事していないお客様 が符号化したMPEG-4ビデオを復号すること。
 - ライセンス許諾を受けているプロバイダから取得したMPEG-4ビデオを復号すること。

その他の用途で使用する場合など詳細については、 米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。 ◆ 本製品はMPEG-4 Systems Patent Portfolio License

- 本級のはNPEG-4 Systems Patent Portrollo Licerise に基づき、NPEG-4システム規格準拠の符号化についてライセンス許諾されています。ただし、下記に該当する場合は追加のライセンスの取得およびロイヤリティの支払いが必要となります。
 - タイトルベースで課金する物理媒体に符号化 データを記録または複製すること。
 - 永久記録および/または使用のために、符号化 データにタイトルベースで課金してエンドユー ザに配信すること。

追加のライセンスについては、米国法人MPEG LA, LLCより許諾を受けることができます。詳細については、米国法人MPEG LA, LLCにわ問い合わせください。

- ◆ 本製品は、AVCボートフォリオライセンスに基づき、 お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために (i) AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載 します)を符号化するライセンス、および/または (ii) AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA、LL.C.から入手できる可能性があります。 http://www.mpegla.comをご参照ください。
- 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、 お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために (i) VC-1規格準拠のビデオ(以下「VC-1ビデオ」と記 載します)を符号化するライセンス、および/または (ii) VC-1ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1ビデオ、および/またはVC-1ビデオを提供することについて ライセンス許諾されているビデオプロバイターから 入手したVC-1ビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA、 LL.Cから入手できる可能性があります。 http://www.mpegla.comをご参照ください。
- 本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite®および Adobe Reader® Mobileテクノロジーを搭載しています。
 Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
 Adobe Reader Mobile Copyright © 1993-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe, Adobe Reader, およびFlash Lite はAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser、 NetFront Document Viewer、NetFront Sync Client を搭載しています。

ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国、 およびその他の国における株式会社ACCESSの登録 商標または商標です。

Copyright © 2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

ACCESS NetFront

- 本製品のBluetoothソフトウェア・スタックは、株式 会社東芝が開発し、著作権を有するToshiba Embedded Bluetooth Stack for Symbianを搭載して おります。
- コンテンツ所有者は、WMDRM (Windows Media digital rights management) 技術によって著作権を含 む知的財産を保護しています。本製品は、WMDRMソ フトウェアを使用してWMDRM保護コンテンツにア クセスします。WMDRMソフトウェアがコンテンツ を保護できない場合、保護コンテンツを再生または コピーするために必要なソフトウェアのWMDRM機 能を無効にするよう、コンテンツ所有者はMicrosoft に要求することができます。無効にすることで保護 コンテンツ以外のコンテンツが影響を受けることは ありません。保護コンテンツを利用するためにライ センスをダウンロードする場合、Microsoftがライセ ンスに無効化リストを含める場合がありますのであ らかじめご了承ください。コンテンツ所有者はコン テンツへのアクセスに際し、WMDRMのアップグ レードを要求することがあります。アップグレード を拒否した場合、アップグレードを必要とするコン テンツへのアクセスはできません。

- CP8 PATENT I
- ◆ 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
 - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7(Starter、 Home Basic、Home Premium、Professional、 Enterprise、Ultimate)の略です。
 - Windows Vistalは、Windows Vista®(Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate)の略です。
 - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまだはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating system の略です。
- Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの 登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受 けて使用しています。その他の商標および名称はそ れぞれの所有者に帰属します。
- ◆ 本製品内蔵のネット辞典ではBSDライセンスを使用しています。

Copyright © 2002,2003, Stefan Haustein, Oberhausen, Rhld., Germany All rights reserved

- Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the <ORGANIZATION>
 nor the names of its contributors may be
 used to endorse or promote products derived
 from this software without specific prior
 written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INC. UDING, BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTARILITY AND FITNESS FOR A PARTICUL AR PURPOSE ARE DISCLAIMED, IN NO. EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

● 本製品に搭載しているHMM音声合成エンジンは、修正BSDライセンスを使用しています。
The HMM-Based Speech Synthesis System (HTS) hts_engine API developed by HTS Working Group http://hts-engine.sourceforge.net/
Copyright © 2001-2010 Nagoya Institute of Technology, Department of Computer Science 2001-2008 Tokyo Institute of Technology, Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the HTS working group nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED IN NO. EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

● 本製品には、GNU Lesser General Public License (LGPL)、Mozilla Public License (MPL)、Netscape Public License (NPL)、Eclipse Public License (EPL)、Frontier Artistic License (FAL)、Zilb、その他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれています。 当該ソフトウェアに関する詳細は、ノーマルメニューから [データBOX] ▶ [マイドキュメント] ▶ [ブリインストール] フォルタの「オープンソースライセンス」よまたは下記サイトをご参照ください。 LGPL、MPL、NPL、FPL、FALに基づいたソースコードのダウンロードについても、下記サイトをご参照ください。

http://k-tai.sharp.co.jp/download/modules/oss/ sh-05d/index.html

なお、ソースコードの中身についてのご質問はお答えできませんので、あらかじめごろ承ください。

本製品には、Khronos Public Licenseに基づくソフトウェアが含まれています。

Copyright © 2008 The Khronos Group Inc. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and / or associated documentation files (the "Materials"), to deal in the Materials without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/ or sell copies of the Materials, and to permit persons to whom the Materials are furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Materials.

THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MATERIALS OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE MATERIALS.

● 本製品には、Unicode Licenseに基づくソフトウェア が含まれています。 COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE Copyright @ 1991-2009 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation. associated with the Data File(s) or Software that

the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINERINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS, IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE. DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder. Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

本製品には、ICU Licenseに基づくソフトウェアが含まれています。
 ICU License - ICU 1.8.1 and later
 COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
 Copyright © 1995-2011 International Business

Machines Corporation and others

All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, provided that the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Software and that both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in supporting documentation.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTARILITY FITNESS. FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS, IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE. FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSFOUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS. ACTION ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

All trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

Quick Manual

CAUTION

Use only the battery packs and adapters specified by NTT DOCOMO for use with the FOMA terminal. May cause fires, burns, bodily injury or electric shock.

Do not throw the battery pack into a fire.

The battery pack may catch fire, explode, overheat or leak.

Do not dispose of used battery packs in ordinary garbage.

May cause fires or damage to the environment. Place tape over the terminals to insulate unnecessary battery packs, and take them to a docomo Shop, retailer or institution that handles used batteries in your area.

Avoid using the handset in extremely high or low temperatures.

Use the FOMA terminal within the range of a temperature between 5°C and 40°C (for temperatures of 36°C or higher, such as in a room with a bath, limit usage to a short period of time) and a humidity between 45% and 85%


Charge battery in areas where ambient temperature is between 5°C and 35°C.

Before Using

Inserting docomo mini UIM card

- 1 Set docomo mini UIM card into docomo mini UIM card slot with the IC (gold) side turned down $(\mathbf{1})$
 - Insert docomo mini UIM card securely (2).






- Note that pulling forcibly or adding forces on the lever may damage it.
- Note that inserting or removing the docomo mini UIM card forcibly may damage the docomo mini UIM card.

Attaching battery pack

- Perform with the FOMA terminal turned off and closed while holding with your both hands.
- The battery pack is not waterproof/dust-proof.
- Slide the back cover lever in the direction of the arrow (1) to unlock and remove the back cover
 (2)
 - The FOMA terminal has a slot to remove the back cover. Securely hold the FOMA terminal as shown in the illustration to prevent excessive force on the back cover and hook a nail on the slot and remove the back cover upward.




2 Attach the battery pack

 Turn the recycle mark side of the battery pack up, match tabs and attach the battery pack.



3 Insert the tab of the top of the back cover into the FOMA terminal slot (III), attach it in the direction of the arrow ((⊇) and securely push down with both hands (II) The back of the back cover has also eight tabs to insert the back cover. Securely push tab areas down with both hands so that gaps are not left between the FOMA terminal and the back cover.



4 Slide the back cover lever in the direction of the arrow (♣) to lock



 Using unnecessary force when attaching or removing the battery pack may damage the connector terminal for the battery pack (charger terminal) on the FOMA terminal. Securely close the back cover. If not closed securely, the back cover may come off and the battery pack may fall out due to vibration. May damage the waterproof/dust-proof performance and allow water to seep or dust to get in.


Charging

- It is recommended that the accompanying wireless charger be used for charging to prevent water from seeping or dust from getting in caused by forgetting to close the external connector terminal cover.
- The AC adapter and wireless charger are not waterproof/dust-proof. Never try to charge the battery pack when the FOMA terminal is wet.
- Compatible devices provided by docomo with \$\Phi\$
 mark can be charged with the wireless charger.
 Read the instruction manuals of the compatible
 devices that you are going to use.




Products with ∮ mark conform with wireless power standard of Wireless Power Consortium (WPC).

· Part names are as followings.



 Charging assist button is the button to move the electrical coil to the center of the charging area and start charging if the charging does not start.


- 1 Insert the connector of the exclusive AC adapter into the wireless charger (■)
 - Insert the connector securely.
- 2 Insert the power plug of the exclusive AC adapter into an outlet (2)
- 3 When you place the FOMA terminal on the wireless charger, charge alert is heard, charging LED and charging information illuminate and charging starts
 - Place the FOMA terminal slowly with the ¶ mark side turned down so that ¶ mark of the wireless charger faces the battery pack.





- 4 When charge alert is heard after charging LED and charging information turn off, charging is complete
 - Remove the FOMA terminal from the wireless charger.

- Pull the exclusive AC adapter out of the outlet if it is not used for a long time.
- If charging does not start, remove the FOMA terminal/battery pack from the charging area and replace it on the center of the charging area after pressing the charging assist button approximately two seconds later (If the compatible device is not removed but slide, the charging assist button does not work).
- If the FOMA terminal is equipped with a cover etc., it may not be charged depending on material, thickness, etc. of the cover etc.
 Remove the FOMA terminal out of the cover etc. to securely charge it.
- If electronic devices are used near the wireless charger, the FOMA terminal may not be charged.
 When you use electronic devices, keep them at least 30 cm away from the wireless charger to use them.
- Do not move the wireless charger and the FOMA terminal/battery pack while charging.
- Do not let the vibrator activated while charging the FOMA terminal. It may move or fall due to vibrations.
- If you charge the FOMA terminal with a commercially available product with f mark, the handset may not receive calls during charging.
 Charge with the accompanying wireless charger.

Part Names and Functions







- Key illustrations may look different from actual keys.
- Whole voice panel
- Air vent
- Main display
- 4 MENU/Operation guidance key
- [5] ☑: Mail/Operation guidance key
- 6 Z: Start/Hands-free key
- 1 to 9, ★, 0 and #: Dial/Character entry keys
- 8 (2): Multi/VeilView key
- Multi-guide key
- [0] (amera/Operation guidance key
- 🔃 🖙 (ch): i-Channel/Clear key
- Power/End key
- Bright/TV key
- 15 Mouthpiece/Microphone
- External connector terminal

- Sub display
- Called/Charging LED
- 19 docomo mini UIM card slot
- 20 microSD Card slot
- Speaker
- ② □: Side key③ Strap hole
- 2 FOMA antenna
- FOMA ante
 Camera
- 26 Infrared port
- Back cover
- Back cover
- ☑

 Ø mark
 ☑ Bluetooth/Wi-Fi antenna
- 80 Back cover lever

Viewing display



Pottoni lovol

Main icons

	Battery level	
	(High < > Low)	
	Signal status	
	$T_{ij} \to T_{ij} \to T_{ij} \to T$	
Til	(Strong <>> Weak)	
IIIII	● When [圖外] appears, the handset is	
	outside the service area or in a	
	place with no signal.	
2 2	i-mode	
 AP west	Wi-Fi	
.	Ir communication	
€ &	Hands-free	
	i-mode mail/SMS/Area Mail/	
	Information received	
以 国外国	i-αppli	
4 🖽	Alarm/Schedule	
⊑ ≪	Software update	
SD: 🎶	microSD Card	
€	Public mode (Drive mode)	
4 € }⊒{	Silent/Vibrator	
<u>ā</u> ā	Manner mode	
د	Keypad dial lock	
	Record message	
	VeilView	

	docomo mini UIM card error
SEL f	Self mode
10	Music&Video Channel program reservation
×	Brightmode
36	3G
8	Bluetooth
	Music&Video Channel
On On	Personal data lock
#	1Seg recording
₹	USB connection

Basic Operations

Turning power on

- 1 (for at least 2 seconds)
 - Press for at least 2 seconds to turn the power off.

Changing screen display to English

1 In the Normal menu, [本体設定] (Setting) ▶ [文字表 示/入力] (Text display/input) ▶ [Select language] > [English]

Making initial setting

- 1 [Date and time setting] > set the date and time
- 2 [Password] register a terminal security code
- 3 [Keypad sound] > set the keypad sound
- 4 [Text size] set the font size collectively
- 5 m

Checking your own phone number

1 In the Normal menu, [Profile]

Character entry

- Switching entry modes
- 1 In the character entry screen,
- 2 Select the entry mode
- Entering characters
- Ex.) When entering "電話"
- 1 In the character entry screen, enter "でんわ"
 - でんわ: 4 (four times) ➤ (once) (three times) (once)
- 2 📵
- 3 🖲
- Entering pictograms/symbols
- 1 In the character entry screen,
 - To switch between Deco-mail pictogram/ pictogram/Deco-mail picture:
 - To switch between single- and double-byte symbols:
- 2 Select a pictogram/symbol
- Entering emoticons
- 1 In the character entry screen, ▶ [Pict/Symbol/ Smiley] ▶ [Smiley]
- 2 Select a category > select an emoticon

Changing ring tone

- 1 In the Normal menu, [Setting] [Sound/Vibration/Manner] [Ring tone]
- 2 Select an item
 - [Call ring tone]
 - [Videophone]
 - Mail ≥ select an item
- 3 Set each item | 10

Lock/Security

Changing terminal security code

- 1 In the Normal menu, [Setting] ▶ [Lock/ Security] ▶ [Change security code] ▶ enter the current terminal security code
- 2 Enter the new terminal security code
- 3 Enter the new terminal security code again
- 4 📵

Changing network security code

In stand-by, (重) [お客様サポート] (user support) ▶ [各種設定 (確認・変更・利用)] (settings (check/change/use)) ▶ [ネットワーク暗証番号変更] (change network security code)

Changing i-mode password

Setting PIN code

- 1 In the Normal menu, [Setting] ▶ [Lock/ Security] ▶ [UIM setting]
- 2 Select an item
 - ◆ [Change PIN1 code] ▶ enter the terminal security code ▶ enter the current PIN1 code ▶ enter the new PIN1 code ▶ enter the new PIN1 code again ▶ ⑥
 - ◆ [Change PIN2 code] ▶ enter the terminal security code ▶ enter the current PIN2 code ▶ enter the new PIN2 code ▶ enter the new PIN2 code again ▶ ⑥
 - PIN1 entry ON/OFF] ► [ON] ► enter the PIN1 code

Various lock functions

- All lock
- 1 In the Normal menu, [Setting] ▶ [Lock/ Security] ▶ [Lock settings] ▶ [All lock] ▶ enter the terminal security code
- Omakase Lock

Omakase Lock is a service to lock the personal data in case of loss, etc. by only your request to DOCOMO via phone.

 Refer to "Mobile Phone User's Guide [Basic Usage]" for details on Omakase Lock.

Set/Release Omakase Lock

- 0120-524-360 Office hours: 24 hours (in Japanese only) (open all year round)
- W Unavailable from part of IP phones.
- Omakase Lock can also be set/released from the My docomo website using PCs.
- Self mode
- 1 In the Normal menu, [Setting] > [Other setting] > [Self mode] > select the setting > [Yes]
- Personal data lock
- 1 In the Normal menu, [Setting] > [Lock/ Security] > [Lock settings] > [Personal data lock] > enter the terminal security code > select the setting
- Keypad dial lock
- 1 In the Normal menu, [Setting] > [Lock/ Security] > [Keypad dial lock] > enter the terminal security code > select the setting
- Auto-key lock
- 1 In the Normal menu, [Setting] ▶ [Lock/ Security] ▶ [Lock settings] ▶ [Auto-key lock] ▶ select the lock type ▶ enter the terminal security code ▶ set each item ▶ [⑤]

Incoming call restriction

- Setting response to a call with no caller ID
- 1 In the Normal menu, [Setting] [Lock/ Security] [Call rejection setting]
- 2 Select an item
 - ◆ [Anonymous] ▶ enter the terminal security code
 ▶ set each item ▶ ⑥
 - Payphone ≥ enter the terminal security code ≥ set each item ≥ (a)
 - [Unavailable] benter the terminal security code
 bet each item be
- Rejecting a call from a caller unset in phonebook
- 1 In the Normal menu, [Setting] ▶ [Lock/ Security] ▶ [Call rejection setting]
- 2 [Unregistered caller] > enter the terminal security code > select the setting

Voice/Videophone Calls

Making a voice/videophone call

- 1 In stand-by, enter a phone number
- 2 (Phone)/(a) (V.phone)
- 3 end the call

Receiving a voice/videophone call

- 1 When a call is received, the ring tone sounds and the called LED flashes
- 2 🕜
- 3 To end the call

Making a call with redials/received calls

- 1 In the Normal menu, [TEL function] [Dialed/ Received calls] [Received calls]/[Redial]
- 2 Point the cursor to the history

Using overseas

- Making a call to outside the country you stay in (including Japan)
- 1 In stand-by, enter "+" (① for at least 1 second), country code, area code (city code) and other party's phone number
 - When the area code (city code) begins with "0", omit the "0" when dialing (Include "0" when making a call to some countries or regions such as Italy).
- 2 (Phone)/((V.phone)
- Making a call in country you stay
- 1 In stand-by, enter a phone number
- 2 (Phone)/((V.phone)
- Making a call to WORLD WING user overseas
 When you make a call to a WORLD WING user
 overseas, you make a call as an international call to
 Japan regardless of your country of stay.
- 1 In stand-by, enter "+" (① for at least 1 second), country code "81" (Japan) and the other party's mobile phone number excluding the first "0"
- 2 (Phone)/((V.phone)

Mail

Sending i-mode mail

- 1 In stand-by, ☑ ▶ [Compose message]
- 2 [<No address>] benter an address
- 3 Select the SUB field enter a subject
- 4 [Message] benter a message
- 5 📵

Checking new i-mode mail

Replying to i-mode mail

- 1 In the received mail details screen, ▶ [Reply/ Forward]
- 2 Select the reply method
- 3 Compose and send a mail

Displaying a mail in Inbox/Outbox/ Unsent box

- 2 Select a box 3 Select a mail
 - Phonebook

Adding phonebook entries

- 1 In the Normal menu, [TEL function] | [Phonebook] | [Add to phonebook]/[UIM operation]
- 2 Set each item | 10

Camera

Shooting still pictures

- 1 In stand-by, 1
- 2 ⊙/□
- 3 ⊙/□

Shooting moving pictures

- 1 In the Normal menu, [CAMERA/TV/MUSIC] | [Camera] | [Movie shooting]
- 2 ⊙/□
- 3 ●/□ to end shooting
- 4 [Save]

Displaying shot still pictures

- 1 In the Normal menu, [Data box] ▶ [My picture]
- 2 [Camera] folder > select a still picture

Playing shot moving pictures

- 1 In the Normal menu, [Data box] | [i-motion/
- 2 [Camera] folder > select a moving picture

Watching 1Seg

Setting channels

- 1 In the Normal menu, [CAMERA/TV/MUSIC] [1Seg] [Channel setting]
 - When the confirmation screen appears: [Yes] > proceed to step 3
- 2 NENU | [Create]
- 3 Select the registration method
 - [Use preset]
 - [Auto setting] [Yes]
 - If you do not select an area: [No] proceed to step 6
- 4 Select an area
- 5 Select a prefecture/district

6 [Yes]

Watching 1Seg

1 In the Normal menu, [CAMERA/TV/MUSIC] > [1Seg] > [Activate 1Seg]

Playing recorded videos

- 1 In the Normal menu, [Data box] [1Seg]
- 2 [Video] folder | select a video

Music Playback

Using Music&Video Channel

The Music&Video Channel service is provided in Japanese.

- 1 In the Normal menu, [CAMERA/TV/MUSIC] | [Music&Video Channel]
- 2 Select a program

Using MUSIC Player

- 1 In the Normal menu, [Data box] ▶ [MUSIC]
- 2 Select music data

Network Services

Setting Voice Mail Service

Voice Mail Service is a paid option (monthly fees apply) that requires subscription.

- 1 In the Normal menu, [TEL function] ▶ [Voice mail service]
- 2 [Activate] | [Yes] | enter the ringing time | [OK]

Setting Call waiting service

Call waiting service is a paid option (monthly fees apply) that requires subscription.

- 1 In the Normal menu, [TEL function] > [Other network service] > [Call waiting]
- 2 [Activate] | [Yes] | [OK]

Setting Call Forwarding Service

Call Forwarding Service is a free option (no monthly fees) that requires subscription.

- 1 In the Normal menu, [TEL function] [Other network service] [Call forwarding]
- 2 [Activate] ▶ [Yes] ▶ [Yes] ▶ enter a phone number ▶ (a) ▶ [Yes] ▶ enter the ringing time ▶ [OK]

Bluetooth function

 The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, INC. and any use of such marks by NTT DOCOMO, INC. is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Registering Bluetooth devices on FOMA terminal

- Switch the other party's Bluetooth device to the registration stand-by status in advance.
- 1 In the Normal menu, [Tool] ▶ [Bluetooth] ▶ [List/ cnnct/discnct]
 - The device list screen appears when registered device exists. Press and proceed to step 3.
- 2 [Yes]
- 3 Point the cursor to the Bluetooth device to register | [Register Devices]
- 4 Enter the Bluetooth passkey

Connecting with Bluetooth devices

- 1 In the Normal menu, [Tool] ▶ [Bluetooth] ▶ [List/cnnct/discnct]
- 2 Select a Bluetooth device to connect to

General Notes

Options and related devices

- Battery Pack SH34
- FOMA AC Adapter 01 for Global use
- FOMA AC Adapter 01/02
 - Wireless Charger SH01

Main specifications

Size		110 (H) × 50 (W) × 17.3 (D) mm (18.1 mm at thickest point) (when folded)*
Weight		129 g (with battery pack attached)*
Continuous talk time	FOMA/3G	Voice call: 310 min* Videophone: 140 min (with camera image)* Videophone: 180 min (with substitute image)*
Continuous stand-by time	FOMA/3G	At rest : 800 hr*
	FOMA AC Adapter 01/02	195 min [*]
Charge time	FOMA DC Adapter 01/02	195 min*
	Wireless Charger SH01	205 min*
* Approximate value		

Approximate value

Specific Absorption Rate (SAR) of **Mobile Phone**

This model SH-05D mobile phone complies with Japanese technical regulations and international guidelines regarding exposure to radio waves.

This mobile phone was designed in observance of Japanese technical regulations regarding exposure to radio waves (*1) and limits to exposure to radio waves recommended by a set of equivalent international guidelines. This set of international guidelines was set out by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is in collaboration with the World Health Organization (WHO), and the permissible limits include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health condition.

The technical regulations and international guidelines set out limits for radio waves as the Specific Absorption Rate, or SAR, which is the value of absorbed energy in any 10 grams of tissue over a 6-minute period. The SAR limit for mobile phones is 2.0 W/kg. The highest SAR value for this mobile phone when tested for use at the ear is 0.703 W/kg. There may be slight differences between the SAR levels for each product, but they all satisfy the limit.

The actual SAR of this mobile phone while operating can be well below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum required to reach the network. Therefore in general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device. This mobile phone can be used in positions other than against your ear. This mobile phone satisfies the international guidelines when used with a carrying case or a wearable accessory approved by NTT DOCOMO, INC. (*2). In case you are not using the approved accessory, please use a product that does not contain any metals, and one that positions the mobile phone at least 1.5 cm away from your body.

The World Health Organization has stated that "a large number of studies have been performed over the last two decades to assess whether mobile phones pose a potential health risk. To date, no adverse health effects have been established as being caused by mobile phone use."

Please refer to the WHO website if you would like more detailed information.

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/ facts press/fact english.htm

Please refer to the websites listed below if you would like more detailed information regarding SAR.

Ministry of Internal Affairs and Communications Website:

http://www.tele.soumu.go.ip/e/svs/ele/index.htm Association of Radio Industries and Businesses Website:

http://www.arib-emf.org/index02.html (in Japanese only)

NTT DOCOMO, INC. Website:

http://www.nttdocomo.co.jp/english/product/sar/ SHARP Corporation Website:

http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/ sar/index.html

(in Japanese only)

- *1 Technical regulations are defined by the Ministerial Ordinance Related to Radio Law (Article 14-2 of Radio Equipment Regulations).
- *2 Regarding the method of measuring SAR when using mobile phones in positions other than against the ear, international standards (IEC62209-2) were set in March of 2010. On the other hand, technical regulation is currently being deliberated on by national council (As of October, 2011).

European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.704 W/kg*. As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away from the head.

 The tests are carried out in accordance with. international guidelines for testing.

Declaration of Conformity

This declaration relates to the handset only.

In some countries/regions, such as France, there are restrictions on the use of Wi-Fi. If you intend to use Wi-Fi on the handset abroad, check the local laws. and regulations beforehand.

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd. declares that this SH-05D is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the original declaration of conformity can be found at the following Internet address: http://www.sharp.co.jp/k-tai/ (in Japanese only)

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause harmful interference. and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television. reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient/relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.

The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 1.010 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.662 W/kg.

Body-worn Operation: This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission quidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on FCC ID APYHRO00167.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular

Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at http://www.ctia.org/.

Inquiries

General inquiries <docomo Information Center>

(Business hours: 9:00 a.m. to 8:00 p.m.)

0120-005-250 (toll free)

- Service available in: English, Portuguese, Chinese, Spanish, Korean,
- W Unavailable from part of IP phones.

(Business hours: 9:00 a.m. to 8:00 p.m. (open all year round))

From DOCOMO mobile phones

(In Japanese only)

(No prefix) 151 (toll free)

W Unavailable from land-line phones, etc.

From land-line phones

(In Japanese only)

0120-800-000 (toll free)

- W Unavailable from part of IP phones.
- Please confirm the phone number before you dial.

Repairs

(Business hours: 24 hours (open all year round)) From DOCOMO mobile phones

(In Japanese only)

(No prefix) 113 (toll free)

W Unavailable from land-line phones, etc.

From land-line phones

(In Japanese only)

0120-800-000 (toll free)

- W Unavailable from part of IP phones.
- Please confirm the phone number before you dial.
- For Applications or Repairs and After-Sales Service, please contact the above-mentioned information center or the docomo Shop etc. near you on the NTT DOCOMO website or the i-mode site.

NTT DOCOMO website:

http://www.nttdocomo.co.ip/english/

i-mode site: iMenu b お客様サポート (user support) トコモショップ (docomo Shop) (In Japanese only)

Loss or theft of FOMA terminal or payment of cumulative cost overseas <docomo Information Center>

(available 24 hours a day) From DOCOMO mobile phones

second).

International call access -81-3-6832-6600* code for the country you (toll free) stav

- You are charged a call fee to Japan when calling from a land-line phone, etc.
- ※ If you use SH-05D, you should dial the number. +81-3-6832-6600 (to enter "+", press the "0" key for at least 1

From land-line phones Iniversal number>

Universal number international prefix

-8000120-0151*

- You might be charged a domestic call fee according to the call rate for the country you stav.
- ※ For international call access codes for major countries and universal number international prefix. refer to DOCOMO International Services website.

Failures encountered overseas <Network Support and Operation Center>

(available 24 hours a day) From DOCOMO mobile phones

International call access -81-3-6718-1414*

code for the country you (toll free)

- You are charged a call fee to Japan when calling from a land-line phone, etc.
- If you use SH-05D, you should dial the number. +81-3-6718-1414 (to enter "+", press the "0" key for at least 1 second).

From land-line phones Iniversal number>

> Universal number international prefix

-8005931-8600*

- You might be charged a domestic call fee according to the call rate for the country you stay.
- ※ For international call access codes for major countries and universal number international prefix. refer to DOCOMO International Services website.
- If you lose your FOMA terminal or have it stolen. immediately take the steps necessary for suspending the use of the FOMA terminal.
- · If the FOMA terminal you purchased is damaged, bring your FOMA terminal to a repair counter specified by DOCOMO after returning to Japan.

索引 各種口ック機能......47 各部の名称と機能 4 ぁ カメラ..... カメラ利用前に..... アクセスポイントモード76 アドレス・迷惑メール設定32 画面設定の変更..... 画面の説明..... アフターサービス84 アラーム75 記号入力..... キャッチホン...... 51,52 緊急凍報「Tリアメール | インフォメーション受信73 ウィジェットアプリ起動71 緊急涌報 クライアントモード......77 英語ガイダンス52 携帯電話機の比吸収率(SAR) Tフェクトカメラ65 公共モード(電源OFF).....51 絵文字入力39 公共モード(ドライブモード)..... Tリアメール受信57 公衆電話..... オールロック47 音/画面設定 オプション・関連機器......88 国際電話..... 故障かな?と思ったら......82 あまかせロック 主な仕様 $\stackrel{\star}{\sim}$ 音声クイック起動74 音量設定40 サイトの見かたと操作 撮影画面. か 撮影画面のボタン操作..... サブディスプレイ......34 海外で利用できるサービス サブメニュー..... サポート.....

さまざまな撮影方法.....

シーン別撮影.....

外部接続端子カバーの開きかた

根聴予約 68 端末エラー情報送信設定 86 自動キーロック 47 知的財産権 101 しゃべって検索 74 着うたフル®ダウンロード 69 充電 29 着信音設定 40 受信設定 57 着信連のと 55 着信通知サービス 51 受話音量調節 50 着信履歴 電話帳登録 58 電話発信 49 初期設定 32 チャンネル設定 67 スキャン機能 87 通知不可能 48 使いかたガイド 38 スキャン結果表示 88 使いかたガイド 38 スキャン結果表示 88 使いかたガイド 38 スキャン結果表示 88 使いかたガイド 38 カショートカット利用 75 ディスプレイ 33 スケジュール 75 ディスプレイ 33 スケジュール 75 ディスプレイ 55 ディスプレート 36 データ管理 78 静止画撮影 64 データ管理 78 静止画撮影 64 データ管理 78 静止画撮影 64 データ管理 78 赤外線受信 80 デレビ電話応答 50 赤外線通信 80 テレビ電話応答 50 赤外線通信 80 テレビ電話充答 50 赤外線通信 80 テレビ電話充答 50 ポータ管理 78 電話を 50 ポータード 47 電源のN/OFF 31 伝言メモー 50 保存 55 気がよびカサービス 51 52 電話のX 56 電話・グラの取り付けかた 28 アイコンから更新 87 電話を 50 電話・グラの取り付けかた 28 電話・グランア・ファラ新 86 電話・グラ 58 電話・グラの取り付けかた 28 電話・グランア・ファラ新 87 電話・グラ 58 電話・グラの取り 58 電話・グラの取り 78 電話・グラの取り 78 電話・グラの取り付けかた 28 電話・グラの取り 78 電話・グラの配発・ディア・ファー・ブラの取り 78 電話・グラの取り 78 電話・グラの配発・ディア・ファー・ブラの取り 78 電話・グラの取り 78 電話・グラの配発・ディア・ファー・ブラの取り 78 電話・グラの取り 78 電話・グラの取り 78 電話・グラの配発・ディア・ブラの取り 78 電話・グラの配発・ディア・ブラの配発・ディア・ブラの配発・ディア・ブラの配料 78 電話・グラの配発・ディア・ブラの配料 78 電話・グラの配発・ディア・ブラの配料 78 電話・グラの配料 78 電	事前の準備28	端末暗証番号	45
しゃべって検索 74 着うたフル®ダウンロード 69 充電 29 着信音設定 40 受信設定 57 着信拒否設定 48 受信BOX 56 着信通知サービス 51 受話音量調節 50 着信履歴 158 電話帳登録 58 電話発信 49 初期設定 32 チャンネル設定 67 スキャン機能 87 通知不可能 48 皮いかたガイド 38 スナャン結果表示 88 使いかたガイド 38 スナャン結果表示 88 使いかたガイド 38 スナッショール 75 ディスプレイ 33 ストックアイコン 34 データー括削除 48 静止画撮影 64 データ管理 78 静止画表示 64 デコメアニメ®作成 55 赤外線受信 80 デレビ電話発信 49 セキュリティスキャン機能(スキャン機能) 87 テレビ電話発信 49 セキュリティスキャン機能(スキャン機能) 87 テレビ電話発信 49 セキュリティスキャン機能(スキャン機能) 87 テロップ表示設定 62 セルフモード 47 電源のN/OFF 31 操作がイダンス用ボタン 35 伝言メモ 50 操作確認音量 40 転送でんわサービス 51,52 操作確認音量 40 転送でんわサービス 51,52 電話のX 58 電話に答 58 アイコンから更新 86 電話に答 50 電話帳から電話発信 49 アイコンから更新 87 電話帳 58 電話帳から電話発信 49 アイコンから更新 87 電話帳 58 電話帳から電話発信 49	視聴予約68	端末エラー情報送信設定8	36
充電 29 着信音設定 40 受信設定 57 着信担否設定 48 受信BOX 56 着信通知サービス 51 受話音量調節 50 着信履歴 照明設定 44 電話帳登録 58 ショートカット利用 38 電話発信 49 初期設定 32 チャンネル設定 67 スキャン機能 87 通知不可能 48 スナシュール 75 ディスプレイ 33 ストックアイコン 34 データー括削除 48 静止画撮影 64 データ管理 78 静止画表示 64 デコメアニメ®作成 55 赤外線受信 80 デレビ電話発信 49 セキュリティスキャン機能(スキャン機能) 87 テレビ電話発信 49 セキュリティスキャン機能(スキャン機能) 87 テロップ表示設定 62 セルフモード 47 電源ON/OFF 31 操作が記録量 40 転送でんわサービス 51 52 製作的 50 転池バックの取り付けかた 28 プレウェア更新 86 電話応答 50 メント・ウェア更新 87 電話応答 50 東海に	自動キーロック47		
受信BOX 57 着信拒否設定 48 受信BOX 56 着信通知サービス 51 受話音量調節 50 着信履歴 照明設定 44 電話帳登録 58 ショートカット利用 38 電話発信 49 初期設定 32 チャンネル設定 67 スキャン機能 87 通知不可能 48 スキャン結果表示 88 使いかたガイド 33 ストックアイコン 34 データー括削除 48 静止画撮影 64 データ管理 78 静止画最示 64 デコメアニメ®作成 55 赤外線受信 80 デレビ電話応答 50 赤外線送信 80 デレビ電話発信 49 セキュリティスキャン機能(スキャン機能) 87 テロップ表示設定 62 セルフモード 47 電源ON/OFF 31 操作がは必要しました。 50 転送でんわサービス 51,52 数信BOX 56 電池バックの取り付けかた 28 ソフトウェア更新 86 電話応答 50 メニューから更新 87 電話応答 50 マニューから更新 87 電話応答 50 東池・ビー・フェール	しゃべって検索74	着うたフル [®] ダウンロード 6	39
受信BOX 56 着信通知サービス 51 受話音量調節 50 着信履歴 照明設定 44 電話帳登録 58 ショートカット利用 38 電話発信 49 初期設定 32 チャンネル設定 67 スキャン機能 87 通知不可能 48 スキャン結果表示 88 使いかたガイド 38 ストックアイコン 34 データー括削除 48 静止画撮影 64 データ管理 78 静止画表示 64 デコメアニメ®作成 55 赤外線受信 80 デレビ電話応答 50 赤外線送信 80 テレビ電話発信 49 セキュリティスキャン機能(スキャン機能) 87 テロップ表示設定 62 セルフモード 47 電源ON/OFF 31 操作がイダンス用ボタン 35 伝言メモ 50 操作確認音量 40 転送でんわサービス 51,52 受活の 電池バックの取り付けかた 28 ソフトウェア更新 86 電話応答 50 メニューから更新 87 電話応答 50 東江コーから更新 87 電話応答 50 東記・ 58 電	充電29	着信音設定	40
受話音量調節50着信履歴照明設定44電話帳登録58ショートカット利用38電話発信49初期設定32チャンネル設定67スキャン機能87通知不可能48スキャン結果表示88使いかたガイド38スケジュール75ディスプレイ33ストックアイコン34データー括削除48静止画撮影64データ管理78静止画表示64デコメアニメ®作成55赤外線送信80デコメール®作成55赤外線通信80デレビ電話応答50赤外線通信80テレビ電話発信49セキュリティスキャン機能(スキャン機能)87デロップ表示設定62セルフモード47電源ON/OFF31操作ガイダンス用ボタン35伝言メモ50操作確認音量40転送でんわサービス51,52送信BOX56電池ボックの取り付けかた28ソフトウェア更新86電話応答50メニューから更新87電話能49アイコンから更新87電話能58電話帳から電話発信49	受信設定57	着信拒否設定	48
照明設定 44 電話帳登録 58 ショートカット利用 38 電話発信 49 初期設定 32 チャンネル設定 67 スキャン機能 87 通知不可能 48 スキャン結果表示 88 使いかたガイド 38 スケジュール 75 ディスプレイ 33 ストックアイコン 34 データー括削除 48 静止画撮影 64 データ管理 78 静止画表示 64 デコメアニメ®作成 55 赤外線受信 80 デコメール®作成 55 赤外線送信 80 デレビ電話応答 50 赤外線通信 80 デレビ電話発信 49 セキュリティスキャン機能(スキャン機能) 87 デロップ表示設定 62 セトコリティスキャン機能(スキャン機能) 87 デロップ表示設定 62 セトコリティスキャン機能(スキャン機能) 87 デロップ表示設定 62 セトコリティスキャン機能(スキャン機能) 87 デロップ表示設定 62 セトコリティスキャン機能(スキャン機能) 87 デロップ表示設定 50 素のN/OFF 31 操作性認音量 40 転送でんわサービス 51,52 操作確認音量 40 転送でんわサービス 51,52 気信BOX 51 電話を 49 アイコンから更新 87 電話を 50 メニューから更新 87 電話を 50 マニューから更新 87 電話を 50 電話帳から電話発信 49	受信BOX56	着信通知サービス5	51
ショートカット利用 38 電話発信 49 初期設定 32 チャンネル設定 67 スキャン機能 87 通知不可能 48 スキャン結果表示 88 使いかたガイド 38 スケジュール 75 ディスプレイ 33 ストックアイコン 34 データー括削除 48 静止画撮影 64 データ管理 78 赤外線受信 80 デコメアニメ®作成 55 赤外線送信 80 デレビ電話応答 50 赤外線通信 80 テレビ電話発信 49 セキュリティスキャン機能(スキャン機能) 87 テロップ表示設定 62 セルフモード 47 電源ON/OFF 31 操作作認音量 40 転送でんわサービス 51,52 操作確認音量 40 転送でんわサービス 51,52 数信BOX 56 電話 49 アイコンから更新 87 電話修答 50 メニューから更新 87 電話帳 58 電話帳がら電話発信 49 アニューから更新 87 電話帳がら電話発信 49	受話音量調節50	着信履歴	
初期設定 32 チャンネル設定 67 スキャン機能 87 通知不可能 48 スキャン結果表示 88 使いかたガイド 38 スケジュール 75 ディスプレイ 33 ストックアイコン 34 データー括削除 48 静止画撮影 64 データ管理 78 静止画表示 64 デコメアニメ®作成 55 赤外線受信 80 デコメール®作成 55 赤外線受信 80 デレビ電話応答 50 赤外線通信 80 テレビ電話発信 49 セキュリティスキャン機能(スキャン機能) 87 テロップ表示設定 62 セルフモード 47 電源ON/OFF 31 操作ガイダンス用ボタン 35 伝言メモ 50 操作確認音量 40 転送でんわサービス 51,52 操作確認音量 40 転送でんわサービス 51,52 操作確認音量 40 転送でんわサービス 51,52 接信BOX 56 電話 49 アイコンから更新 87 電話応答 50 メニューから更新 87 電話帳 59 マニューから更新 87 電話帳 58	照明設定44	電話帳登録 5	58
スキャン機能 87 通知不可能 48 スキャン結果表示 88 使いかたガイド 38 スクジュール 75 ディスプレイ 33 ストックアイコン 34 データー括削除 48 静止画撮影 64 データ管理 78 静止画表示 64 デコメアニメ®作成 55 赤外線受信 80 デコメール®作成 55 赤外線送信 80 デレビ電話応答 50 赤外線通信 80 デレビ電話発信 49 セキュリティスキャン機能(スキャン機能) 87 デロップ表示設定 62 セルフモード 47 電源ON/OFF 31 操作がイダンス用ボタン 35 伝言メモ 50 操作確認音量 40 転送でんわサービス 51,52 電話のX 51,52 気信BOX 56 電話パックの取り付けかた 28 マイコンから更新 87 電話帳 50 マイコンから更新 87 電話帳 50 マイコンから更新 87 電話帳 50 電話帳から電話発信 49	ショートカット利用38	電話発信 4	49
スキャン結果表示 88 使いかたガイド 38 スナャン結果表示 88 使いかたガイド 38 スケジュール 75 ディスプレイ 33 ストックアイコン 34 データー括削除 48 静止画撮影 64 データ管理 78 静止画表示 64 デコメアニメ®作成 55 赤外線受信 80 デコメール®作成 55 赤外線送信 80 デレビ電話応答 50 赤外線通信 80 テレビ電話発信 49 セキュリティスキャン機能(スキャン機能) 87 アロップ表示設定 62 セルフモード 47 電源ON/OFF 31 操作ガイダンス用ボタン 35 伝言メモ 50 軽作能設音量 40 転送でんわサービス 51,52 後信BOX 56 電池パックの取り付けかた 28 マイコンから更新 86 電話・答 50 電話・答 50 マイコンから更新 87 電話・答 50 電話・答 50 電話・答 50 スニューから更新 87 電話・答 58 電話・答 58	初期設定32	チャンネル設定 6	37
スイシルステリュール 75 ディスプレイ 33 ストックアイコン 34 データー括削除 48 静止画撮影 64 データ管理 78 静止画表示 64 デコメアニメ®作成 55 赤外線受信 80 デコメール®作成 55 赤外線送信 80 デレビ電話応答 50 赤外線通信 80 デレビ電話発信 49 セキュリティスキャン機能(スキャン機能) 87 テロップ表示設定 62 セルフモード 47 電源ON/OFF 31 操作ガイダンス用ボタン 35 伝言メモ 50 操作権認音量 40 転送でんわサービス 51,52 電池パックの取り付けかた 28 でイコンから更新 87 電話に答 50 電話に答 50 マイコンから更新 87 電話に答 50 電話に答 50 スニューから更新 87 電話に答 50 電話に参 50 電話に答 50 電話に参 50 電	スキャン機能87		
ストックアイコン 34 データー括削除 48 静止画撮影 64 データ管理 78 静止画撮影 64 データ管理 78 静止画表示 64 デコメアニメ®作成 55 赤外線受信 80 デコメール®作成 55 赤外線送信 80 テレビ電話応答 50 赤外線通信 80 テレビ電話発信 49 セキュリティスキャン機能(スキャン機能) 87 テロップ表示設定 62 セルフモード 47 電源ON/OFF 31 操作ガイダンス用ボタン 35 伝言メモ 50 操作権認音量 40 転送でんわサービス 51,52 後信BOX 56 電池バックの取り付けかた 28 アイコンから更新 87 電話応答 50 エニーから更新 87 電話帳か 58 電話帳か 5 電話	スキャン結果表示88	使いかたガイド 3	38
静止画撮影 64 データ管理 78 静止画表示 64 デコメアニメ®作成 55 赤外線受信 80 デコメール®作成 55 赤外線送信 80 テレビ電話応答 50 赤外線通信 80 テレビ電話発信 49 セキュリティスキャン機能(スキャン機能) 87 デロップ表示設定 62 セルフモード 47 電源ON/OFF 31 操作ガイダンス用ボタン 35 伝言メモ 50 操作確認音量 40 転送でんわサービス 51,52 送信BOX 56 電池バックの取り付けかた 28 ソフトウェア更新 86 電話に答 50 メニューから更新 87 電話修 50 メニューから更新 87 電話帳 58 電話帳から電話発信 49	スケジュール75	ディスプレイ3	33
静止画表示 64 デコメアニメ®作成 55 赤外線受信 80 デコメール®作成 55 赤外線受信 80 デレビ電話応答 50 赤外線通信 80 テレビ電話発信 49 セキュリティスキャン機能(スキャン機能) 87 テロップ表示設定 62 セルフモード 47 電源のN/OFF 31 操作ガイダンス用ボタン 35 伝言メモ 50 操作確認音量 40 転送でんわサービス 51,52 送信BOX 56 電池パックの取り付けかた 28 ソフトウェア更新 86 電話 49 アイコンから更新 87 電話応答 50 メニューから更新 87 電話帳から電話発信 49	ストックアイコン34	データー括削除 4	48
静止画表示 64 デコメアニメ®作成 55 赤外線受信 80 デコメール®作成 55 赤外線送信 80 テレビ電話応答 50 赤外線通信 80 テレビ電話発信 49 セキュリティスキャン機能(スキャン機能) 87 テロップ表示設定 62 セルフモード 47 電源ON/OFF 31 操作がイダンス用ボタン 35 伝言メモ 50 操作確認音量 40 転送でんわサービス 51,52 受信BOX 56 電池バックの取り付けかた 28 ソフトウェア更新 86 電話応答 50 メニューから更新 87 電話修 50 メニューから更新 87 電話帳 58 電話帳から電話発信 49	静止画撮影	データ管理 7	78
赤外線受信 80 デコメール®作成 55 赤外線送信 80 テレビ電話応答 50 赤外線通信 80 テレビ電話発信 49 セキュリティスキャン機能(スキャン機能) 87 テロップ表示設定 62 セルフモード 47 電源ON/OFF 31 操作がイダンス用ボタン 35 伝言メモ 50 操作確認音量 40 転送でんわサービス 51,52 送信BOX 56 電池バックの取り付けかた 28 ソフトウェア更新 86 電話の答 49 アイコンから更新 87 電話修 50 メニューから更新 87 電話帳から電話発信 49 電話帳から電話発信 49		デコメアニメ®作成 5	55
赤外線送信 80 テレビ電話応答 50 赤外線通信 80 テレビ電話発信 49 セキュリティスキャン機能(スキャン機能) 87 テロップ表示設定 62 セルフモード 47 電源ON/OFF 31 操作がイダンス用ボタン 35 伝言メモ 50 操作確認音量 40 転送でんわサービス 51,52 送信BOX 56 電池パックの取り付けかた 28 ソフトウェア更新 86 電話 49 アイコンから更新 87 電話応答 50 メニューから更新 87 電話帳 58 電話帳から電話発信 49		デコメール [®] 作成 5	55
赤外線通信 80 テレビ電話発信 49 セキュリティスキャン機能(スキャン機能) 87 テロップ表示設定 62 セルフモード 47 電源ON/OFF 31 操作がイダンス用ボタン 35 伝言メモ 50 操作確認音量 40 転送でんわサービス 51,52 送信BOX 56 電池パックの取り付けかた 28 ソフトウェア更新 86 電話 49 アイコンから更新 87 電話応答 50 メニューから更新 87 電話帳 58 電話帳から電話発信 49	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	テレビ電話応答5	50
セキュリティスキャン機能(スキャン機能) 87 テロップ表示設定. 62 セルフモード 47 電源ON/OFF. 31 操作がイダンス用ボタン 35 伝言メモ. 50 操作確認音量 40 転送でんわサービス. 51,52 送信BOX 56 電池パックの取り付けかた. 28 ソフトウェア更新 86 電話. 49 アイコンから更新 87 電話修答. 50 メニューから更新 87 電話帳. 58 電話帳から電話発信. 49	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	テレビ電話発信	49
セルフモード 47 電源ON/OFF 31 操作ガイダンス用ボタン 35 伝言メモ 50 操作確認音量 40 転送でんわサービス 51,52 送信BOX 56 電池パックの取り付けかた 28 ソフトウェア更新 86 電話 49 アイコンから更新 87 電話応答 50 メニューから更新 87 電話帳 58 電話帳から電話発信 49		テロップ表示設定 6	32
操作ガイダンス用ボタン 35 伝言メモ 50 操作確認音量 40 転送でんわサービス 51,52 送信BOX 56 電池パックの取り付けかた 28 ソフトウェア更新 86 電話 49 アイコンから更新 87 電話応答 50 メニューから更新 87 電話帳 58 電話帳から電話発信 49		電源ON/OFF 3	31
操作確認音量 40 転送でんわサービス		伝言メモ 5	50
送信BOX 56 電池パックの取り付けかた 28 ソフトウェア更新 86 電話 49 アイコンから更新 87 電話応答 50 メニューから更新 87 電話帳 58 電話帳から電話発信 49		転送でんわサービス51,5	52
ソフトウェア更新 86 電話 49 アイコンから更新 87 電話応答 50 メニューから更新 87 電話帳 58 電話帳から電話発信 49		電池パックの取り付けかた2	28
アイコンから更新 87 電話応答 50 メニューから更新 87 電話帳 58 電話帳から電話発信 49		電話	49
メニューから更新 87 電話帳 58 電話帳から電話発信 49		電話応答 5	50
75		電話帳5	58
を ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	-	電話帳から電話発信 4	49
	<u>に</u>	電話帳削除 5	58
電話帳修正58	#####################################	電話帳修正5	58
滞在国外(日本を含む)に電話発信 54 電話帳登録 58 滞在国内に電話発信 54		電話帳登録 5	58
#HTELENSIC 电記式音			

電話発信49	フォルダ管理	57
電話番号を入力して電話発信49	不在着信お知らせ	43
電話/メール着信時設定43	ブライトモード	44
トイカメラ65	ブラウザ切替	60
動画再生	振分け条件設定	57
動画撮影64	フルブラウザ	59
登録外着信拒否	フルブラウザ切替	60
ドコモ コネクションマネージャ81	フルブラウザホーム	59
ドコモminiUIMカードの取り付けかた28	付録	89
取り扱い上のご注意16	プロフィール	32
±\	プロフィール登録	32
な	ページ移動	60
2 + = 11/2+	ベールビュー	41
入力モード切替39	便利ツール	74
ネットワーク暗証番号	防水/防塵性能	22
ネットワークサービス51	充電	27
は	注意事項	24
	できること	
バーコードリーダー	水抜き	26
	水抜き 利用にあたり	26 22
バーコードリーダー75	水抜き 利用にあたり 保証	26 22 84
パーコードリーダー75 パーソナルデータロック47	水抜き 利用にあたり 保証 保証とアフターサービス	26 22 84 84
バーコードリーダー	水抜き 利用にあたり 保証	26 22 84 84
バーコードリーダー	水抜き 利用にあたり 保証 保証とアフターサービス 本体へコピー	26 22 84 84
バーコードリーダー	水抜き 利用にあたり 保証 保証とアフターサービス	26 22 84 84
バーコードリーダー	水抜き 利用にあたり 保証 保証とアフターサービス 本体へコピー	26 22 84 84 79
バーコードリーダー	水抜き 利用にあたり 保証 保証とアフターサービス 本体へコピー	26 22 84 84 79
バーコードリーダー	水抜き 利用にあたり 保証 保証とアフターサービス 本体へコピー ま 待受画面選択	26 22 84 84 79 41 42
バーコードリーダー 75 パーソナルデータロック 47 バイブレータ設定 40 パソコン接続 81 パターンデータ更新 87 発信者番号通知 32 発信者番号通知サービス 51 番組再生 69 番組設定 69	水抜き 利用にあたり 保証 保証とアフターサービス 本体へコピー ま 待受画面選択 マチキャラ設定	26 22 84 84 79 41 42 40
バーコードリーダー	水抜き 利用にあたり 保証・ 保証とアフターサービス・ 本体へコピー・ ま 待受画面選択・ マチキャラ設定・ マナーモード・	26 22 84 84 79 41 42 40 52
バーコードリーダー 75 バーソナルデータロック 47 バイブレータ設定 40 パソコン接続 81 バターンデータ更新 87 発信者番号通知 32 発信者番号通知サービス 51 番組再生 69 番組設定 69 番号/アドレス一括登録 58 番号通知が明いサービス 51	水抜き 利用にあたり 保証・ 保証とアフターサービス・ 本体へコピー・ ま 待受画面選択・ マチキャラ設定・ マナーモード・ マルチナンバー・	26 22 84 84 79 41 42 40 52 56
バーコードリーダー 75 パーソナルデータロック 47 パイプレータ設定 40 パソコン接続 81 パターンデータ更新 87 発信者番号通知 32 発信者番号通知サービス 51 番組再生 69 番組設定 69 番号/アドレスー括登録 58 番号通知お願いサービス 51 非通知設定 48	水抜き 利用にあたり 保証・ 保証とアフターサービス・ 本体へコピー・ ま 待受画面選択・ マチキャラ設定・ マナーモード・ マルチナンバー・ 未送信BOX・	26 22 84 84 79 41 42 40 52 56 70
バーコードリーダー 75 パーソナルデータロック 47 パイプレータ設定 40 パソコン接続 81 パターンデータ更新 87 発信者番号通知 32 発信者番号通知サービス 51 番組再生 69 番組設定 69 番号/アドレスー括登録 58 番号通知お願いサービス 51 非通知設定 48 ビデオ再生 68	水抜き 利用にあたり 保証・ 保証とアフターサービス・ 本体へコピー・ ま 待受画面選択・ マチキャラ設定・ マナーモード・ マルチナンバー・ 未送信BOX・ ミュージックプレーヤー・	26 22 84 84 79 41 42 40 52 56 70

ムービー72	わ
ムービー取得・再生72	
迷惑電話ストップサービス51	ワイヤレスチャージャー29
メール55	ワンセグ 66
メール自動受信56	ワンセグ視聴67
メール/メッセージ問合せ56	ワンセグ視聴画面67
メニュー一覧89	ワンセグ視聴画面のボタン操作67
メニュー設定34	ワンセグ利用にあたり66
メニュー選択34	ワンセグ利用前に66
メニュー操作36	+++ 44
メニュー表示35	英数字
メロディコール52	0: 4
目次 1	2in1
文字サイズ設定42	ACアダプタ31
文字入力	Bluetooth
N-	Bluetooth機器接続
や	Bluetooth機器登録76
	Bookmark61
輸出管理規制 101	docomo Palette UI
5	ecoモード
5	ecoモード自動起動設定 43
リアカバーの取り付けかた23	FOMA _端 端末2
リアカバーの取り外しかた24	i アプリ 71
リダイヤル	i アプリ起動71
電話帳登録	i ウィジェット 71
電話発信49	i コンシェル 73
リンク選択60	i コンシェル画面73
留守番電話サービス 51,52	i チャネル 62
連写カメラ65	i チャネル表示62
録画予約	i モーション 72
ロック/セキュリティ	i モーション取得•再生72
	i モード 59
	i モード切替60

i モード故障診断サイト86
i モードサイト表示59
i モードパスワード45
i モードメール送信55
i モードメール返信56
microSDカード78
microSDカードの取り付けかた79
microSDの初期化79
microSDヘコピー79
microSDへバックアップ80
Music
Music&Videoチャネル69
MyFACE利用38
OFFICEED52
PINロック解除コード46
PIN1] - PIN2] -
Quick Manual
SH-05Dでできること
SIMロック解除2
SMS57
SMS受信57
SMS送信57
UIMカード(FOMAカード)操作58
Wi-Fi
Wi-Fiとは100
WORLD CALL
WORLD WING53
WORLD WING利用者に電話発信54

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申し込み、各種資料請求をオンライン上で承っております。

i モードから

i Menu ▶ お客様サポート ▶ お申込・お手続き ▶ 各種お申込・お手続き
「パケット通信料無料」

パソコンから

My docomo(http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種お申込・お手続き

- ※ iモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ i モードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。



マナーもいっしょに携帯しましょう

✔公共の場所で携帯電話をご利用の際は周 ┃ 囲への心くばりを忘れずに。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■ 使用禁止の場所にいる場合

航空機内、病院内や電車などの優先席付近では、必ず携帯電話の電源を切ってください。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■ 運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は 罰則の対象となります。傷病者の救護または 公共の安全の維持など、やむを得ない場合を 除きます。

■ 劇場・映画館・美術館など、公共の場所にいる 場合

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して、撮影や 画像送信を行う際はプライバシーなど にご配慮ください。



ドコモの環境への取り組み

取扱説明書の薄型化

本書では、基本的な機能の操作について説明することにより、取扱説明書の薄型化を図り、紙の使用量を削減いたしました。

よく使われる機能や詳しい説明については、使いかたガイド(本FOMA端末に搭載)やドコモのホームページでご確認いただけます。

携帯電話の回収・リサイクル



ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を問わず回収をしていますので、お近くのドコモショップへお持ちください。

※回収対象:携帯電話、PHS、 電池パック、充電器、卓上ホルダ(自社・他社製品を問わず回収)

● この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収、リサイクルに出しましょう。

総合お問い合わせ先 <ドコモ インフォメーションセンター>

- ■ドコモの携帯電話からの場合
- 「同番なしの」 **151** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

ത്ത് 0120-800-000

※一部のP電話からは接続できない場合があります。
受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

- ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●舎石をよくご惟能の上、の間違いのないようにのかけください。●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、iモードサイト

にてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。 ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/

海外での紛失、盗難、精算などについて <ドコモ インフォメーションセンター> (24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号

国際識別番号

-81-3-6832-6600* (無料)

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※SH-05Dからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります。 (「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。)

一般電話などからの場合

_____ <ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用

-8000120-0151*

- *滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

◎公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。



環境保全のため、不要になった電池は NTTドコモまたは代理店、リサイクル 協力店などにお持ちください。



故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

「同番なしの」 **113** (無料)

■一般電話などからの場合

ത്ത് 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間 (年中無休)

i モードサイト i Menu ▶お客様サポート ▶ドコモショップ

海外での故障について <ネットワークオペレーションセンター> (24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号 -81-3-6718-1414* (無料)

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
**SH-05Dからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります。
(「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。)

一般電話などからの場合

_____ <ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用

-8005931-8600*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご

覧ください。

販売元 株式会社NTTドコモ

製造元 シャープ株式会社

'12.3(2版) TINSJA905AFZA 12C 16.0 YM MS132②

再生紙を使用しています

SH-05D パソコン接続マニュアル

● データ通信	.1
● ご使用になる前に	.2
● データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ	.3
● データ通信の準備の流れ	.4
● パソコンとFOMA端末を接続する	.6
● FOMA通信設定ファイルをインストールする	.7
● Bluetooth接続の準備をする	11
● Wi-Fi対応パソコンを接続する	13
● ドコモ コネクションマネージャを利用する通信の設定	14
●ドコモ コネクションマネージャを利用しない通信の設定2	20
データの送受信(OBEX™通信)について	30
● ATコマンド一覧	32

パソコン接続マニュアルについて

本マニュアルでは、SH-05Dでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、 「FOMA通信設定ファイル」「ドコモ コネクションマネージャ」のインストール方法などを説明 しています。

お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

データ诵信

FOMA端末から利用できるデータ通信


FOMA端末の通信形態は、パケット通信、64Kデータ通信、データ転送の3つに分類されます。

- FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- FOMA端末をsigmarionⅢと接続してデータ通信を行うことができます。ハイスピードエリア対応の高速通信 には対応しておりません。
- FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- 海外では、パソコンなどと接続しての64Kデータ通信は利用できません。
- 海外でパケット通信を行う場合は、IP接続で通信を行ってください(PPP接続ではパケット通信できません)。

■ データ転送(OBFX[™]诵信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、FOMA端末と他のFOMA端末やパソコンなどの間で送受信します。

● 送受信できるデータは転送方法によって異なります。転送方法ごとの送受信可能なデータについては、「取扱 説明書(詳細版)」をご覧ください。



■パケット诵信

送受信したデータ量に応じて課金されます。ネットワークに接続中でもデータの送受信を行っていないときは 通信料がかからないので、ネットワークに接続したまま必要なときにデータの送受信を行うという使いかたが できます。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、下り最大7.2Mbps、上り最大5.7Mbpsの高速通信を行うことができます(通信環境や、電波などが混み合った状態の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です)。

- 最大7.2Mbps、最大5.7Mbpsとは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。
- FOMA/\イスピードエリア外やHIGH-SPEEDに対応していないアクセスポイントに接続するとき、またはドコ モのPDA「sigmarionⅢ」などHIGH-SPEEDに対応していない機器をご利用の場合は、通信速度が遅くなる場合 があります。

パケット通信はFOMA端末とパソコンなどをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)やBluetooth機能、Wi-Fi接続で接続して、各種設定を行うと利用できます。メールの文字データの送受信など、比較的少ないデータ量を高速でやりとりする場合に適しています。

データ量の大きいファイルの送受信を行った場合、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。 FOMA端末では、パソコンなどによるパケット通信と音声電話を同時に利用できます。

■ 64Kデータ通信

接続している時間に応じて課金されます。ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDNの同期64Kアクセスポイントを利用します。

64Kデータ通信はFOMA端末とパソコンなどをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02やBluetooth機能で接続して、各種設定を行うと利用できます。データBOXコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行う場合に適しています。

長時間通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

ご利用にあたっての留意点

■インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に、インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

■ 接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときは、FOMAパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

● DoPaのアクセスポイントには接続できません。

■ パケット通信および64Kデータ通信の条件

日本国内でデータ通信(パケット通信/64Kデータ通信)を行うには、次の条件が必要になります。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を利用できるパソコンであること
- Bluetooth機能を利用する場合は、パソコンがBluetooth標準規格Ver.1.1、Ver.1.2またはVer.2.0+EDR(ダイヤルアップネットワーキングプロファイル)に対応していること
- Wi-Fi接続を利用する場合は、パソコンが無線LAN標準規格IEEE 802.11b、IEEE 802.11gまたはIEEE 802.11nに対応していること
- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、アクセスポイントがFOMAのパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していること ただし、前述の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況などにより通信ができないことがあり ます。
- パケット接続を行う場合は、FOMA端末と接続する機器がJATE(財団法人電気通信端末機器審査協会)の認定品である必要があります。

■ ブラウザ利用時のアクセス認証について

パソコンのブラウザでFirstPass対応サイトを利用するときのアクセス認証ではFirstPass(ユーザ証明書)が必要です。詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

ご使用になる前に

動作環境

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は次のとおりです。

項 目	必要環境
パソコン本体	PC/AT互換機
	FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)を使用する場合:USBポート(Universal Serial
	Bus Specification Rev1.1/2.0準拠)
	Bluetooth機能を利用する場合:Bluetooth標準規格Ver.1.1、Ver.1.2またはVer.2.0+EDR準拠(ダイ
	ヤルアップネットワーキングプロファイル)
	Wi-Fi接続を利用する場合:無線LAN標準規格IEEE 802.11b、IEEE 802.11gまたはIEEE 802.11n準拠
	ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color16ビット以上を推奨
	● ドコモ コネクションマネージャは1024×600ドット以上(1024×768ドット以上を推奨)
OS	Windows XP SP3、Windows Vista SP2、Windows 7 SP1(各日本語版)
必要メモリ	Windows XP: 128MB以上、Windows Vista: 512MB以上、Windows 7(32ビット版): 1 GB以上、
	Windows 7(64ビット版): 2 GB以上
ハードディスク容量	5 MB以上の空き容量
	● ドコモ コネクションマネージャは10MB以上の空き容量
Webブラウザ※	Internet Explorer 6.0以上
メールソフト※	WindowsメールおよびOutlook Express 6.0

※ ドコモ コネクションマネージャを利用するための動作環境です。

- 動作環境の最新情報については、ドコモのホームページをご確認ください。
- 必要メモリ・ハードディスク容量は、パソコンのシステム構成によって異なる場合があります。
- メニューが動作する推奨環境はMicrosoft Internet Explorer 7.0以上です。
 Windows XPの場合、推奨環境はMicrosoft Internet Explorer 6.0以上です。
- OSのアップグレードや追加・変更した環境での動作は保証いたしかねます。
- 動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、前記の動作環境以外でのご使用による問い合わせおよび動作保証は、当社では責任を負いかねますのであらればめごう承ください。

必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に次のハードウェア、ソフトウェアを使います。

- FOMA 充雲機能付USR接続ケーブル 02(別志)※1 またはFOMA USR接続ケーブル (別志)※1
- FOMA通信設定ファイル(ドライバ)※2
- ※ 1 LISB接続の場合
- ※2 ドコモのホームページからダウンロードしてください。
- USBケーブルは専用の「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02」、または「FOMA USB接続ケーブル」をご利用ください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)をご利用になる場合は、FOMA通信設定ファイルをインストールしてください。

「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールする


● ドコモのホームページから、「FOMA通信設定ファイル」(ドライバ)をダウンロードし、インストールする(**23**°P.7)



データ転送

データ诵信の準備の流れ

パケット通信・64Kデータ通信を行う場合の準備について説明します。次のような流れになります。



● FOMA端末でインターネットをするには、ブロードバンド接続などに対応した「mopera U」(お申し込み必要)が便利です。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもございます。

Wi-Fi接続の場合

FOMA端末をアクセスポイントモードにする DLAでは、FOMA端末の「取扱説明書(詳細版)」を

● アクセスポイントモードについては、FOMA端末の「取扱説明書(詳細版)」をご覧ください。



接続する

• USB接続でデータ通信を行うにはFOMA端末のUSBモードを[通信モード]に設定してください。

FOMA通信設定ファイルについて

FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02で接続してデータ通信を行うには、ドコモのホームページからFOMA通信設定ファイルをダウンロードしてインストールする必要があります(16年P.7~P.10)。

- インストールに失敗してP.9「インストールしたFOMA通信設定ファイル(ドライバ)を確認する」の操作3の各画面で[FOMA SH05D]のデバイス名が表示されていない場合は、FOMA通信設定ファイルをアンインストールし(1978-19)、もう一度インストールしてください。
- 何らかの原因により、パソコンがFOMA端末を認識できなくなった場合は、FOMA通信設定ファイルをアンインストールし、(27 P.9)、もう一度インストールしてください。

Bluetooth接続を準備する

Bluetooth対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス接続してデータ通信を行います。

● Bluetooth接続の詳細については**愛**P.11

Wi-Fi対応パソコンを接続する

Wi-Fi対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス接続してデータ通信を行います。

Wi-Fi対応パソコンの接続については**愛**P.13

パソコンとFOMA端末を接続する

パソコンとFOMA端末は、電源が入っている状態で接続してください。パソコンとFOMA端末を接続すると、FOMA端末の画面に[**図**] が表示されます。FOMA通信設定ファイルがインストールされていない場合、使用するパソコンにFOMA端末を接続する前に、FOMA通信設定ファイルをインストールしておきます(18797).

- Bluetooth機能を利用してワイヤレス接続する場合は、P.11を参照してください。
- Wi-Fi接続を利用してワイヤレス接続する場合は、P.13を参照してください。


FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02で接続する

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)のFOMA端末側コネクタを FOMA端末の外部接続端子に差し込む (■)。
- 2 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のパソコン側コネクタをパソコンの USBコネクタに差し込む(内)。



取り外しかた

- **1** FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のFOMA端末側のリリースボタンを押した状態(**1**)で、FOMA端末からコネクタを水平に引き抜く(**2**)。
 - 無理に引っ張ると故障の原因となります。
- **2**パソコンからFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のコネ クタを抜く。



- FOMA端末のUSBモード設定を「通信モード]にして接続してください。
 - ・通信モードにする:FOMA端末のノーマルメニューで[本体設定] ▶ [外部接続] ▶ [USBモード] ▶ [通信モード]の順に選ぶ。
- FOMA端末をワイヤレスチャージャーで充電しながら接続することもできます。
- データ通信中にFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を外さないでください。データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。

FOMA通信設定ファイルをインストールする

FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 (別売) でパソコンに接続してデータ通信を行うには、FOMA通信設定ファイルが必要です。

- FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする前に、パソコンに常駐しているソフトはすべて終了してください。
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を使用して接続するとき以外は、FOMA通信設定ファイルをインストールする必要はありません。

FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする

- パソコンの管理者権限を持ったユーザーでインストールしてください。
 - ・ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、はい〕または「許可」、「続行」をクリックしてください。
- FOMA端末は操作1~6を行ったあとにパソコンに接続してください。

1 ドコモのホームページからFOMA通信設定ファイル(ドライバ)をダウンロードする。

- 下記サイトからダウンロードしてください。 http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/foma/com_set/driver/style/sh05d/index.html
- 次のような警告画面が表示される場合があります。 この警告はInternet Explorerのセキュリティの設定 によって表示されますが、使用には問題ありません。
 - [ファイルのダウンロード・セキュリティの警告]画面が表示された場合 [実行]をクリックしてください。



夕 ダウンロードしたドライバ[sh-05d_driver_win7_32]内の[SH05Ds.exe]をダブル クリックする。

Windows 7(64ビット版)の場合

1 [sh-05d driver win7 64]内の[SH05Ds.exe]をダブルクリックする。

Windows Vista (32ビット版)の場合

1 [sh-05d driver vista 32]内の[SH05Ds.exe]をダブルクリックする。

Windows Vista(64ビット版)の場合

1[sh-05d driver vista 64]内の[SH05Ds.exe]をダブルクリックする。

Windows XPの場合

1 [sh-05d driver win xp]内の[SH05Ds.exe]をダブルクリックする。

🗣 [インストール開始]をクリックする。

Windows Vista、Windows XPの場合

- [インストール開始]をクリックし、操作6へ進む。
- ⚠ [セットアップ開始]をクリックする。
- 「デバイスメタデータをコピーしました」が表示されたら[OK]をクリックする。
- 「FOMA SH05DとPCをFOMA USB接続ケーブルにて接続してください。]が表示されたら、FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02でパソコンに接続する。
 - インストール中の画面が表示され、インストールが自動的に開始します。
 - FOMA端末は電源が入った状態で接続してください。

「FOMA SH05Dドライバのインストールが完了しました。]が表示されたら[OK]を クリックする。

- FOMA通信設定ファイルのインストールが終了します。
- インストールには数分かかる場合があります。
- [プログラム互換性アシスタント]が表示された場合は[このプログラムは正しくインストールされました]をクリックしてください。
- パソコンを再起動する旨の画面が表示された場合は、画面の指示に従って再起動してください。
- [他のデバイスドライバのインストールが終了後に再度インストーラを実行してください。]と表示された場合は、自動的にインストールされた別のドライバをアンインストールしてから、インストールしてください。アンインストールの操作については「FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする」を参照してください。

インストールしたFOMA通信設定ファイル(ドライバ)を確認する

FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、設定および通信はできません。

- <例>Windows 7で確認するとき
- Windows Vista、Windows XPをご使用のときは、画面の表示が異なります。

【スタート】メニュー▶[コントロールパネル]をクリックし、[システムとセキュリティ]をクリックする。

システムのプロパティ画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

- **1** [スタート]メニュー **)** [コントロールパネル]をクリックする。
- **2**[システムとメンテナンス] ▶ [システム]アイコンを順にクリックする。

Windows XPの場合

- **1** [スタート]メニュー **)** [コントロールパネル]をクリックする。
- **2** [パフォーマンスとメンテナンス] アイコン ▶ [システム] アイコンをクリックする。

🤦 [デバイスマネージャー]をクリックする。

デバイスマネージャー画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

1 [タスク]の[デバイスマネージャ]をクリックする。

Windows XPの場合

- 2 [デバイスマネージャ]をクリックする。

各デバイスをクリックしてインストールされたデバイス名を確認する。

[ユニバーサル シリアル バス コントローラー]、[ポート (COMとLPT)]、[モデム]の箇所に、インストールしたデバイス名がすべて表示されていることを確認します。

FOMA通信設定ファイルをインストールすると、次のドライバがインストールされます。

デバイスの種類	デバイス名
ュニバーサル シリアル バス コントローラー Windows Vistaの場合 ュニバーサル シリアル バス コントローラ Windows XPの場合 USB(Universal Serial Bus)コ ントローラ	• FOMA SH05D
ポート(COMとLPT)	 FOMA SH05D Command Port(COMx)^{**} FOMA SH05D OBEX Port (COMx)^{**}
モデム	• FOMA SH05D

※「COMx」の「x」は数値です。お使いのパソコンによって異なります。



● インストールに失敗したとき、または操作3の画面に[FOMA SH05D]が表示されていないときは、アンインストールしてから再度インストールしてください。アンインストールの操作については「FOMA通信設定ファイル(ドライ

FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする

FOMA通信設定ファイルのアンインストール手順を説明します。

- ◆ FOMA通信設定ファイルのアンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーが行うとエラーになります。
 - パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。
 - ・ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「はい]または[許可]、「続行]をクリックしてください。

■ コントロールパネルからアンインストールする

<例>Windows 7でアンインストールするとき

バ)をアンインストールする |を参照してください。

- Windows Vista、Windows XPをご使用のときは、画面の表示が異なります。
- 【スタート】メニュー▶[コントロールパネル]をクリックし、[プログラムのアンインストール]をクリックする。
 - 「プログラムのアンインストールまたは変更]画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

- **1** [スタート]メニュー **)** [コントロールパネル]をクリックする。
- 2[プログラム] ▶ [プログラムと機能]アイコンを順にクリックする。

Windows XPの場合

- **1** [スタート]メニュー **)** [コントロールパネル]をクリックする。
- 2 [プログラムの追加と削除] アイコンをクリックする。
 - [プログラムの追加と削除]画面が表示されます。

🥊 [FOMA SH05D USB Driver]をダブルクリックする。

Windows XPの場合

- **1** [FOMA SH05D USB Driver]を選ぶ。
- 2 [変更と削除]をクリックする。
- **3** [FOMA SH05D ドライバーのアンインストールを行います。]が表示されたら、[はい]をクリックする。
 - FOMA通信設定ファイルのアンインストールが開始されます。

Windows Vista, Windows XPの場合

- 「はい]をクリックし、操作6へ進む。
- [SH05Dのデバイス メタデータをWindowsから削除します。]が表示されたら[削除開始]をクリックする。
- [デバイスメタデータを削除しました]が表示されたら[OK]をクリックする。
- [アンインストールは完了しました。PCを再起動してください。]が表示されたら、 [OK]をクリックし、パソコンを再起動する。
 - FOMA通信設定ファイルのアンインストールが終了します。
- [プログラムのアンインストールまたは変更]画面に [FOMA SH05D USB Driver]が表示されていない場合は、ダウンロードしたドライバ[sh-05d_driver_win7_32]内の¥SH05D_Win7_32フォルダ内※の[SH05Dc.exe]をダブルクリックしてアンインストールを行ってください。
 - ※ Windows 7(64ビット版)の場合: [sh-05d_driver_win7_64]内の¥SH05D_Win7_64フォルダ内Windows Vista(32ビット版)の場合: [sh-05d_driver_vista_32]内の¥SH05D_WinVista32フォルダ内Windows Vista(64ビット版)の場合: [sh-05d_driver_vista_64]内の¥SH05D_WinVista64フォルダ内Windows XPの場合: [sh-05d_driver_win_xp]内の¥SH05D_Win_XPフォルダ内
- [プログラム互換性アシスタント]が表示された場合は[このプログラムは正しくインストールされました]をクリックしてください。

Bluetooth接続の準備をする

Bluetooth対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス接続してデータ通信を行います。

- Bluetooth機能を利用してデータ通信を行う場合は、FOMA端末の通信速度はハイスピード用の通信速度になりますが、Bluetooth機能の通信速度に限界があるため、最大速度では通信できない場合があります。
- 通信の際はBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムをご使用ください。ご使用になる場合のインストール方法や設定方法については、ご使用のパソコンメーカまたはBluetooth機器メーカにご確認ください。
- パソコンの操作方法については、ご使用のパソコンの取扱説明書を参照してください(取扱説明書によっては、「検索」の代わりに「探索」/「サーチ」、「機器登録」の代わりに「ペアリング」と表記されています)。

パソコンとFOMA端末をBluetooth機能を利用してワイヤレス接続する

はじめてFOMA端末に接続するパソコンの場合、パソコンをFOMA端末に登録します。

- パソコンとFOMA端末を操作します。
- ■パソコンをFOMA端末に登録する
- **1 FOMA端末のノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Bluetooth] ▶ [接続待機]を順に** 選ぶ。
- 🥊 パソコンからBluetoothデバイスの検索と機器登録をする。
 - FOMA端末は待受画面を表示させておいてください。
- **3** FOMA端末の画面に機器登録する旨のメッセージが表示されたら[はい]を選び、 FOMA端末でBluetoothパスキーを入力する。
 - Bluetoothパスキーは4~16桁まで入力できます。
 - FOMA端末とパソコンには同一のBluetoothパスキーを入力してください。
 - パソコンが機器登録されます。
- FOMA端末を接続待機にしてから約5分間以内に機器登録してください。
- 登録済みのパソコンとFOMA端末を接続する
- **【 FOMA端末のノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Bluetooth]を順に選ぶ。**
- 2 [接続待機]にカーソルを合わせて回を押し、[ダイヤルアップ(DUN)]を図にして回を押す。
- 🖳 パソコンから接続操作を行う。
 - 自動的に接続し、[8(青色)]が約0.5秒間隔で点滅します。FOMA端末から一定時間データが送信されない ときはアイコンが[8(グレー)]に変わります。

モデムを確認する

通信の設定を行う前に、使用するモデムのモデム名やダイヤルアップ接続用に設定されたCOMポート番号を確認します。

- パソコンを操作します。
- <例>Windows 7で確認するとき
- Windows Vista, Windows XPをご使用のときは、画面の表示が異なります。

【スタート】メニュー▶[コントロールパネル]をクリックし、[システムとセキュリティ]をクリックする。

システムのプロパティ画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

- **1**[スタート]メニュー▶[コントロールパネル]をクリックする。
- **2**[システムとメンテナンス] ▶ [システム]アイコンを順にクリックする。

Windows XPの場合

- **1**[スタート]メニュー ▶ [コントロールパネル]をクリックする。
- **2**[パフォーマンスとメンテナンス]アイコン▶[システム]アイコンをクリックする。

🤈 [デバイスマネージャー]をクリックする。

デバイスマネージャー画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

1 [タスク]の[デバイスマネージャ]をクリックする。

Windows XPの場合

- 2 [デバイスマネージャ]をクリックする。
- 🧣 各デバイスをクリックしてモデム名またはCOMポート番号を確認する。

ダイヤルアップ通信サービスを停止する

- FOMA端末を操作します。
- 通信中に②を押し、[便利ツール] ▶ [Bluetooth] ▶ [機器リスト・接続・切断]を順に 選ぶ。
- 🤰 接続中のBluetooth機器を選んで、[はい]を選ぶ。

Wi-Fi対応パソコンを接続する

FOMA端末をアクセスポイントにすることで、Wi-Fi対応パソコンとFOMA端末をWi-Fi接続し、パケット通信を行うことができます。

あらかじめFOMA端末をアクセスポイントモードにしておく必要があります。アクセスポイントモードの設定などについては、FOMA端末の「取扱説明書(詳細版)」をご覧ください。

<例>Windows 7で接続するとき

【 [スタート]メニュー ▶ [コントロールパネル]をクリックする。

Windows Vistaの場合

1 「スタート]メニュー▶ [接続先]をクリックし、操作4へ進む。

- 🥊 [ネットワークとインターネット]をクリックする。
- 🗣 [ネットワークと共有センター]をクリックする。
 - ネットワークに接続画面が表示されます。
- ⚠ [新しい接続またはネットワークのセットアップ]をクリックする。
 - ネットワークに接続画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

- **1** [接続またはネットワークをセットアップします]をクリックする。
- 「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」を選んで[次へ]をクリックする。
- - ESSID、ヤキュリティの種類はFOMA端末に設定されている内容を入力/設定してください。
 - [ヤキュリティの種類]の[WPA2-パーソナル]は、WPA2-PSKと同じ意味です。
 - FOMA端末で暗号化を設定している場合は、[暗号化の種類]と[セキュリティキー]をFOMA端末と同じように設定します。

┓ [閉じる]をクリックする。

● FOMA端末のアクセスポイントモードで設定しているセキュリティの種類がWEPの場合は、パソコン側の802.1x認証を無効に設定してください。

ドコモ コネクションマネージャを利用する通信の設定

ドコモ コネクションマネージャ

ドコモ コネクションマネージャは、ドコモのデータ通信を行うのに便利なソフトウェアです。お客様の ご契約状況に応じたパソコン設定を簡単に行うことができます。また、料金カウンタ機能で通信料や利用 金額の日安を確認することもできます。

- ◆ 本書では、ドコモ コネクションマネージャのインストール方法までをご案内いたします。
- 端末を使ってインターネットに接続するためには、定額データプランまたはFOMAサービス、およびデータ通信に対応したインターネットサービスプロバイダ(moperal Uなど)のご契約が必要です。
- 詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。 http://www.nttdo.com.co.ip/support/utilization/application/service/connection_manager/



従量制データ通信のご利用について

パケット通信を利用して、画像を含むホームページの閲覧、データのダウンロード(例:アプリケーションや音楽・動画データ、OS・ウイルス対策ソフトのアップデート)などのデータ量の多い通信を行うと、通信料が高額となる場合がありますのでご注意ください。

なお、FOMA端末をパソコンなどにUSBケーブルで接続してデータ通信を行う場合は、FOMAのパケット定額サービス「パケ・ホーダイ」、「パケ・ホーダイフル」の定額対象外通信となりますのでご注意ください。

ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に

■インストールするための準備

STEP 1 設定前の準備

FOMA端末とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)を用意する。

STFP 2 契約内容の確認

料金プラン・割引サービスと、インターネットサービスプロバイダの契約内容を確認する。

STEP3 設定の変更

ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトガインストールされている場合は、必要に応じて自動的に起動しないように設定を変更する。

詳しくは、P.15「ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について」を参照してください。

STEP 4 ドコモ コネクションマネージャの入手

ドコモのホームページからドコモ コネクションマネージャをダウンロードする。

Internet Explorerの設定について

本ソフトをインストールする前に、Internet Explorerのインターネットオプションで、接続の設定を[ダイヤルしない]に設定してください。

- **1** Internet Explorerを起動し、[ツール] ▶ [インターネットオプション]を順にクリックする。
- **2** [接続] タブをクリックし、[ダイヤルしない] を 選ぶ。
- 3 [OK]をクリックする。



1 ドコモ コネクションマネージャを使用するユーザーでログオンする。

ドコモ コネクションマネージャのインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持つユーザーアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでインストールを行うとエラーとなる場合があります。

Windows 7、Windows Vistaの場合

管理者アカウントが必要です。管理者アカウント以外でログオンしている場合は、インストールの途中で、管理者のユーザー名とバスワードを入力する画面が表示されます。

Windows XPの場合

Administratorsグループに所属しているユーザーや「コンピュータの管理者」のユーザーでログオンします。

🥊 起動しているアプリケーションをすべて終了する。

ドコモ コネクションマネージャのインストールを行う場合は、ウイルス対策ソフトを含む、Windows上に常駐しているプログラムも終了します。

<例>タスクバーに表示されているアイコンを右クリックし、「閉じる」または「終了」を選択します。

ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について

本ソフトには、次のソフトと同等の機能が搭載されているため、次のソフトを同時にご利用いただく必要はありません。

必要に応じて、起動しない設定への変更やアンインストールを実施してください。

- 同時利用いただく必要のないソフト
 - ・ mopera Uかんたんスタート
- U かんたん接続設定ソフト
- ・ FOMA PC設定ソフト
- FOMAバイトカウンタ

また、本ソフトでMzone(公衆無線LAN接続)を利用する場合、次の公衆無線LAN接続ソフトはアンインストールを行ってください。

※ 次のソフトを同時にインストールした場合、本ソフトでのMzone接続はご利用いただけません。

- U公衆無線LANユーティリティソフト
- ドコモ公衆無線LANユーティリティソフト
- ドコモ公衆無線LANユーティリティプログラム

ドコモ コネクションマネージャをインストールする

<例>Windows 7にインストールするとき

- Windows Vista, Windows XPをご使用のときは、画面の表示が異なります。
- 1 ドコモのホームページでドコモ コネクションマネージャのページへアクセスする。
 - 下記サイトにアクセスしてください。 http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/application/service/connection_manager/
- 🥊 [ドコモ コネクションマネージャ(Windows®用)へ]をクリックする。
- **3** [[ドコモ コネクションマネージャ(Windows[®]用)]ダウンロードへ]をクリックす る。
- ↓ 使用許諾契約書を確認し、同意する場合はダウンロードの[同意する]をクリックする。
 - 次のような警告画面が表示される場合があります。
 この警告はInternet Explorerのセキュリティの設定 によって表示されますが、使用には問題ありません。
 - [ファイルのダウンロード セキュリティの警告]画面が表示された場合 [実行]をクリックしてください。



[はい]をクリックする。

Windows Vistaの場合

1 [続行]をクリックする。

Windows XPの場合

ユーザーアカウント制御画面は表示されません。すぐにセットアッププログラムが起動します。





┗ [次へ]をクリックする。




🧻 内容を確認の上、[次へ]をクリックする。


注意事項が表示されます。必ず内容をご確認ください。[キャンセル]をクリックすると、インストールは中止されます。



- 内容を確認の上、契約内容に同意する場合は[使用許諾契約の条項に同意します]を 選んで[次へ]をクリックする。
 - ドコモ コネクションマネージャの使用許諾契約書です。[キャンセル]をクリックすると、インストールは中止されます。




- ¶ インストール先を確認し、[次へ]をクリックする。
 - 変更する場合は[変更]をクリックし、任意のインストール先を指定して[次へ]をクリックして<ださい。



| [インストール]をクリックする。 • インストールが開始されます。

11 [完了]をクリックする。 • インストールが完了します。





ドコモ コネクションマネージャを起動する

- 【スタート】メニュー▶ [すべてのプログラム] ▶ [NTT DOCOMO] ▶ [ドコモコネクションマネージャ] ▶ [ドコモコネクションマネージャ]の順に選ぶ。
 - 初回起動時には、自動的に設定ウィザードが表示されます。以降はソフトの案内に従って操作・設定することで、インターネットに接続する準備が整います。詳細については、ドコモコネクションマネージャのヘルプをご覧ください。



インターネットブラウザやメールソフトを終了しただけでは、通信は切断されません。
 通信をご利用にならない場合は、必ずドコモ コネクションマネージャの[切断する]ボタンで通信を切断してください。

OSアップデートなどにおいて自動更新を設定していると自動的にソフトウェアが更新され、パケット通信料が高額となる場合がございますのでご注意ください。




ドコモ コネクションマネージャを利用しない通信の設定

パケット通信と64Kデータ通信の設定手順

ドコモ コネクションマネージャを使わずに、パケット通信/64Kデータ通信を設定する方法について説 明します。

設定を行うためには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここでは「ハイパーターミナ ル」を使って説明します。

- ATコマンドで設定する操作は、次のような流れになります。
- 64Kデータ通信の場合、接続先(APN)の設定はありません。
- Windows 7、Windows Vistaは「ハイパーターミナル」が標準で搭載されていません。それぞれの対応のソフト を使って設定してください(ご使用になるソフトの使用方法に従ってください)。



通信ソフトを終了する(©FP.22の操作7)

- パケット通信/64Kデータ通信の設定をする前にFOMA通信設定ファイルをインストールしてください(でP7)。
- ATコマンドとは、モデム制御用のコマンドです。FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独 白のATコマンドをサポートしています。
- ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたはmoperaをご利用になる場合、お買い上げ時に設定されている。 ため、接続先(APN)の設定は不要です。
- 発信者番号通知の設定は必要に応じて設定してください(mopera Uまたはmoperaをご利用の場合、「通知」に設定す る必要があります)。お買い上げ時は、[設定なし]に設定されています。
- その他の設定は必要に応じて設定してください。お買い上げ時のままでも利用できます。

接続先(APN)の設定

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。最大10件まで登録できます。接続先は1~10の cid(@FP.21)という番号で管理されます。お買い上げ時、cid1にはmoperaに接続するためのAPN 「moperane.ip | <PDP type>は「PPP 」が、cid2にはmopera Uに接続するためのAPN「moperanet | <PDP type>は「PPP Iが、cid3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net I、<PDP type>は「IP Iが、 cid4にはmopera Uに接続するためのAPN「mpr.ex-pkt.net | < PDP type>は「PPP | が登録されていますの で、cid5~10に接続先(APN)を登録してください。

- 登録したcidはダイヤルアップ接続設定での接続番号となります。
- USB接続とBluetooth接続は、それぞれ個別に接続先(APN)を設定する必要があります。
- パケット通信時にUSB接続とBluetooth接続を切り替える場合は、再度接続先(APN)を設定する必要がありま
- mopera Uまたはmopera以外の接続先(APN)については、インターネットサービスプロバイダまたはネット ワーク管理者にお問い合わせください。

<例>Windows XPでFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)を利用する場合

- FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02でパソコンに接続する。
- 🥊 [スタート]メニュー▶[すべてのプログラム] ▶ [アクセサリ] ▶ [通信] ▶ [ハイパー ターミナル]の順に選ぶ。
 - ハイパーターミナルが起動します。

3 [名前]に接続先名など任意の名前を入力 して[OK]をクリックする。

電話番号の詳細設定画面が表示されます。



- 4 [接続方法]から[FOMA SH05D]を選んで [電話番号]に実在しない電話番号([0]な ど)を仮入力して、[OK]をクリックする。
 - 市外局番には、Windowsに設定されている値[03]などが表示されますが、接続先(APN)の設定とは関係ありませんので、任意の値を設定してください。



- 接続画面が表示されたら、[キャンセル]をクリックする。
- 🧲 接続先(APN)を入力してѾを押す。
 - 「AT+CGDCONT=<cid>>, "<PDP_type>","APN"」の形式で入力します(でア2.35)。

<cid>:5~10までのうち任意の番号を入力

します。 *PDP type\"-"PPP"=

"<PDP_type>":"PPP"または"IP"と入力します。
"APN": 接続先(APN)の名称を""で囲んで入力します。

- [OK]と表示されると、APNの設定は完了です。
- 現在の接続先(APN)設定を確認したい場合は 「AT+CGDCONT?回」と入力すると、接続先(APN) 設定が一覧画面で表示されます。



ATコマンドを入力しても画面に何も表示されない場合

ATE1

詳しくは、P.39を参照してください。

ATコマンドで接続先(APN)設定をリセットする場合

- AT+CGDCONT=ロ :すべてのcidをリセットします
- AT+CGDCONT=⟨cid⟩□:特定のcidのみリヤットします

リセットした場合、<ad>cid>=2、3は「mopera.net」(初期値)、<ad>cid>=4は「mpr.ex-pkt.net」(初期値)に戻り、cid>=5~10の設定は未登録になります。

ATコマンドで接続先(APN)設定を確認する場合

AT+CGDCONT? 詳しくは、P.35を参照してください。



- [OK]が表示されていることを確認し、 [ファイル]メニューから[ハイパーターミ ナルの終了]を選ぶ。
 - ハイパーターミナルが終了します。
 - [セッション×××を保存しますか?]と表示されますが、保存する必要はありません。



発信者番号の通知/非通知を設定する

発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には十分にご注意ください。

- **1** P.20「接続先(APN)の設定」の操作 1 ~ 5 を行う。
- 2 パケット通信時の発信者番号の通知 (186) / 非通知(184) を設定する。
 - 「AT*DGPIR=⟨n⟩」の形式で入力します(@P.34)。
 AT*DGPIR=1□:パケット通信確立時、接続先(APN)に「184」を付けて接続します。

AT*DGPIR=2回:パケット通信確立時、接続先 (APN)に「186」を付けて接続します。



☆ [OK]が表示されたことを確認する。



■ ダイヤルアップネットワークでの通知/非通知設定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に「186」(通知)/「184」(非通知)を付けることができます。

*DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で「186」(通知) / 「184」(非通知) の設定を行った場合は、次のようになります。

ダイヤルアップネットワークの設定 (<cid>1の場合)</cid>	*DGPIRコマンドによる通知/非通知 設定	発信者番号の通知/非通知
*99***1#	設定なし(初期値)	通知
	非通知	非通知
	通知	通知
184*99***1#	設定なし(初期値)	非通知(ダイヤルアップネットワーク
	非通知	の「184」が優先される)
	通知	
186*99***1#	設定なし(初期値)	通知(ダイヤルアップネットワークの
	非通知	「186」が優先される)
	通知	

- 「186」(通知) / 「184」(非通知)を「設定なし」(初期値)に戻すには、「AT*DGPIR=0」と入力してください。
- ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたはmoperaをご利用になる場合は、発信者番号を[通知]に 設定する必要があります。

ダイヤルアップネットワークを設定する

接続先およびTCP/IPプロトコルを設定します。設定内容の詳細については、インターネットサービスプロバイダやネットワーク管理者にお問い合わせください。

■ 接続先について

パケット通信では、あらかじめ接続先(APN)設定をしておきます。接続先(APN)設定で1~10の管理番号(cid)に接続先(APN)を登録しておけば、その管理番号を指定してパケット通信ができます。接続先(APN)設定とはパソコンでパケット通信用の電話帳を登録するようなもので、通常の電話帳と比較すると次のようになります。

電話帳の登録	パケット通信の設定
登録番号(メモリ番号)	1~10の管理番号(cid)
相手の名前	接続先の名前(接続先(APN))
相手の電話番号	*99*** <cid>#</cid>

たとえば、moperaの接続先(APN)、「mopera.ne.jp」をcid1に登録している場合、「*99***1#」という接続先番号を指定すると、moperaに接続できます。他のcidに登録した場合も同様です。

*99***1# :cid1に登録した接続先(APN)に接続します。*99#でも接続できます。

*99***2# :cid2に登録した接続先(APN)に接続します。

2

*99***10# :cid10に登録した接続先(APN)に接続します。

お買い上げ時、cid1にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」、〈PDP_type〉は「PPP」が、cid2にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」、〈PDP_type〉は「PPP」が、cid3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」、〈PDP_type〉は「IP」が、cid4にはmopera Uに接続するためのAPN「mprex-pkt.net」、〈PDP_type〉は「PPP」が登録されています。moperaまたはmopera Uの接続先(APN)以外のインターネットサービスプロバイダや企業LANに接続する場合は、cid5~10に接続先(APN)を登録してください(27P.21)。

64Kデータ通信では、接続先にはインターネットサービスプロバイダやネットワーク管理者から指定されたアクセスポイントの電話番号を入力します。

- 設定内容の詳細については、インターネットサービスプロバイダやネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 64Kデータ通信をご利用の場合のアクセスポイントの電話番号は、mopera Uをご利用の場合「*8701」、moperaをご利用の場合「*9601」です。
- パケット通信をご利用の場合の接続先番号は、mopera Uをご利用の場合「*99***3#」、moperaをご利用の場合「*99***1#」です(お買い上げ時)。

■ Windows 7. Windows Vistaでダイヤルアップネットワークの設定をする

Windows 7では「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先(APN)を設定します。

<例>Windows 7で、〈cid〉=3を使いドコモのインターネット接続サービスmopera Uへ接続する場合

- Windows Vistaをご使用のときは、画面の表示が異なります。
- mopera Uをご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

【 [スタート]メニュー ▶ [コントロールパネル]をクリックする。

Windows Vistaの場合

1 [スタート] メニュー ▶ [接続先]をクリックし、操作4へ進む。

- 🥊 [ネットワークとインターネット]をクリックする。
- 🗣 [ネットワークと共有センター]をクリックする。
 - ネットワークに接続画面が表示されます。

⚠ [新しい接続またはネットワークのセットアップ]をクリックする。

ネットワークに接続画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

1 [接続またはネットワークをセットアップします]をクリックする。

「ダイヤルアップ接続をセットアップします」▶[次へ]をクリックします。

- Bluetooth接続の場合は、〔(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)〕または〔(Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム)〕を選んでください。
- バソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、[どのモデムを使いますか?]という画面が表示されますので、[FOMA SH05D]を選んでください。
- ダイヤルアップ接続の作成画面が表示されます。

「ダイヤルアップの電話番号]に接続先の 番号、[接続名]に任意の接続名を入力して 「接続]をクリックする。

- [ダイヤルアップの電話番号]は、ここでは〈cid〉-3 (mopera U)への接続のため、「*99***3#」を入力します。
- mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、「ユーザー名」と「パスワード」については空欄でも接続できます。
- mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合の[ユーザー名]と[バスワード]は、プロバイダご使用のユーザー名とバスワードを入力してください。



🧻 [(接続名)に接続中]と表示されたら、[スキップ]をクリックする。

- ここではすぐに接続せずに、設定の確認のみを行います。
- [スキップ]をクリックしなかった場合、インターネットに接続されます。

🗣 [閉じる]をクリックする。

Windows Vistaの場合

1 [接続をセットアップします]をクリックし、[閉じる]をクリックする。

【コントロールパネル】をクリックする。

Windows Vistaの場合

- **1** [スタート]メニュー **)** [ネットワーク]をクリックする。
- **2** [ネットワークと共有センター] ▶ [ネットワーク接続の管理] を順にクリックし、操作12へ 進む。

- **Ⅲ** [ネットワークとインターネット]をクリックする。
- ↑ [ネットワークと共有センター] ▶ [タスク]の[アダプターの設定の変更]をクリックする。

─ fomaのプロパティ


- ネットワーク接続画面が表示されます。
- 17 作成した接続先アイコンを選んで、右クリックで[プロパティ]を選ぶ。
 - プロパティ画面が表示されます。
- 【 [全般]タブの各項目の設定を確認する。
 - パソコンに2台以上のモデムが接続されているとき
 - FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02の場合: [接続の方法]の[FOMA SH05D]が☑になっているが確認します。□の場合は、☑にします。また、 [FOMA SH05D]以外のモデムの☑を□にします。また、
 - Bluetooth接続の場合: [接続の方法]の[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)] または [(Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム)] が図になっているが確認します。□の場合は、図にします。また、[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)] または [(Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム)] 以外のモデムの図を口にします。
 - [ダイヤル情報を使う]が□になっていることを確認します。▼の場合は、□にします。

全般 オブション ヤキュリティ ネットワーク 共有 按结小士注(工) □ ★デム - 標準 56000 bps モデム (COM1) 5, ▽ すべてのデバイスで同じ番号を呼び出す(1) 構成(O)... □ 最初に利用できるデバイスのみダイヤルする(A) **電話飛**星 市外局番(E): 雷斯番号(P): *99***3# 子の他(N) 国悉是/wwise是(G) ■ ガイヤルは超な(申う(ぐ) ダイヤル情報(R) データ収集と情報の使用については、「ブライバシーに関する声明」を参照してくだ OK キャンセル

×

14 [ネットワーク]タブをクリックし、各項目 の設定を確認する。

[この接続は次の項目を使用します]の欄は、「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)]のみを▼にします。[QoS/パケットスケジューラ]は、ご使用のプロバイダの指示に従って設定してください。



- 15 [オプション]タブをクリックし、[PPP設定]をクリックする。
 - PPPの設定画面が表示されます。
- <mark>16</mark> すべての項目を□にし、[OK]をクリック する。
 - オプション設定画面に戻ります。



17 [OK]をクリックする。

- 接続先とTCP/IPプロトコルが設定されます。
- ダイヤルアップ接続するにはP.28を参昭してください。

■ Windows XPでダイヤルアップネットワークの設定をする

Windows XPでは「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先(APN)とTCP/IPプロトコルの両方を設定します。

<例><cid>=3を使いドコモのインターネット接続サービスmopera Uへ接続する場合

- mopera Uをご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。
- 【 [スタート]メニュー ▶ [すべてのプログラム] ▶ [アクセサリ] ▶ [通信] ▶ [ネット ワーク接続]をクリックする。
 - ネットワーク接続画面が表示されます。
- 🥊 [ネットワークタスク]の[新しい接続を作成する]をクリックする。
 - 新しい接続ウィザード画面が表示されます。
- 🧣 [次へ]をクリックする。
 - ネットワーク接続の種類を選ぶ画面が表示されます。
- ⚠ [インターネットに接続する]を選んで[次へ]をクリックする。
 - 準備画面が表示されます。
- [接続を手動でセットアップする]を選んで[次へ]をクリックする。
 - インターネット接続画面が表示されます。
- 🔓 [ダイヤルアップモデムを使用して接続する]を選んで[次へ]をクリックする。
 - デバイスの選択画面が表示されます。
- 】 [モデム−FOMA SH05D(COMx)]を選んで[次へ]をクリックする。
 - 「x には数字が入ります。
 - 接続名画面が表示されます。
 - Bluetooth接続の場合は、[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または[(Bluetooth機器メーカが 提供しているBluetoothモデム)]を選んでください。
 - 複数のモデムがインストールされている場合のみ、この画面が表示されます。
- 【[ISP名]に任意の接続名を入力して[次へ] をクリックする。
 - ダイヤルする電話番号画面が表示されます。
 - [ISP名]とは、インターネットサービスプロバイダの名称です。



¶ [電話番号]に接続先の番号を入力して[次へ]をクリックする。

- インターネットアカウント情報画面が表示されます。
- ここでは〈cid〉=3(mopera U)への接続のため、 「*99***3#」を入力します。



- 新しい接続ウィザードの完了画面が表示されます。
- mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、「ユーザー名」と「パスワード」については空欄でも接続できます。
- mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合の[ユーザー名]と[バスワード]は、プロバイダご使用のユーザー名とバスワードを入力してください。



- 1 [新しい接続ウィザードの完了]が表示されたら、[完了]をクリックする。
 - 新しく作成した接続ウィザードが表示されます。
- 🚺 設定内容を確認し、[キャンセル]をクリックする。
 - ここではすぐに接続せずに、設定の確認のみを行います。
- 🚺 作成した接続先アイコンを選んで[ファイル]メニューの[プロパティ]を選ぶ。
 - 接続先のプロパティ画面が表示されます。

11 [全般]タブの各項目の設定を確認する。

- パソコンに2台以上のモデムが接続されているとき
 - FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02の場合: [接続の方法]の[FOMA SH05D]が**▽**になっているか確認します。□の場合は、**▽**にします。また、 [FOMA SH05D]以外のモデムの**▽**を□にします。
 - Bluetooth接続の場合: [接続の方法]の[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または [(Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム)]が図になっているか確認します。□の場合は、図にします。また、[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または[(Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム)]以外のモデムの図を口にします。
- [ダイヤル情報を使う]が□になっていることを確認します。☑の場合は、□にします。



15 [ネットワーク]タブをクリックし、各項目 の設定を確認し、[設定]をクリックする。

- [呼び出すダイヤルアップサーバーの種類]は [PPP:Windows95/98/NT4/2000, Internet]に設定 します。
- [この接続は次の項目を使用します]の欄は、「インターネットプロトコル(TCP/IP)]のみを図にします。 [QoS/「ケットスケジューラ] は設定変更できませんので、そのままにしておいてください。
- PPP設定画面が表示されます。
- ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまたは ネットワーク管理者に確認してください。



<mark>16</mark> すべての項目を□にし、[OK]をクリック する。

接続先のプロパティ画面に戻ります。



17 [プロパティ]の画面で[OK]をクリックする。

- 接続先とTCP/IPプロトコルが設定されます。
- ダイヤルアップ接続するにはP.28を参照してください。

ダイヤルアップ接続する

<例>Windows 7でFOMA 充雷機能付USB接続ケーブル 02を利用してダイヤルアップ接続する場合

- Windows Vista, Windows XPをご使用のときは、画面の表示が異なります。
- 1 FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02でパソコンに接続する。
- **?**[スタート]メニュート[コントロールパネル]をクリックする。

Windows Vistaの場合

1 [スタート]メニュー ▶ [接続先]をクリックし、操作6へ進む。

Windows XPの場合

- **1** [スタート]メニュー **)** [すべてのプログラム] **)** [アクセサリ] **)** [通信] **)** [ネットワーク接続]をクリックし、操作6へ進む。
- 🧣 [ネットワークとインターネット]をクリックする。
- 【「ネットワークと共有センター」をクリックする。
- 「タスク]の「アダプターの設定の変更」をクリックする。
 - ダイヤルアップネットワーク画面が表示されます。

■ 接続先のアイコンをダブルクリックする。

- 接続画面が表示されます。
- 接続先のアイコンを選んで[ファイル]メニューの [接続]を選んでも、接続画面が表示されます。



7 各項目を確認し、[ダイヤル]をクリックする。

- 接続先へ接続されます。
- [ダイヤル]には「ダイヤルアップネットワークを設定する」(でP.23)で設定した電話番号が表示されます。
- 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、[ユーザー名]と[パスワード]については空欄でも接続できます。



■切断するには

インターネットブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作をしてください。

1 タスクトレイの[**灃]▶切断先をクリックし、[切断]をクリックする**。

接続が切断されます。

Windows Vistaの場合

1 タスクトレイの[**2**] ▶ [接続または切断...]をクリックし、切断先のアイコンをダブルクリックする。

Windows XPの場合

19スクトレイの[■]をクリックし、[切断]をクリックする。

データの送受信(OBEX™通信)について

FOMA端末内のデータをパソコンと送受信する

- FOMA端末は、データ通信用のプロトコルとして、OBEX[™]機能を持っています。FOMA端末をFOMA 充電機能 付USB接続ケーブル 02(別売) でパソコンに接続し、本データ通信(OBEX[™]通信によるデータの送受信)を 使って電話帳、電話番号表示の所有者情報、スケジュール、送信メール(SMS含む)、受信メール(SMS含む)、未 送信メール(SMS含む)、エリアメール、メモ、メロディ、マイピクチャ、i モーション、マイドキュメント、ブッ クマーク、トルカ、デコメアニメ[®]テンプレート、設定情報のデータを送受信できます。
- FOMA端末では、次の3通りのデータ送信が可能です。
 - パソコンからFOMA端末にデータを1件ずつ送信する(1件書き込み)
 - パソコンからFOMA端末にデータを一括して送信する(全件書き込み)
 - FOMA端末からパソコンにデータを一括して送信する(全件読み出し)
- データの送受信中は圏外となり、音声電話やテレビ電話、i モードや i モードメール、パケット通信などはできません。
- データの送受信終了後、しばらく[圏外]と表示される場合があります。
- FOMA端末とパソコンが正しく接続されているか十分に確認してください。正しく接続されていない場合、データの 送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。
- FOMA端末の電池残量が十分残っていることを確認してください。電池残量がほとんど残っていない状態や電池切れの状態では、データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。データの送受信中は、ワイヤレスチャージャーでFOMA端末を充電することをおすすめします。
- バソコンの電源についても確認してください。データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。
- 待受画面の状態でデータ通信を行ってください。待受画面に動画/iモーションを設定している場合は、動画/ iモーションの再生を停止してからデータ通信を行ってください。
- 通信中(音声通話やテレビ電話、データ通信)にデータの送受信はできません。また、データの送受信中には他の通信 もできません。ただし、データの送受信開始直後などは着信を受ける場合があります。その場合、データの送受信が中止されます。
- ドコモminiUIMカード内の電話帳は送信できません。
- i アプリの起動指定が貼り付けられているメールは、貼り付けられているデータを削除して送信されます。
- 本文と合わせて100Kバイトを超えるメールの添付データは削除して送信されます。
- オールロックまたはパーソナルデータロックが設定されている場合、電話帳などのデータの送受信はできません。
- ダイヤル発信制限が設定されている場合、電話帳のデータは送受信できません。
- データの大きさによっては、送受信に時間がかかる場合があります。また、データの大きさによってはFOMA端末で受信できない場合があります。
- ■電話帳のデータを受信する場合、1件受信のときは、メモリ番号[0010]から、全件受信のときは、メモリ番号の情報 に従って登録します。
- ■電話帳を全件受信すると、電話番号表示に登録されているプロフィール(1件目の電話番号を除く)も上書きされます。
- 電話帳はメモリ番号順に送信されます。
- 全件送信を行うと電話番号表示のプロフィールは電話帳と一緒に送信されます。
- 2Mバイトを超えるPDFは送信できません。
- データの送受信(OBEX)は次の方法で行うこともできます(機能によっては送受信できないデータがあります)。
 - 赤外線通信 microSDカード Bluetooth通信

■ データの送受信(OBEX™通信)に必要な機器

- データの送受信を行うには、OBEX™規格に準拠したデータ転送用のソフトをインターネットからダウンロードし、パソコンにインストールする必要があります。データ転送用のソフトの動作環境、インストール方法については、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。また、あらかじめFOMA通信設定ファイルのインストール(167.P.7~P.9)が必要です。
- FOMA端末とパソコンの接続には、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02が必要です。
- FOMA端末のデータの送受信(OBEX™通信)機能は、IrMC™ 1.1規格に準拠しています。ただし、相手機器がIrMC™ 1.1 規格に準拠していてもアプリケーションによっては送受信できないデータがあります。

データを1件送信する(1件書き込み)

- パソコンからFOMA端末へデータを 1件ずつ送信します。
- FOMA端末からパソコンへ 1件ずつ送信することはできません。
- データ送信の操作方法は、データ転送用のソフトによって異なります。詳しくは、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。

パソコンからデータ転送用のソフトを使ってデータ送信(1件書き込み)の操作を 行う。

- データ送信のしかたについては、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。
- 電話帳のデータを 1 件ずつ受信するとき(パソコンからFOMA端末へ送信するとき)は電話帳のメモリ番号[0010]~ [1999]の空いているメモリ番号の中で最も若いメモリ番号に登録されます。[0010]~[1999]がすべて登録されているときは、[0000]~[0009]の空いているメモリ番号の中で最も若いメモリ番号に登録されます。
- 電話帳のデータを受信した場合、すでに名前や電話番号またはメールアドレスが2000件登録されているときや2000件を超えるときは、登録できないことを通知するメッセージが表示されます。

データを全件送信する(全件書き込み/全件読み出し)

- パソコンとFOMA端末の間で一括書き込みと一括読み出しができます。
- ●「全件書き込み」あるいは「全件読み出し」の操作では、データ転送用のソフトとFOMA端末の両方で認証パスワードを入力する必要があります。
- データ送信の操作方法は、データ転送用のソフトによって異なります。詳しくは、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。

🚺 パソコンからデータ転送用のソフトを使ってデータ送信(全件転送)の操作を行う。

- データ送信のしかたについては、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。
- パソコン側でも認証パスワードの入力が必要です。
- 認証パスワードは4桁の数字を入力してください。

POMA端末で、端末暗証番号(4~8桁の数字)と認証パスワード(4桁の数字)を入力する。

🧣 データ送信を開始する。

- バソコンからFOMA端末への全件書き込みを行うとFOMA端末のデータはすべて書換えられます。元のFOMA端末のデータは消去されますので、ご注意ください。シークレット登録した電話帳、スケジュール、保護されたメールを含みます。ただし、データBOXの画像やiモーション、メロディ、PDF、またはデコメアニメ®テンプレートの場合、元のデータは削除されずに追加保存されます。
- パソコンからFOMA端末への全件書き込みの途中で送信エラーが起こると、送信中のFOMA端末のすべてのデータが消去されることがあります。全件書き込みの前にケーブルの接続、FOMA端末の電池残量、パソコンの電源の状態を確認してください。データの送信中は、ワイヤレスチャージャーでFOMA端末を充電することをおすすめします。
- 相手の機器によっては、通信状況(バー表示)が表示されないことがあります。

ATコマンドー覧

ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。パソコンでコマンドを入力すると、その内容に従ってFOMA端末が動作します。

■ ATコマンドの入力形式

ATコマンドは、コマンドの先頭に必ずATを付けて入力します。必ず半角英数字で入力してください。

入力例



ATコマンドはコマンドに続くパラメータ(数字や記号)を含めて、必ず 1行で入力します。1行とは最初の文字から回を押した直前までの文字のことで、160文字(AT含む)まで入力できます。

■ ATコマンドの入力モード

ATコマンドでFOMA端末を操作するには、パソコンをターミナルモードにしてください。ターミナルモードにすると、キーボードから入力された文字がそのまま通信ポートに送られ、FOMA端末を操作できます。

- オフラインモード
 - FOMA端末が待受の状態です。通常ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、この状態で操作を行います。
- オンラインデータモード
 - FOMA端末が通信中の状態です。この状態のときにATコマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま通信先に送信して、通信先のモデムを誤動作させることがあります。通信中はATコマンドを入力しないでください。
- オンラインコマンドモード
 - FOMA端末が通信中の状態でも、特別な操作をすると、ATコマンドでFOMA端末を操作できる状態になります。その場合、通信先との接続を維持したままATコマンドを実行し、終了すると再び通信を続けられます。
- 外部機器から64Kデータ通信で発信を行った場合、2in1のモードが[Aモード]/[デュアルモード]のときはAナンバーで発信します。[Bモード]のときはBナンバーで発信します。ただし、[デュアルモード]設定時のATコマンドによるリダイヤル発信を行った場合は、最後に発信したナンバーでリダイヤル発信します。
- ターミナルモードとは、バソコンを1台の通信端末(ターミナル)のように動作させるモードです。キーボードから入力した文字が通信ボートに接続されている機器や回線に送られます。

■オンラインデータモードとオンラインコマンドモードを切り替える

FOMA端末をオンラインデータモードからオンラインコマンドモードに切り替えるには、次の方法があります。

- +++コマンドまたはS2レジスタに設定したコードを入力します。
- AT&D1に設定されているときに、RS-232C*のER信号をOFFにします。

また、オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替えるには、ATO□と入力します。

※ USBインターフェースにより、RS-232Cの信号線がエミュレートされていますので、通信アプリケーションによるRS-232Cの信号線制御が有効になります。

ATコマンド一覧

[M]:FOMA SH05D Modem Portで使用できるATコマンドです。

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT		本コマンドのあとに本一覧表のコマンドを付	AT
	_	加することでFOMA端末のモデム機能を制御 することができます。	OK
		※ ATのみ入力した場合でもOKが応答されま	
[M]		す。	
AT%V	FOMA端末のバージョンを表示します。※2		AT%V Ver1.00
	,	_	ver i.oo
[M]			OK
AT&C <n></n>	DTEへの回路CD(DCD)信号の動	n=0:回路CDを常にON	AT&C1₽
	作条件を設定します。※1	n=1:回路CD信号は回線接続状態に従って変化 (お買い上げ時)	OK
		&C1に設定する場合は、接続完了時の	
		CONNECTを送出する直前にCD信号を「ON」	
[M]		にします。回路が切断され、"NO CARRIER" を送出する直前にCD信号を「OFF」にします。	
AT&D <n></n>	オンラインデータモードのとき	n=0:状態を無視(常にONとみなす)	AT&D1₽
	に、DTEから受け取る回路ER	n=1:ONからOFFに変わるとオンラインコマ	OK
	(DTR)信号が「ON」から「OFF」に 変わったときの動作を設定しま	ンドモード状態になる n=2:ONからOFFに変わると回線を切断しオ	
	支打つだこるの動作を設定しま す。※ 1	Tラインモード状態になる(お買い上げ	
[M]		時)	
AT&E <n></n>	接続時の速度表示仕様を選択しま	n=0:無線区間通信速度を表示	AT&E0₽
[M]	す。 ^{※ 1}	n=1:DTEシリアル通信速度を表示(お買い上 げ時)	OK
AT&F <n></n>	FOMA端末のATコマンド設定値	n=0のみ指定可能(省略可)	AT&F.
	をお買い上げ時の状態にリセット		OK
	します。通信中に本コマンドを入力した場合は、回線を切断してか		
[M]	ろした場合は、回線を切断してカ らリセットします。※2		
AT&S <n></n>	DTEへ出力するデータセットレ	n=0:常時ON(お買い上げ時)	AT&SO.
	ディ(DR)信号の制御のしかたを	n=1:回線接続時にDR信号ON	OK
[M] AT&W(n)	設定します。※1	Oの7.15ウョル(少服ョ)	AT&W₽
[M]	現在の設定値をFOMA端末に記憶 します。※ ² 、※ ⁵	n=0のみ指定可能(省略可)	OK
AT*DANTE	FOMA端末の電波の受信状態を表	本コマンドにより応答されるリザルトは次の	AT*DANTE.
	示します。** ²	書式とします。	*DANTE:3
		*DANTE: <m></m>	OK
		<m></m>	
		0:FOMA端末にて圏外と表示される状態	
		1 :FOMA端末にてアンテナ本数 0 本もしく	
		は 1 本の状態 2 : FOMA端末にてアンテナ本数 2 本の状態	
[M]		3:FOMA端末にてアンテナ本数3本の状態	
AT*DGANSM=(n>	パケット着信呼に対する着信拒	n=0:着信拒否設定および着信許可設定を	AT*DGANSM=0
	否/許可設定のモードを設定します。本コマンドの設定は、設定コマ	[OFF]に設定(お買い上げ時) n=1:着信拒否設定を[ON]に設定	OK AT*DGANSM?↓
	ンド入力後のパケット通信着信呼	n=2:着信許可設定を[ON]に設定	*DGANSM:0
	のみ有効です。 ^{※2}		
[M]			OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
		〈n〉パラメータによって着信許可リストへの	AT*DGAPL=0.1
[, <cid>]</cid>	可する接続先(APN)を設定します。APN設定は「+CGDCONT」で定義された <cidンパラメータを使用します。*2< td=""><td>追加および削除を指定し、<cid>パラメータを 省略した場合は、<cid>のすべてをリストに追 加(<n>=0)あるいは削除(<n>=1)します。本コ マンドで追加(削除)しようとする<cid>が</cid></n></n></cid></cid></td><td>OK AT*DGAPL? *DGAPL:1</td></cidンパラメータを使用します。*2<>	追加および削除を指定し、 <cid>パラメータを 省略した場合は、<cid>のすべてをリストに追 加(<n>=0)あるいは削除(<n>=1)します。本コ マンドで追加(削除)しようとする<cid>が</cid></n></n></cid></cid>	OK AT*DGAPL? *DGAPL:1
[M]		「+CGDCONT」コマンドで定義されていない 場合でも、リストへ追加(削除) できます。 n=0:リストへ追加(ぐcid)で定義されたAPNを 着信許可リストに追加) n=1:リストから削除(ぐcid)で定義されたAPN を着信許可リストから削除)	OK
AT*DGARL= <n> [,<cid>)</cid></n>	パケット着信呼に対して着信を拒否する接続先(APN)を設定します。APN設定は「+CGDCONT」で定義された(sid)パラメータを使用します。※2	〈n〉パラメータによって着信拒否リストへの 追加および削除を指定し、〈crid〉パラメータを 省略した場合は、〈crid〉のすべてをリストに追 加〈(n〉=0) あるいは削除〈(n〉=1) します。本コ マンドで追加(削除) しようとする〈crid〉が 「+CGDCONT」コマンドで定義されていない	AT*DGARL=0,1 OK AT*DGARL? *DGARL:1
[M]		場合でも、リストへ追加(削除)できます。 n=0:リストへ追加((cid)で定義されたAPNを 着信拒否リストに追加) n=1:リストから削除((cid)で定義されたAPN を着信拒否リストより削除)	GK.
AT*DRPW	FOMA端末から通知される受信電力値を表示します。 ^{※2}	本コマンドにより応答されるリザルトは次の 書式とします。 *DRPW: <m></m>	AT*DRPW *DRPW:0
[M]		 m:0~75(受信電力の値)	OK
AT*DGPIR- <n></n>	本コマンドの設定は、発信時に有効です。ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に186(通知)/184(非通知)を付けることができます。※2	n=0:パケット通信確立時、接続先(APN)にそのまま接続(お買い上げ時) n=1:パケット通信確立時、接続先(APN)に184を付けて接続 n=2:パケット通信確立時、接続先(APN)に186を付けて接続 本コマンドとダイヤルアップネットワークの両方で186(通知)/184(非通知)を設定した場合については、P.23「ダイヤルアップネットワークでの通知/非通知設定について」を参	AT*DGPIR=0 OK AT*DGPIR? AT*DGPIR:0 OK
[M] +++	FOMA端末のモードをオンライン データモードからオンフインコマ ンドモードへ移行します。 エスケーブガード区間は、1 秒の 固定値です、※2	照してください。	(通信中) +++(表示は見え ない) OK
[M] AT+CACM=[]	回た値とす。***** UMIC記録される累積課金値をリ セットします。**2	本コマンドで、バスワードガー致した場合は、 UIMに記録される累積課金値をリセットします。	AT+CACM="0123" OK
[M]		<pre><passwd>: SIM PIN2 ※ ストリングパラメータであり、入力時は "で 囲みます。</passwd></pre>	
AT+CAOC=[<m ode>]</m 	現在の課金値の問い合わせを行い ます。 ^{※ 2}	<mode> 0:現在の呼の課金を問い合わせる</mode>	AT+CAOC- +CAOC:"00001E"
[M]		本コマンドにより応答されるリザルトは次の 書式とします。 +CAOC." <ccm>"</ccm>	OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CBC		本コマンドにより応答されるリザルトは次の 書式とします。	AT+CBC +CBC:0,80
		+CBC:\docs\doc\	OK
		〈bcs〉 0:バッテリーによりFOMA端末が動作している状態 1:充電中	
		2:バッテリー未接続状態 3:滅電中	
[M]		 くbcl> 0~100(バッテリー残量)	
AT+CBST=[<sp eed>[,<name>[,< ce>]]]</name></sp 	発信時のベアラサービスの設定を 行います。AT+FCLASS<ハンマ ンド(* 3 P.38)が0のときのみ有効 です。**1	<pre><speed> 116:64Kデータ通信(お買い上げ時) </speed></pre> <pre><name></name></pre>	AT+CBST=116,1,0 OK
[M]	C 9 0	1:固定値 (ce) 0:固定値	
AT+CEER	直前の通信の切断理由を表示します。※2	「切断理由一覧」を参照(13 P.42)。	AT+CEER +CEER:36
[M]			OK
AT+CGDCONT [M]	パケット発信時の接続先(APN)を 設定します。 ^{※ 2}	「ATコマンドの補足説明」を参照(愛 P.42)。	「ATコマンドの補 足説明」を参照 (愛 P.42)。
AT+CGEQMIN	パケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。※2	「ATコマンドの補足説明」を参照(19 P.43)。	「ATコマンドの補 足説明」を参照 (27 P.43)。
AT+CGEQREQ		「ATコマンドの補足説明」を参照(☞ P.44)。	「ATコマンドの補 足説明」を参照 (愛 P.44)。
AT+CGMR	FOMA端末のバージョンを表示します。**2	_	AT+CGMR 1234567890123 456
[M]			OK
AT+CGREG= <n></n>	ネットワーク登録状態を通知する かどうかを設定します。通知され ている内容は圏内/圏外です。※1	(n)0:設定しない(お買い上げ時)1:設定するAT+CGREG=1に設定すると、"+CGREG<stat>"の形式で通知されます。</stat><stat>パラメータは、0.145をサポートしま</stat>	AT+CGREG=1』 OK (通知ありに設定) AT+CGREG?』 +CGREG:1,0
[M]		す。 <stat〉 0:圏外 1:圏内(home) 4:不明 5:圏内(visitor)</stat〉 	OK (圏外を意味して いる) +CGREG:1 (圏外から圏内に 移動した場合)
AT+CGSN	FOMA端末の製造番号を表示しま す。 ^{※ 2}	- aut 3 (Corcor)	AT+CGSN 1234567890123
[M]			OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CLIP= <n></n>	64Kデータ通信の着信時に、相手	<n> /100, 07, 0043</n>	AT+CLIP=0
71110211 117	の発信番号をパソコンに表示でき	0:リザルトを出さない(お買い上げ時)	OK OK
	ます。※ ¹	1:リザルトを出す	
		「AT+CLIP?」のとき、+CLIP: <n>,<m>を表示</m></n>	AT+CLIP?₽
		します。	+CLIP:0,1
			OK
		0:発信時に相手に番号を通知しないNW設定 1:発信時に相手に番号を通知するNW設定	OK
[M]		1・光信時に相子に番号を通知するNW設定 2:不明	
AT+CLIR= <n></n>	64Kデータ通信の発信時に、電話	⟨n⟩	AT+CLIR=0₽
ATTOLITY	番号を相手側に通知するかどうか	0:サービスご契約の設定どおり	OK
	を設定します。※2	1:通知しない	
		2:通知する(お買い上げ時)	AT+CLIR?₽
		AT+CLIR?のとき、+CLIR: <n>,<m>を表示し</m></n>	+CLIR:2,3
		ます。	014
		<m> 0:CLIRは起動していない(常時通知)</m>	OK
		1:CLIRは常時起動している(常時非通知)	
		2:不明	
		3:CLIRテンポラリ・モード(非通知デフォル	
		 	
[M]		4:CLIRテンポラリ・モード(通知デフォルト)	
AT+CDIP= <n></n>	着サブアドレスの通知の有無を設	⟨n⟩	AT+CDIP=0₽
	定します。また、マルチナンバー契約45万を確認ったます。	0:サブアドレスを表示しない	OK
	約状況を確認できます。	(お買い上げ時) 1:サブアドレスを表示する	AT+CDIP?₽
		(m)	+CDIP:0,1
		0:マルチナンバー未契約	
		1:マルチナンバー契約中	OK
[M]		2:不明	
AT+CMEE= <n></n>	FOMA端末のエラーレポートの有	エラーを"ERROR"のみで表示するか、理由	AT+CMEE=0₽
	無を設定します。 ^{※ 1}	を文字あるいは数値でレポートするかを設定	OK
		します。 〈n〉	AT+CNUM □ ERROR
		0:リザルトコードを使用せずに"ERROR"	AT+CMEE=1
		を表示(お買い上げ時)	OK
		1:リザルトコードを使用し、数字で理由を表	AT+CNUM.
		示	+CME ERROR:10
		2:リザルトコードを使用し、文字で理由を表	
		「	
		「n=1」または「n=2」でエラーレポート表示に設定した場合、エラーレポートは次のように表	
		定じた場合、エフーレホートは次のように表 示されます。	
		+CME ERROR:xxxx	
		xxxxには数字または文字が表示されます。	
[M]		「エラーレポート一覧」(愛 P.42)	
AT+CNUM	FOMA端末の自局番号を表示しま	number:電話番号	AT+CNUM.
	す。 ^{※ 2}	type :129もしくは145	+CNUM;"+8190
		120・団呶フクもココー じょな会共だい	12345678",145
[M]		129:国際アクセスコード+を含まない 145:国際アクセスコード+を含む	OK
[IVI]		コマ・国家アノビスコード・でロむ	OIX.

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+COPS=[<m< td=""><td>接続する通信事業者を選択しま</td><td><mode></mode></td><td>AT+COPS</td></m<>	接続する通信事業者を選択しま	<mode></mode>	AT+COPS
ode>[, <format>[,<per></per></format>	ढ़ .*2	0:オート(自動的にネットワークを検索して通信事業者を切り替える)1:マニュアル('coper')に指定された通信事業者に接続する)2:通信事業者との接続を解除(切断)する※非サポートとなります。	=1,2,"44F001" OK (MCC:440MNC: 10に接続)
		3:マッピングを行わない 4:マニュアルオート(<oper)に指定された通信事業者に接続できなかった場合に「オート」の処理を行う) ※ 非サポートとなります。</oper)に指定された通信事業者に接続できなかった場合に「オート」の処理を行う) 	
		〈format〉 2:固定値	
		くoper)は国番号(MCC)とネットワーク番号 (MNC)からなる16進数の値で示します。 書式は次のとおり。 Digit 1 of MCC…octet 1 bits 1 to 4. Digit 2 of MCC…octet 1 bits 5 to 8. Digit 3 of MCC…octet 2 bits 1 to 4. Digit 3 of MNC…octet 2 bits 5 to 8.	
[M]		Digit 2 of MNC···octet 3 bits 5 to 8. Digit 1 of MNC···octet 3 bits 1 to 4.	
AT+CPAS	FOMA端末のアクティビティー状態問い合わせを行います。**2	本コマンドにより応答されるリザルトは次の 書式とします。 +CPAS:(pas)	AT+CPASI +CPAS:0
		1 of 7 of the state of the stat	OK
		〈pas〉①:ATコマンド送受信可能1:ATコマンド送受信不可能(+CPAS:1のリザルトを送出しない)2:不明	
[M]		3:ATコマンド送受信可能かつ着信中 4:ATコマンド送受信可能かつ通信中	
	UIMに関するパスワード (PIN1,PIN2)の入力を行います。※2	〈pin〉 PIN1入力待ち状態ではPIN1を入力(⟨pin⟩/パラ メータのみ入力)	AT+CPIN? - +CPIN:SIM PIN1
		PIN2入力待ち状態ではPIN2を入力(\pin>/パラメータのみ入力) PUK1入力待ち状態ではPIN2を入力(\pin>/パラメータのみ入力)	OK (PIN1入力待ち状態を表している)
		PUK2入力待ち状態ではPUK2を入力 ※ ストリングパラメータであり、入力時は" " で囲みます	AT+CPIN="1234" OK
		〈newpin〉 PUK1入力待ち状態では新しいPIN1を入力 PUK2入力待ち状態では新しいPIN2を入力	AT+CPIN? - +CPIN:SIM PUK1
[M]		※ ストリングパラメータであり、入力時は"" で囲みます	OK (PUK1入力待ち状態を表している) AT+CPIN="12345 678","1234"』 OK
AT+CR= <mode></mode>	回線接続時に"CONNECT"のリ ザルトコードが表示される前に、パ ケット通信/64Kデータ通信を表 示するかどうかを設定します。** 1 パケット通信のときは、"GPRS"	<mode> 0:回線接続時に表示しない (お買い上げ時) 1:回線接続時に表示する</mode>	AT+CR=1 OK ATD*99***1# +CR:GPRS
[M]	と表示され64Kデータ通信のとき は"SYNC"と表示されます。		CONNECT

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CRC= <n></n>	着信時に拡張リザルトコードを使	n=0:拡張リザルトコードを使用しない(お買	AT+CRC=0
	用するかどうかを設定します。※1	い上げ時)	OK
[M]		n=1:拡張リザルトコードを使用する	_
AT+CREG= <n></n>	ネットワークの圏内/圏外情報を表示するかどうかを設定します。** 1	AT+CREG=1に設定すると、"+CREG <staty" (n)="" 0.1.4.5をサポートします。="" 0:圏外<="" 0:通知なし(お買い上げ時)="" 1:通知あり="" <staty="" td="" の形式で通知されます。<staty="" パラメータは=""><td>AT+CREG=1回 OK (通知ありに設定) AT+CREG?回 +CREG:1,0 OK (圏外を意味して</td></staty">	AT+CREG=1回 OK (通知ありに設定) AT+CREG?回 +CREG:1,0 OK (圏外を意味して
[M] AT+CUSD=[<n> [,<str>>[,<dcs>]]]</dcs></str></n>	付加サービスなどに関し、網側の 設定を変更します。※1	1:圏内(home) 4:不明 5:圏内(visitor) (n) 0:中間リザルトを応答せず、OKを応答する	いる) +CREG:1 (圏外から圏内に 移動した場合) AT+CUSD=0,"xxx xxx"ロ
	WECKEUSY.	(お買い上げ時) 1:中間リザルトを応答する <str> サービスコード ※ 詳しくは『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。 <dcs></dcs></str>	OK OK
[M]	モード設定を行います。※1	0:固定値	AT+FCLASS=0₽
[M]	七一ト政権を打います。^^	〈n〉 0:データ(固定値)	OK
AT+GCAP	FOMA端末の能力リストを表示し ます。 ^{※2}	o y (e)cley	AT+GCAP +GCAP:+CGSM,
[M]		_	+FCLASS,+W
AT+GMI	FOMA端末のメーカの名前が半角 英数字で表示されます。 ^{※ 2}	_	AT+GMIJ SHARP
[M]			OK
AT+GMM	FOMA端末の製品名の略称 (FOMA SH05D)がアルファベットおよび数字で表示されます。**2	_	AT+GMM FOMA SH05D
[M]			OK
AT+GMR	FOMA端末のバージョンを表示します。 ^{※ 2}	_	AT+GMR Ver1.00
[M]			OK
AT+IFC= <n,m></n,m>	バソコンとFOMA端末間のローカルフロー制御方式を設定します。 ^{※ 1}	DCE by DTE((n)) 0:フロー制御を行わない 1:XON/XOFFフロー制御を行う 2:RS/CS(RTS/CTS)フロー制御を行う (お買い上げ時) DTE by DCE((m)) 0:フロー制御を行わない 1:XON/XOFFフロー制御を行う 2:RS/CS(RTS/CTS)フロー制御を行う (お買い上げ時)	AT+IFC=2,2 OK
AT+WS46?	発信時に使用する無線ネットワークを表示します。着信に影響を与えるものではありません。**2	n=22 : FOMAネットワーク(固定値)	AT+WS46? 22
[M] A/	直前に実行しちつついいを正常に		OK A/
[M]	直前に実行したコマンドを再実行するときに使用します。※2	_	OK
UVU	> 0 C C C K/11 C G 9 6		··

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATA	 版 安	パケット着信中には、「ATA18411(発信者番	コマント美1J物J RING
AIA	信の着信時に入力すると、着信処	号通知なし着信動作) および[ATA186回] (発	ATA.
[M]	理を行います。※2	信者番号通知あり着信動作)を入力できます。	CONNECT
ATD	発信処理を行います。※2、※3	● パケット通信ATD*99***(cid>#┛	ATD*99***1#
		ATD*99#を入力した場合:	CONNECT
		<cid>=1(お買い上げ時)を用います(<cid>の</cid></cid>	
		入力を省略した場合は、⟨cid>=1になります)。	
		97。 ATD184*99*** <cid>#で始まる書式を入</cid>	
		力した場合:	
		指定した〈cid〉に規定した接続先(APN)に	
		対して"184"が付加されます(発信者番	
		号通知ありの"186"でも同様の操作がで	
		きます)。 ● 64Kデータ通信ATD[パラメータ][電話番	
		号] Q	
		相手側の電話番号に、0~9、*、#、+、A、a、B、	
		$b, C, c, D, d, -(N + T), \lambda \wedge -\lambda, T, t$	
		P、p、!、W、w、@、,(カンマ)以外を設定した 場合は、発信できません。 の文字は入力	
		場合は、発信できません。 の文字は八万 可能ですが、ダイヤル時には認識されませ	
[M]		h.	
ATE <n></n>	パソコンから送信された本コマン	n=0:エコーバックなし	ATE1₽
	ドに対して、FOMA端末がエコー	n=1:エコーバックあり(お買い上げ時)	OK
5.0	を返すかどうかを設定します。 ^{※ 1}	通常はn=1で使用します。パソコンにエコー機	
[M]	1° 1 \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	能がある場合、n=0に設定してください。	ハヌにより
ATH	パケット通信および64Kデータ通信時に入力すると、回線を切断し		(通信中) +++(表示は見え
	ます。※2		ない)
			OK
			ATH.
[M]	1027 - 1 + + - 1 + - × 2	0.1177 D. 0.14	NO CARRIER
ATKn>	確認コードを表示します。※2	n=0:NTT DoCoMo n=1:製品名の略称を表示(FOMA SH05D)	ATIO . NTT DoCoMo
		n=2:製品のバージョンを"VerX.XX" などの	INT I DOCOIVIO
		形式で表示	OK
		n=3:ACMP信号の各要素を表示	
D. 43		n=4:FOMA端末の有する通信機能の詳細を表	
[M] ATO	通信中にオンラインコマンドモー	示	ATO
AIO	週信中にオブフィブコマフトモードからオンラインデータモードに	_	CONNECT
[M]	戻ります。※2		
ATQ <n></n>	リザルトコードを表示するかどう	n=0:リザルトコードを表示する	ATQ0₽
	かを設定します。 ^{※ 1}	(お買い上げ時)	OK
[M]		n=1:リザルトコードを表示しない	
ATV <n></n>	リザルトコードの表示方法を設定します。** 1		ATV1₽ OK
	Ud9.~ '	英文字表記で表示します。 n=0:リザルトコードを数字表記で表示	UN
		n=1:リザルトコードを英文字表記で表示	
[M]		(お買い上げ時)	

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATX <n></n>	接続のCONNECT表示に速度表示	ビジートーン検出:	ATX1
	の有無を設定します。また、ビジートーン、ダイヤルトーンの検出を 行います。※ 1	接続先が通話中のとき、BUSY応答を送出します。 ダイヤルトーン検出: FOMA端末に接続されているかどうかを判定します。 速度表示:	OK
[M]		接続時のCONNECT表示に速度を表示する かどうかを設定します。 n=0:ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン 検出なし、速度表示なし n=1:ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン 検出なし、速度表示あり n=2:ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン 検出なし、速度表示あり n=3:ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン 検出なし、速度表示あり n=4:ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン 検出あり、速度表示あり	
ATZ(n)	FOMA端末のATコマンド設定値	FOMA端末のATコマンド設定値を不揮発メ	(オンライン時)
[M]	をリセットします。※ ^{2、※4}	モリの内容にリセットします。通信中に本コマンドを入力した場合は、回線を切断してからリセットします。 n=0のみ指定可能(省略可)	ATZ』 NO CARRIER (オフライン時) ATZ』 OK
ATS0= <n></n>	FOMA端末が自動着信するまでの	n=0:自動着信しない(お買い上げ時)	ATS0=0
[M]	呼び出し回数を設定します。※1	n=1~255 :指定したリング数で自動着信する	OK
ATS2= <n></n>	エスケープキャラクタの設定を行います。	n=0~127(お買い上げ時n=43) n=127に設定するとエスケープは無効になり ます。	ATS2=43
[M]			OK
ATS3= <n></n>	復帰(CR)キャラクタの設定を行います。	ATコマンド文字列の最後を認識するキャラクタを定義します。エコーバックされたコマンド文字列とリザルトコードの最後に付きます。設定値は変更できません(お買い上げ時n=13)。	ATS3=13 OK ATS3? 013
ATS4= <n></n>	改行(LF)キャラクタの設定を行	英文でリザルトコードを表示する場合、CR	ATS4=10.
	います。	キャラクタの後ろに付きます。設定値は変更できません(お買い上げ時n=10)。	OK ATS4?₄ 010
[M]			OK
ATS5= <n></n>	バックスペース(BS)キャラクタ の設定を行います。	ATコマンド入力中にこのキャラクタを検出すると、入力バッファの最後のキャラクタを削除します。設定値は変更できません(お買い上げ時n-8)。	ATS5= 8
[M]			OK
ATS6= <n></n>	ダイヤルするまでのポーズ時間 (秒)を設定します。	本コマンドによりレジスタは設定されますが、動作しません。 n:2~10(お買い上げ時n=5)	ATS6=10↓ OK
ATS8= <n></n>	カンマダイヤルするまでのボーズ 時間(秒)を設定します。	本コマンドによりレジスタは設定されますが、ポーズ時間(3秒)に影響しません。 n=0:ポーズしない n:1~255(お買い上げ時n=3)	ATS8=3 OK
ATS10= <n></n>	自動切断の遅延時間(秒)を設定します(1/10秒)。** 1	本コマンドによりレジスタは設定されます が、動作しません。	ATS10=1
[M]		n:1~255(お買い上げ時n=1)	

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATS30= <n></n>	データの送受信をこの時間以上行	本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ	ATS30=3.
	わないと切断します。	有効です。 <n>は分単位で設定します。 n:0~255(お買い上げ時n=0)</n>	OK
[M]		n=0は不活動タイマオフ	
ATS103= <n></n>	着サブアドレスを付けて発信する 場合の区切りを設定します。	本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ 有効です。 n=0:*アスタリスク n=1:/スラッシュ(お買い上げ時) n=2:¥マークあるいはバックスラッシュ	ATS103=0₽ OK
ATS104= <n></n>	発サブアドレスを付けて発信する 場合の区切りを設定します。	本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ 有効です。 n=0:#シャープ n=1:%パーセント(お買い上げ時)	ATS104=0
[M]		n=2:&アンド	
AT¥S	現在の設定されている各コマンドとSレジスタの内容を表示します。※2		AT¥S□ E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 &E1 ¥V0 S000=000 S002=043 S003=013 S004=010 S005=008 S006=005 S007=060 S008=003 S010=001 S030=000 S103=001 S104=001
[M]			OK
AT¥V <n></n>	接続時の応答コード仕様を選択します。** 1	本コマンドは、ATX(n)コマンド(1987P.40)が n=0以外のときのみ有効です。 n=0:拡張リザルトコードを使用しない (お買い上げ時) n=1:拡張リザルトコードを使用する	AT¥V1☐ OK

- ※ 1 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されます。
- ※2 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。
- ※3 ATDN回やATDL回でリダイヤル発信ができます。
- ※4 AT&Wコマンドを使用する前にATZコマンドを実行すると、最後に記憶した状態に戻り、それまでの変更内容は消去されます。
- ※5 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶された設定値は、電源を切ると不揮発データとしてFOMA端末に格納されます。

切断理由一覧

■パケット诵信

値	理由
27	接続先(APN)が存在しないか、もしくは正しくありません。
30	ネットワークによって切断されました。
33	パケット通信の契約がされていません。
36	正常に切断されました。

■ 64Kデータ通信

値	理由
1	指定した番号は存在しません。
16	正常に切断されました。
17	相手側が通信中のため、通信ができません。
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありませんでした。
19	相手側が呼び出し中のため通信ができません。
21	相手側が着信を拒否しました。
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではありません。
65	提供されていない伝達能力を指定しました。
88	端末属性の異なる端末に発信したか、もしくは着信を受けました。

エラーレポート一覧

数字表示	文字表示	理 由
10	SIM not inserted	ドコモminiUIMカードがセットされていません。
15	SIM wrong	ドコモ以外のSIM(ドコモminiUIMカードに相当する I Cカード)が挿入されています。
16	incorrect password	パスワードが間違っています。
100	unknown	不明なエラーです。

ATコマンドの補足説明

■ コマンド名:+CGDCONT=[パラメータ]

概要

パケット発信時の接続先(APN)の設定を行います。

AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

先生

+CGDCONT=[<cid>[,"<PDP_type>"[,"<APN>"]]]...

パラメータ説明

〈cid〉 : 1~10 〈PDP_type〉 : PPPまたはP 〈APN〉 : 任意

実行例

「abc」という接続先(APN)名を登録する場合のコマンド(<cid>=5の場合)

AT+CGDCONT=5,"PPP","abc"

☐

OK

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGDCONT=

すべての<cid>の設定をクリアします。ただし、<cid>1~4の設定はお買い上げ時の状態に再設定されます。AT+CGDCONT</cid>

指定されたくcid>の設定をクリアします。ただし、くcid>=1~4の設定はお買い上げ時の状態に再設定されます。 AT+CGDCONT=?

設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGDCONT?

現在の設定値を表示します。

■ コマンド名:+CGEQMIN=「パラメータ]

概要

PPPパケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。

AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

大售

AT+CGEQMIN=[<cid>[, <Maximum bitrate UL> [, <Maximum bitrate DL>[,...,<Maximum SDU size>]]]]]

パラメータ説明

⟨cid⟩ : 1~10

<Maximum bitrate UL> : なし(初期値)または5760 <Maximum bitrate DL> : なし(初期値)または7232

<Maximum SDU size>

<PDP type>がPPPの場合: 10(初期値)~1500または1502

<PDP type>がIPの場合 : 10(初期値)~1500

● <a href="Color: Notation: Notat

実行例

- (1)の設定が各cidに初期値として設定されています。
- (1)上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド(⟨cid⟩=5の場合) AT+CGEQMIN=5□OK
- (2) 上り5760kbps/下り7232kbpsかつ最大許容SDUサイズ1500を許容する場合のコマンド(⟨cid⟩=6の場合) AT+CGEQMIN=6"5760,7232",1500□
- (3) 上り5760kbps/下りすべての速度を許容する場合のコマンド(⟨cid⟩=7の場合) AT+CGEQMIN=7,,5760□ OK
- (4)上りすべての速度/下り7232kbps速度のみ許容する場合のコマンド(⟨cid⟩=8の場合) AT+CGEQMIN=8,,7232□OK

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQMIN=

すべての〈cid〉の設定をクリアします。

AT+CGEOMIN=<cid>

指定された〈cid〉をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEOMIN=?

設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGEOMIN?

現在の設定を表示します。

■ コマンド名:+CGFORFO=[パラメータ]

概要

PPPパケット通信時の発信時にネットワークへ要求するQoS(サービス品質)を設定します。
AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

パラメータ説明

各cidにはその内容がお買い上げ時に設定されています。

 ⟨cid⟩
 : 1~10

 ⟨Traffic class⟩
 : 2₹₺は3

2:interactive(初期値)

3:background

<Maximum bitrate UL> : なし(初期値)または64~5760
〈Maximum bitrate DL> : なし(初期値)または64~7232

ただし、[Maximum bitrate UL] [Maximum bitrate DL] は許容範囲であっても端数を切り捨てた値が設定されることがあります。

(Maximum SDLI size)

<PDP type>がPPPの場合: 10~1500または1502(初期値)

<PDP type>がIPの場合 : 10~1500(初期値)

● <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。

実行例

(1)の設定が各cidに初期値として設定されています。

- (1)上り/下りの速度を設定せず、接続を要求する場合のコマンド(〈cid〉=5、Traffic class=2の場合) AT+CGEQREQ=5 OK
- (2)上り5760kbps/下り7232kbpsかつ最大許容SDUサイズ1500で接続を要求する場合のコマンド(<cid>=6、Traffic class=2の場合)

AT+CGEQREQ=6,2,5760,7232,,,1500 OK

- (3) 上り5760kbps/下りの速度を指定せず、接続を要求する場合のコマンド(<cid>=7、Traffic class=2の場合) AT+CGEQREQ=7,2,5760 OK
- (4)上りの速度を指定せずに下り7232kbpsで接続を要求する場合のコマンド(<cid>=8、Traffic class=2の場合) AT+CGEQREQ=8,2,7232 OK

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQREQ=

すべての<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ=<cid>

指定された〈cid〉をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ=?

設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGEQREQ?

現在の設定を表示します。

リザルトコード

■ リザルトコード

数字表示	文字表示	意 味					
0	OK	正常に実行しました。					
1	CONNECT	手側と接続しました。					
2	RING	信を検出しました。					
3	NO CARRIER	回線が切断されました。					
4	ERROR	コマンドを受け付けることができません。					
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出ができません。					
7	BUSY	話中音の検出中です。					
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウトしました。					

数字表示	文字表示	意 味
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です。
101	DELAYED	リダイヤル発信規制中です。

■拡張リザルトコード

数字表示	文字表示	意 味
5	CONNECT 1200	FOMA端末-PC間速度1200bpsで接続しました。
10	CONNECT 2400	FOMA端末-PC間速度2400bpsで接続しました。
11	CONNECT 4800	FOMA端末-PC間速度4800bpsで接続しました。
13	CONNECT 7200	FOMA端末-PC間速度7200bpsで接続しました。
12	CONNECT 9600	FOMA端末-PC間速度9600bpsで接続しました。
15	CONNECT 14400	FOMA端末-PC間速度14400bpsで接続しました。
16	CONNECT 19200	FOMA端末-PC間速度19200bpsで接続しました。
17	CONNECT 38400	FOMA端末-PC間速度38400bpsで接続しました。
18	CONNECT 57600	FOMA端末-PC間速度57600bpsで接続しました。
19	CONNECT 115200	FOMA端末-PC間速度115200bpsで接続しました。
20	CONNECT 230400	FOMA端末-PC間速度230400bpsで接続しました。
21	CONNECT 460800	FOMA端末-PC間速度460800bpsで接続しました。

- リザルトコードは、ATV<n>コマンド(┏P.39)がn=1に設定されている場合は英文字表記(初期値)、n=0に設定されている場合は数字表記で表示されます。
- 従来のRS-232Cで接続するモデムとの互換性を保つため、通信速度は表示します。ただし、FOMA端末−PC間は FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)やBluetooth機能を利用して接続されているため、実際の接続速度と 異なります。
- [RESTRICTION] (数字: 100) が表示された場合は、通信ネットワークが混雑しています。しばらくしてから接続し直してください。

通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意 味
1	PPPoverUD	64Kデータ通信で接続
5	PACKET	パケット通信で接続

リザルトコード表示例

ATX0が設定されている場合

AT¥V<n>コマンド(でア41)の設定にかかわらず、接続完了の際にCONNECTのみの表示となります。

文字表示例: ATD*99***1#

CONNECT

数字表示例: ATD*99***1#

. !

ATX1が設定されている場合

●ATX1、AT¥V0が設定されている場合(初期値)

接続完了のときに、CONNECT<FOMA端末-PC間の速度>の書式で表示します。

文字表示例: ATD*99***1# CONNECT 460800

数字表示例: ATD*99***1#

121

● ATX1、AT¥V1が設定されている場合※

接続完了のときに、次の書式で表示します。

CONNECT<FOMA端末−PC間の速度>PACKET<接続先(APN)>/<上り方向(FOMA端末→無線基地局間)

の最高速度>/<下り方向(FOMA端末←無線基地局間)の最高速度>

文字表示例: ATD*99***1#

CONNECT 460800 PACKET mopera.ne.jp/5760/7232

(mopera.ne.jpに、上り最大5760kbps、下り最大7232kbpsで接続したことを表す)

数字表示例: ATD*99***1#

1215

※ ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しく行えない場合があります。AT¥V0のみでのご利用をおすすめします。

区点コード一覧

4桁の区点コードを利用して漢字やひらがな、カタカナ、記号、英数字などを入力できます。

- 区点コードとは、漢字などの文字ひとつひとつに付けられている固有の番号です。区点コードでの入力のしかをについては、取扱説明書の「区点コード入力」を参照してください。
- 区点コード一覧で該当する文字がない区点コードを入力すると、何も入力されないか、またはスペースが入力されます。
- ▼区点コード一覧の表示は、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

区点		X r	点4枚	FE F			区点	区点4桁目 区点 区点4桁目	
1~3桁目	0 1 2					8 9	1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8	9
010 011 012 013 014	! " > >	0 " " ~	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	: 0.	; ? \ , } { } ≥ ¥	073 074 075 076 077 078	b Э Ю Я a 187 我牙画臥芽蛾賀雅餓 6 в г д е ё ж з и й 188 介会解回塊壞廻快怪 к л м н о п р с т у 190 製海 機	駕悔 芥
015 016 017 018 019 020 021	" (×	÷ = 오 °	= ≠ . X	-< //> @ ▼	§ ☆	081 082 083	194 仏現的 202 194 仏現的 202 20	
022 023 024) N	=	⇒⇔		⊒ ⊒	130 131 132 133	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 199 臓 暢 柏茅萱 乾 侃 冠 家 ⑪ ⑪ ⑪ ⑪ ⑭ ⑲ ⑭ ⑪ ⑯ ⑪ ⑱ ⑲ 嬰 200 燃 刈 苅 坂 茲 充 乾 侃 冠 寒 寛 ② 日 川 川 V V 川 刈 川 以 201 財 ・ 製 恵 感 映 慢 極 変 中 市 中 下 に 記 が 中 元 ド 本 彩 な 202 款 軟 変 音楽 選 港 変 音楽 は 変 音楽 で か 元 ド 本 彩 で か た ド 本 彩 で か た ド 本 彩 で か た ド 本 彩 で か た ド 本 彩 で か た ド 本 彩 で か た ド 本 彩 で か た ド 本 彩 で か た ド 本 彩 で か ま か ま か ま か ま か ま か ま か ま か ま か ま か	刊干棺
026 027 028 029	∠ ⊥ . ∞ ∝ . Å	3 %	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\			≫√ ‡¶	134 135 136 137 138	X	看観館翫
031 032 033 034 035 036 037	4 5 6 H I J R S T f g h	J K U	8 G B C V W j k	DN/X	0	2 3 F G P Q d e	139 160 161 162 163 164	—— あ 207 企使信喜 企使信喜 208 基奇嬉寄岐	器机稀
038 039 040 041 042 043 044	pz あかさたど あかさたど	s	t u	· ×	W -	× y	164 165 166 167 168	以伊位依偉囲夷委 214 吉 医 215	却吸球层
045 046 047 048 050 051	ははよる	かまなと フェ		へもれ ウグ	べやろ エケ	いつかわ エゲ	170 170 171 172 173	唄欝蔚鰻姥厩浦瓜閨噂 224 業局曲極玉桐粁僅勤 云運雲 225 巾錦斤灰欽琴禁養筋	三 恭興暁均緊
052 053 054 055 056 057 058	オゴゾトヒボユヰアカサタドビポョヱ	ヮ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゙゙゙゙	イギジヂヌブムリヴ	スルペポペッコンズツノヘモレケ	ノセヅハベヤロ	ノゼテバペヤ <i>ヮ</i> ニンテバホュワ	173 174 175 176 177 178	曳栄永添洩瑛益穎第4 226 衛祿縣郡城疫益駅悅謁越 227 開東國場區中國東京 228 開東國際區域區 開東國際區域區 東京 228 開東國際區域區 東京 228 開東國際區域區 東京 228 開東國際區域區 東京 230 開東國際區域區 東京 230 開東國際區域區 東京 230 開東國際區域區 東京 230 開東國際區域區域區 東京 230 開東國際區域區域區域區域區域區域區域區域區域區域區域區域區域區域區域區域區域區域區域	九駈隅
060 061 062 063	Α E Κ Λ Ν Υ Φ Χ	В Г И N К Ч	ΔΕ	Z	HP	ΘΙΣ Τ	178 179 180 181 182	い	
064 065 070 071 072	0 1 к σ τ υ А Е И Й К Т У Ф	λ υ Φ δ Β	μ ν Х Ч Г <u>Г</u> М Н	, ξω ΙΕΟ	° ËП	ж р Ж З Р С Ъ Ь	182 183 184 185 186	四种性 公	鎖桁件嫌

区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
241 242 243	肩見謙賢軒遣鍵険顕験 鹸元原厳幻弦減源玄現 絃舷言諺限	300	確 兌 帰 拮 飾	370 371 372 373	邸 期 到 票 記
243 244 245 246	西鄉 医二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基		疹真神秦紳臣芯薪親診 身辛進針震人仁刃塵壬 尋甚尽腎訊迅陣靭 	373 374 375	堵塗妬屠徒斗杜渡登克 賭途都鍍砥砺努度土奴
247 248 249 250	御乞効 巧拘江紅航砿号告忽 昏悟鯉勾后巷控洪紘荒鋼合国唿此昆幕候 好康更甲考真香豪黑 坤泉村縣 分质 医腹膜炎 宏慌梗稿腔酥剛克腰 恨魂 医人名人名 医性性 对原 使用 医克勒斯斯 質 人名 医性神经 医皮肤 经人间 医皮肤 经人工 医皮肤	315 316 317 318	等級 須酢図厨逗烫逐幹維題 中華學 中華學 中華學 中華學 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	376 377 378 379	中華
251 252 253 254	巧巷幸広庚康弘恒慌抗拘控成克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克	319 320 320	信官頗雀皓 澄摺寸	380 381 382 383 384	董蕩藤討謄豆踏逃透 蹬陶頭騰闘働動同遊導 懂撞洞瞳童胴萄道銅 鴇匿得徳涜特督禿篤毒
255 256 257 258	航荒行衡講員購郊酵鉱 「個別」 「個」 「個」 「個」 「一」 「一」 「一」 「一」 「一」 「一」 「一」 「一	321 322 323 324	勢姓征性成政整星晴棲 栖正清牲生盛精聖声製 西誠誓請逝醒青静斉稅 脆隻席惜戚斥昔析石積	384 385 386	独読栃像凸突椴届鳶苫 寅酉瀞順屯惇敦沌豚遁 頓呑曇鈍 な
259 260 261	忽惚骨狛込 此頃今困坤墾婚恨懇 昏昆根梱混痕紺艮魂	325 326 327 328	財大 (1)	386 387 388	奈那内乍凪薙 謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠 軟難汝
261 262 263 264	性型	329 330 331 332	煽旋穿箭線 繊羨腺外船薦詮賎践 選遷銭銑閃鮮前善漸然 全禅繕膳糎	388 389 390	二尼弐迩匂賑肉 虹廿日乳入 如尿韮任妊忍認
265 266 267 268	佐詐哉災載堺咋鮭 佐詐哉災載堺咋鮭 佐詐哉災數東犀利者作品 左座彩砦材崎柵刷嫁 左座彩砦材崎柵刷嫁 左座彩砦材崎柵刷嫁 大座彩砦材崎柵刷嫁 大座彩 對稅等 大座彩 對稅等 大座彩 對稅等 大座彩 對稅等 大座彩 對稅等 大座 和 大座 和 大區 和 大 上 大 上 由 大 上 由 上 上 由 上 由 上 由 上 由 上 由 上 由 上 由 上 由 上 由 上 由 上 由 上 由 上 由 上 由 上 由 上 由 上 由 上	332 333 334	・	390 391 392 393	濡禰 称寧葱猫熱年念捻撚燃 粘乃廼之埜囊悩濃納能 脳膿農覗蛋
269 270 271 272 273		335 336 337 338	日相意大學 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	393 394 395	
	讃賛酸餐斬暫残 ・ 仕仔何 使刺言を無四世と始始姿	339 340 341 342	相離後增增 促侧則即息	396 397 398 399 400	后后 操性保
275 276 277 278 279	使子施紙諮字 耳軸湿的 而竺悉芝中子施紙諮字 耳軸湿的上臂性分泌和試停 示鴫室毕嗣志死至飼時爾汐叱事嗣志死至飼時爾汐叱事嗣志死至飼時爾汐叱事	343 344 345 346	打耐胎代啄濁 辿坦範斯 情対滞鯛卓鐸 竪噗端弹 医喉端翼 寶羅 医膜端弹 医水质总算 医牙质	400 401 402 403 404	は 世界 は 世界 は 世界 は 世界 は 世界 は 世界 は 世界 は 世界 で で で で で で で で で で で で で
280 281 282 283	字 耳軸湿屡社尺惹腫綬 終輯從 表響充統 無關空柴斜借寂珠授 秀豐充鄉 自內水縣 电影响 医克克斯氏 医克斯克斯氏 医克斯克斯氏 医克斯克斯氏 医克斯克氏 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎	347 348 349 350	是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		
284 285 286 287	耳軸湿壓社尺惹腫經來性人惹腫經來性人意應來性質害謝虧守首區內方,與一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	351 352 353 354	棚投票。	407 408 409 410	比計費避耗機 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次
288 289 290 291	腫趣酒首儒受呪寿授樹 一個	354 355 356	智池	411 412 413 414	卑比誹枇 肘百評蛭敏 电比排机 附百評蛭敏 化皮球置降单层外部 医检测器 医检测器 医检测器 医检测器 医格尔氏 医皮球
292 293	於 終 經 照 宗 課 調 過 所 完 課 過 所 是 勝 所 長 明 完 就 習 所 長 明 計 就 弱 間 所 其 決 結 就 弱 相 が が が が が が が れ が れ が れ が れ が れ が れ が れ が れ が れ が れ が れ が あ あ が あ が あ が あ が あ が あ が あ が あ が あ が あ が あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ	357 358 359 360	5 個 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4.1 -	7 4 10 + 13 C C +
296 297 298 299	包楯殉淳準潤盾純巡遵 醇順処初所暑曙渚庶緒 署書薯藷諸助叙女序徐 恕鋤除傷償	361 362 363	暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶 調諜超跳銚長頂鳥勅捗 直朕沈珍賃鎮陳	417 418 419 420	府居武伏 物络 特别 化 有 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所
300 301 302 303	勝匠升召哨商唱管聚 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期	363 364 365 366	津墜椎 槌追鎚痛通塚栂掴槻佃 漬柘辻蔦綴鍔椿潰坪壷 嬬紬爪吊釣鶴	422	
304 305 306 307	凤述旬醇署恕安彰松照紹詳丈情宿俊楯順書鋤勝鸠承梢症肖象丞擾衛機不可沙棒省菖黃乘系松樁淨机明心建消洋衛鍾城状熱驗維所諸償召小掌沿礁蕪鉦剰淨熱驗純所諸償召小掌沿礁蕪鉦剰淨熱驗稅毒小将在礦缸剩淨極價減原下門沙棒省菖黃乘系板條項原下門沙棒省菖黃乘系板條項原下門沙棒省菖黃乘系板條項原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原本原	366 367 368		423 424 425 426	下 所供兵塀 幣平弊柄並蔽閉陛米頁 僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変 片篇編辺返遍便勉娩弁 鞭
308	恒健余似净状量榐烝譲	369	艇訂諦蹄逓		

区点	区点4桁目	区点 1~3桁目		X点4桁目		区点	区点4桁目
1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ———————————————————————————————————	1~3#J⊟ 474	0 1 2 3 枠鷲亙目		5 / 8 9 藁蕨椀湾	1~3桁目 548	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 幟幢幣幇幵并幺麼广庠
426 427 428 429	保舗舗圃捕歩甫補輔	475 476 477 478	碗腕		K /// // //	549 550 551 552	順廂廈廐廏 廖廣廝廚廛廢無廨廩 廬廱廳廳廴廸廾竎弉彞 奉弋弑弓砮弭硼彁彈彌
430 431 432 433	(陸抱) 经基本 (基本) 医原子 (基本) 医原子 (基本) 医原子 (基本) 医克里特氏 (基本) 医克里特别的 (基本) 医克里特别	479 480 481 482	乖乘亂		多式于亞	553 554 555 556	彎弯彑彖彗彙彡彭彳彷
434 435 436	鉾防吠頬北僕卜墨撲朴 牧睦穆釦勃没殆堀幌奔 本翻凡盆	483 484 485	亟仂佝侑俑窟 九仞佇來俐閣 京仭信希倪	10年代	() () () () () () () () () () () () () (557 558 559	怕怫怦怏怺恚恁恪恷恟 恊恆恍恣恃恤恂恬恫恙 悁悍惧悃悚
436 437 438		486 487 488 489	() () () () () () () () () ()	7.5.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.	居 倔 倪 倥 幹 俯 們 倆 故 偖 偬 偷	560 561 562 563	恐性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性
439 440 440	所代の保護を がでは、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、	490 491 492 493	金質 優優 優 優 優 優	景傷に関係して	型 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医	564 565 566 567	熴慱漶惈慳懅慘黕慚慫 幍慯慥慱慟慝慓慵憙慭 憇憬嶕幝憊憑憫墲戄懊
441	味未魅巳箕岬密 蜜湊蓑稔脈妙粍民眠 ——— む ——— 務	494 494 495 496	兢問ン几刎河南東海県の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の	(1)	。 一 写 同 家 固 思 思 思 思 思 思 思 思 思 思 思 思 思	568 569 570	戊戍戌戔戛
442	夢無牟矛霧鵡椋婿娘 ——— め ——— 室	497 498 499	[쉐 퉤 配 밤	비 채비 승테 또	의 딸이 이 이	571 572 573	[제 전 쬬 쟈 쬬 젤 권 稇 쫖 문]
443 444	名命明盟迷銘鳴姪牝滅免棉綿緬面麺	500 501 502	動 勦 飭 %	別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別	助动局勞 動力更匮 更	574 575 576	挌拮拱挧挂挈拯拵捐挾 捍搜捏掖掎掀掫捶掣掏 掉掟掵捫捩猭揩揀揆揣
444 445 446 447	模模茂妄 孟毛猛盲網耗蒙儲木黙 目杢勿餅尤戻籾貰問悶 紋門匁	503 504 505 506	たのの たので たい たい たい たい たい たい たい たい たい たい たい たい たい	多厂尨原	11 夏厥斯曼型吸收	577 578 579 580	旗
447 448 449	や 也冶夜爺耶野弥 矢厄役約薬訳躍靖柳薮	507 508 509 510	吩 吝 呎 呀 咒 呻 咀 呐 呼 咬 哄 !!	k呵咎! 双咄咐! 含容	7. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7	581 582 583 584	學鄉文敘斫无昴晨暝 四種類類 致動 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基
449 450	²²	511 512 513	唐 哽 哮 哭 售 啜 倬 吟 咯 喊 喟 啻	そ 哺 哢 り 炎 啗 唸 り き 啾 喘 !!	於 啀 卿 啌 旲 啝 喙 喀 即 單 啼 喃	585 586 587	以歐大區 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种
451 452	議輸催佈優勇友宥幽 悠憂揖有柚湧滿猶と 格裕 高 る る る る る る る る る る る る る る る る る る	514 515 516	喩 喇 喨 啡 嘔 嗷 嘖 呖 嘴 嘶 嘲 朗	易嗅 嗟呀 妖嘛 嗾	夏嗜嗤嗔 連噎器營 森噬噪噶	588 589 590	
452 453 454 455	会局。 会局。 会局。 会局。 会局。 会局。 会局。 会局。	517 518 519 520	寧県 圏 映			591 592 593 594	曳杂在枷抵性性的 电影响
456 456	——5—— _{——}	521 522 523	坏地 坎斯	「址坏り 見折垤り	甘埀垈坡 并垰埃埆 #煙媧塲	595 596 597	抵松稅格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格格
457 458	螺裸来莱頼雷洛絡落閣 乱卵嵐欄濫藍蘭覧 リーニュ	524 525 526	虚 墫 墺 堰	暖墙 堵ध	盲雍厭 叡	598 599 600	熔核棕棕椒枝第棵树
458 459 460 461	利 率硫烷 建甲二二烷 计单位 计单位 电阻	527 528 529 530	(を受り は		601 602 603 604	
462 463 464	性 電腦 電腦 電腦 電腦 電腦 電腦 電腦 電腦 電腦 電腦	531 532 533	姜婀娟娱知	V. B.	2、安建,	605 606 607	懫椕榿 幯峫 橌椰 橋標 標標 標標 標標 標標 標標 標標 標標 標 標 標
	厘林淋燐琳臨輪隣鱗鱗 る~れ 瑠塁涙累類令伶例冷励	534 535 536 537	婚子 婦子 婦子 婦子 子 二	赐 數字 它 这	鼻 頻 頻 襲 襲 弱 寒 変 電	608 609 610	樶橸橇橢橙橦橈樸樢檐 檍檠檄檢檣 檗蘗艦櫃欋檸檳檬櫞
467 468 469 470	里本	537 538 539 540	a 姜婀嫋嬌孀學寔寶尹 岑G尚嵌嶢巓帑公奸姊媽駿孕霈寤將屆屏安親金嶋藍帶於如班姊媽嬖孕霈寤將屆屏安親金嶋巖帶	夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏	寥寫寰寶 砂	611 612 613 614	根億 機樂畝殁彈協動協動協力機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機
470 470 471	選集 3-3-2 3-4 2 3 4 2 3	541 542 543		* 塩焼火 単単 単単 単単 単単 単単 単単 単単 単 単 単 単 単 単 単 単	平眠 医多叶素 医多叶素 医多叶素 医多叶素 医多叶素 医多叶素 医多叶素 医多叶素	615 616 617	
	10	544 545 546			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	618 619 620	汾泊汳莈沫泄涣泓沽泗 泅泝沮沱沾 沺泛泯泙泪洟衍洶洫
473	倭和話歪賄脇惑	547	帑帛帶帕	生喔 幃巾	貞幎幗幔	621	治洸洙洵洳洒洌浣涓浤

区点 区点4桁目 区点 区点4桁目		区点4桁目
14 04-010 4 0 0 4 5 0 7 0 0 4 0 4 0 0 4 5 0 5	区点 7 8 9 1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
622 623 海海海海 695 696 697 695 695 626 23 海海海海 700 702 625 海洲海海 23 海海海海海 695 626 626 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	「	U 跟蹂、蹣蹄躲軾輌轆辭逅逧 遞邊邪飫醦釟鈕鉋鋩 鍼藍鐓鐆鑷閔閹關陏 險雋霈霹靤靺鞴韶顏 飆餞饐溤駲驅驢慺髩 閧魎鮠鯣鰔鰛鮬趹鳹 鶇鶲鷯麋麭黠黽齔齲 改 踩 二甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲